

Vierstelliger / Fünfstelliger VAG-Code	EOBD Code	Fehlerhaftes Bauteil bzw. Teilsystem	Mögliche Ursache(n)
00000	-	Keinen Fehler festgestellt	-
00263	-	Getriebesteuergerät - Signalfehler	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Fehlercode(s)im Getriebesteuergerät gespeichert, Motorsteuergerät
00268	-	Leerlaufsteller	Kabelbaum, Leerlaufsteller
00281	-	Fahrgeschwindigkeitssensor	Kabelbaum, Tachometer, Fahrgeschwindigkeitssensor
00282	-	Leerlaufsteller/Drosselklappenmotor	Drosselklappe schwergängig/klemmt, Kabelbaum, Mehrfachsteckerbelegung falsch, Leerlaufsteller/Drosselklappenmotor
00305	-	Instrumententafel, Kraftstoffverbrauchssignal	Kabelbaum, Instrumententafel
00513	-	Kurbelwinkelsensor	Luftspalt, metallischer Abrieb, Sensor/Impulsgeber lose, Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor
00514	-	Kurbelwinkelsensor	Luftspalt, Sensor/Impulsgeber lose, Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kurbelwinkelsensor
00515	-	Außer ACU/ADL: Nockenwellenpositionssensor	Luftspalt, Sensor/Impulsgeber lose, Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Sicherung, Ausrichtung Verteiler/Nockenwelle, Nockenwellenpositionssensor
00515	-	ACU/ADL: Kurbelwinkelsensor	Luftspalt, Sensor/Impulsgeber lose, Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Sicherung, Ausrichtung Verteiler/Nockenwelle, Kurbelwinkelsensor
00516	-	Leerlaufschalter	Einstellung Fahrpedalzug, Einstellung Leerlaufschalter, Drosselklappe schwergängig/klemmt, Kabelbaum, Leerlaufschalter
00518	-	Drosselklappen-Potenziometer	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Drosselklappen-Potenziometer
00519	-	Saugrohrdrucksensor	Ladedruck-Regelventil, Schlauchverbindung(en), Ölverunreinigung, Ventilsteuerzeiten, schlechte Kontaktierung, Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor, Motorsteuergerät
00520	-	Luftmassenmesser	Kabelbaum, Luftmassenmesser
00521	-	Gemischregelungs-Widerstand	Kabelbaum, Gemischregelungs-Widerstand
00522	-	Kühlmitteltemperatursensor	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kühlmitteltemperatursensor
00523	-	Ansauglufttemperatursensor	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Ansauglufttemperatursensor
00524	-	Klopfsensor 1	Kabelbaum, Klopfsensor, Motorsteuergerät
00525	-	Beheizte Lambdasonde 1 - Signal Plausibilitätsfehler	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Heizelement funktionslos, Kraftstoffstand zu niedrig

00526	-	Bremslichtschalter	Kabelbaum, Bremslichtschalter
00527	-	Ansauglufttemperatursensor	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Ansauglufttemperatursensor
00528	-	Atmosphärendrucksensor	Kabelbaum, Atmosphärendrucksensor
00529	-	Kurbelwinkelsensor	Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor
00530	-	Leerlaufsteller/-stellungssensor	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Mehrfachsteckerbelegung falsch, Leerlaufsteller/stellungssensor
00532	-	Motorsteuergerät - Versorgungsspannung	Sicherung, Generator, Batterie, Stromaufnahme bei ausgeschalteter Zündung, Motorsteuerungsrelais, Kabelbaum
00533	-	Leerlaufregelung	Einlassseitige Undichtigkeit/Verstopfung, Drosselklappe schwergängig/klemmt, Leerlaufregelventil oder Leerlaufsteller/stellungssensor
00534	-	Motoröltemperatursensor	Kabelbaum, Motoröltemperatursensor
00535	-	Motorsteuergerät - Klopfregelung 1	Kabelbaum, Klopfsensor, Motorsteuergerät
00536	-	Motorsteuergerät - Klopfregelung 2	Kabelbaum, Klopfsensor, Motorsteuergerät
00537	-	Beheizte Lambdasonde - Lambdaregelung	CO-Einstellung, Heizelement funktionslos, einlass/auslassseitige Undichtigkeit, Fehlzündung, Kraftstoffstand zu niedrig, Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventil(e)/-düse(n), Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, Saugrohrdrucksensor, Freibrennfunktion Luftmassenmesser, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
00539	-	Kraftstofftemperatursensor	Kabelbaum, Kraftstofftemperatursensor
00540	-	Klopfsensor 2	Kabelbaum, Klopfsensor, Motorsteuergerät
00542	-	Nadelhubsensor	Luft im Kraftstoffsystem, Kraftstoffstand zu niedrig, Kabelbaum, Nadelhubsensor
00543	-	Motorhöchstdrehzahl überschritten	Gangwechselfehler, Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor, Fehlfunktion Automatikgetriebe, Motorsteuergerät
00544	-	Maximaler Turboladedruck überschritten	Schläuche vertauscht/nicht angeschlossen, Schläuche verstopft/undicht, Ladedruck-Stellventil/Regelventil, Saugrohrdrucksensor
00545	-	Elektrische Verbindung Motor/Getriebe	Fehlercode(s) im Getriebesteuergerät gespeichert, Kabelbaum, Fehlfunktion Getriebe
00546	-	Diagnoseanschluss - defekt	Kabelbaum
00549	-	Instrumententafel, Kraftstoffverbrauchssignal	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Instrumententafel
00550	-	Einspritzbeginn - Regelung	Kabelbaum, Spritzbeginn-Magnetventil, Nadelhubsensor, Luft im Kraftstoffsystem, Kraftstoffstand zu niedrig, Einstellung Förderbeginn
00552	-	Luftmengenmesser	Einlassseitige Undichtigkeit, Kabelbaum, Luftmengenmesser
00553	-	Luftmassenmesser	Einlassseitige Undichtigkeit, Kabelbaum,

00554	-	Beheizte Lambdasonde - Lambdaregelung	CO-Einstellung, Heizelement funktionslos, einlass/auslasseitige Undichtigkeit, Fehlzündung, Kraftstoffstand zu niedrig, Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventil(e)/-düse(n), Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, Saugrohrdrucksensor, Freibrennfunktion Luftmassenmesser, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
00555	-	Beheizte Lambdasonde 2 - Signal Plausibilitätsfehler	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Heizelement funktionslos, Kraftstoffstand zu niedrig
00557	-	Servolenkungsdruckschalter - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Servolenkungsdruckschalter
00560	-	Abgasrückführung - Regelabweichung	Einlasseitige Undichtigkeit, AGR-Stellventil/-Regelventil
00561	-	Gemischregelung	Fehlercodes 00525/00533 gespeichert, Kraftstoffstand zu niedrig, Kraftstoffdruck/-pumpe, einlass-/auslasseitige Undichtigkeit, Fehlzündung, Saugrohrdrucksensor, Freibrennfunktion Luftmassenmesser, beheizte Lambdasonde, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, Einspritzventil(e)/-düse(n), übermäßiger Kraftstoff im Motoröl
00575	-	Saugrohrdruck	Einlasseitige Undichtigkeit/Verstopfung, Luftmassenmesser, Saugrohrdrucksensor, Ladedruck-Stellventil/-Regelventil, Schläuche vertauscht/nicht angeschlossen, Kabelbaum
00577	-	Klopfregelung, Zylinder 1 - Regelgrenzwert überschritten	Kraftstoffdruck, Fehlzündung, einlasseitige Undichtigkeit, Einspritzventil(e)/-düse(n)
00578	-	Klopfregelung, Zylinder 2 - Regelgrenzwert überschritten	Kraftstoffdruck, Fehlzündung, einlasseitige Undichtigkeit, Einspritzventil(e)/-düse(n)
00579	-	Klopfregelung, Zylinder 3 - Regelgrenzwert überschritten	Kraftstoffdruck, Fehlzündung, einlasseitige Undichtigkeit, Einspritzventil(e)/-düse(n)
00580	-	Klopfregelung, Zylinder 4 - Regelgrenzwert überschritten	Kraftstoffdruck, Fehlzündung, einlasseitige Undichtigkeit, Einspritzventil(e)/-düse(n)
00581	-	Klopfregelung, Zylinder 5 - Regelgrenzwert überschritten	Kraftstoffdruck, Fehlzündung, einlasseitige Undichtigkeit, Einspritzventil(e)/-düse(n)
00582	-	Klopfregelung, Zylinder 6 - Regelgrenzwert überschritten	Kraftstoffdruck, Fehlzündung, einlasseitige Undichtigkeit, Einspritzventil(e)/-düse(n)
00585	-	AGR-Temperatursensor	Kabelbaum, AGR-Temperatursensor
00586	-	Abgasrückführung - Regelung	AGR-Regelventil
00588	-	Fahrerairbag	Leitungen, Wickelfeder, Fahrerairbag, SRS-Steuergerät
00589	-	Beifahrerairbag	Leitungen, Beifahrerairbag, SRS-Steuergerät
00594	-	Airbagzündkreis	Leitungen, Wickelfeder, Airbag, SRS-Steuergerät

00595	-	SRS-Steuergerät - Unfalldaten gespeichert	Frontal-/Seitenaufprall
00609	-	Zündschaltgerät, Primärkreis 1	Kabelbaum, Zündschaltgerät
00610	-	Zündschaltgerät, Primärkreis 2	Kabelbaum, Zündschaltgerät
00611	-	Zündschaltgerät, Primärkreis 3	Kabelbaum, Zündschaltgerät
00624	-	Klimaanlagensignal - Kompressorzuschaltung	Kabelbaum, Klimaanlage
00625	-	Geschwindigkeitssignal	Kabelbaum, Tachometer, Fahrgeschwindigkeitssensor
00626	-	Vorglüh-Kontrollleuchte	Kabelbaum, Vorglüh-Kontrollleuchte
00627	-	Kraftstofffilter-Wasserstandssensor	Wasser im Filter, Kabelbaum, Kraftstofffilter-Wasserstandssensor
00628	-	Einspritzpumpen-Steuergerät - Fehlfunktion Motorabschaltung	Kabelbaum, Einspritzpumpe
00635	-	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Heizstromkreis	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
00638	-	Elektrische Verbindung Motor/Getriebe	Kabelbaum, Fehlfunktion Getriebe
00640	-	Lambdasonden-Heizrelais	Kabelbaum, Lambdasonden-Heizrelais
00650	-	Kupplungspedalschalter - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kupplungspedalschalter
00651	-	Airbagzündkreis	Leitungen, Wickelfeder, Airbag, SRS-Steuergerät
00653	-	Getriebesteuergerät/Fahrstufensensor - Fahrstufensignal Plausibilitätsfehler	Kabelbaum, Fehlfunktion Getriebe, schlechte Kontaktierung
00654	-	Gurtstraffer vorn, Fahrerseite	Leitungen, Gurtstraffer defekt, SRS-Steuergerät
00655	-	Gurtstraffer vorn, Beifahrerseite	Leitungen, Gurtstraffer defekt, SRS-Steuergerät
00667	-	Außentemperatursignal	Kabelbaum, Instrumententafel, Klimaanlage,
00668	-	Motorsteuergerät - Versorgungsspannung zu Außentemperatursensor niedrig	Batterie, Kabelbaum, Motorsteuerungsrelais
00670	-	Leerlaufsteller-Stellungssensor	Kabelbaum, Drosselklappe, Leerlaufsteller/-stellungssensor
00671	-	Geschwindigkeitsregelungs-Hauptschalter	Kabelbaum, Geschwindigkeitsregelungs-Hauptschalter
00740	-	Nockenwellenpositionssensor	Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor
00741	-	Bremslichtschalter/Bremspedalschalter - Plausibilitätsfehler	Kabelbaum, Schalterstellungen nicht synchronisiert, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter
00750	-	Motorstörungswarnleuchte - Fehlfunktion Stromkreis	Codierfehler Motorsteuergerät, Kabelbaum, Motorstörungswarnleuchte
00758	-	Sekundärlufteinblasung	Sekundärluft-Magnetventil/-Relais, Kabelbaum
00765	-	Kraftstoffmengenregler-Wegsensor	Kabelbaum, Einspritzpumpe
00777	-	Fahrpedalsensor	Falsche Einstellung, Kabelbaum, Fahrpedalsensor
00792	-	Klimaanlagen-Druckschalter	Kabelbaum, Klimaanlage-Druckschalter
01013	-	Klimakompressorkupplung Lastsignal	Kabelbaum, Klimaanlage

01025	-	Motorstörungswarnleuchte	Kabelbaum, Motorstörungswarnleuchte
01028	-	Kühlerlüftermotor-Relais	Kabelbaum, Kühlerlüftermotor-Relais
01044	-	Motorsteuergerät - Codierung	Falsche Codierung
01050	-	Glühkerzen-Überwachung	Sicherung, Kabelbaum, Vorglührelais, Glühkerzen
01052	-	Kraftstoffverstellhebelsensor	Kabelbaum, Kraftstoffverstellhebelsensor
01087	-	Motorsteuergerät - Grundeinstellung	Grundeinstellung nicht abgeschlossen, Drosselklappe schwergängig/klemmt
01088	-	Gemischregelung	Kraftstoffstand zu niedrig, Kraftstoffdruck/-pumpe, Saugrohrdrucksensor, Luftmassenmesser, einlass/auslasseitige Undichtigkeit, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, übermäßiger Kraftstoff im Motoröl, Einspritzventil(e)/düse(n)
01111	-	Motorsteuergerät - defekt	Motorsteuergerät
01117	-	Generator-Lastsignal	Kabelbaum, Generator
01119	-	Gang-Erkennungssignal - Automatikgetriebe	Kabelbaum
01120	-	Nockenwellenregelung, Zylinderreihe 1 - mechanische Fehlfunktion	Kabelbaum, Sicherung, Nockenwellensteller
01121	-	Nockenwellenregelung, Zylinderreihe 2 - mechanische Fehlfunktion	Kabelbaum, Sicherung, Nockenwellensteller
01126	-	Motordrehzahlsignal	Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor, Instrumententafel
01163	-	Rückschlagen in den Ansaugkrümmer	Einlassseitige Undichtigkeit, Kabelbaum, Zündschaltgerät, Einspritzventil(e)/-düse(n)
01165	-	Leerlaufsteller/Drosselklappenmotor	Einstellung Fahrpedalzug, Drosselklappe, Kabelbaum, Leerlaufsteller/Drosselklappenmotor, Grundeinstellung nicht durchgeführt
01167	-	Volllastanschlag-Magnetschalter	Kabelbaum, Volllastanschlag-Magnetschalter
01168	-	Leerlaufanhebungs-Magnetschalter	Kabelbaum, Volllastanschlag-Magnetschalter, Leerlaufanhebungs-Magnetschalter
01169	-	Türkontaktschalter, fahrerseitig	Kabelbaum, Türkontaktschalter
01170	-	Spritzbeginnsensor	Kabelbaum, Spritzbeginnsensor
01177	-	Motorsteuergerät - defekt	Motorsteuergerät
01180	-	Elektrische Verbindung Motor/Klimaanlage	Kabelbaum
01182	-	Luftmassenmesser/Drosselklappen-Potenzimeter - Signal Plausibilitätsfehler	Drosselklappe klemmt, Leerlaufsteller/Drosselklappenmotor klemmt/mechanisch beschädigt, falsche Drosselklappen-Regeleinheit, einlassseitige Undichtigkeit zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappe, Luftfilter verstopft

01183	-	Motorstörungswarnleuchte - Fehlfunktion Stromkreis	Codierfehler Motorsteuergerät, Kabelbaum, Motorstörungswarnleuchte
01193	-	Kühlmittel-Heizrelais 1, Ausgangssignal zu niedrig	Kabelbaum, Kühlmittel-Heizrelais
01194	-	Kühlmittel-Heizrelais 2, Ausgangssignal zu hoch	Kabelbaum, Kühlmittel-Heizrelais
01196	-	CAN-Datenbus, Getriebesteuergerät - Signalfehler	Kabelbaum
01204	-	Kühlmitteltemperatursensor	Kabelbaum, Kühlmitteltemperatursensor
01208	-	Motorsteuergerät - Datenänderung	Motorsteuergerät
01209	-	Generator Drehzahl signal	Kabelbaum, Generator
01214	-	Pyrotechnische(r) Gurtstraffer - Unfalldaten gespeichert	Frontal-/Seitenaufprall
01217	-	Seitenairbag vorn, Fahrerseite	Leitungen, Seitenairbag, SRS-Steuergerät
01218	-	Seitenairbag vorn, Beifahrerseite	Leitungen, Seitenairbag, SRS-Steuergerät
01221	-	Seiten-Crashsensor, Fahrerseite	Leitungen, Seiten-Crashsensor, SRS-Steuergerät
01222	-	Seiten-Crashsensor, Beifahrerseite	Leitungen, Seiten-Crashsensor, SRS-Steuergerät
01224	-	SRS-Steuergerät - Kodierung	Falsch kodiert
01226	-	Seitenairbag vorn, Fahrerseite - Unfalldaten gespeichert	Seitenaufprall
01227	-	Seitenairbag vorn, Beifahrerseite - Unfalldaten gespeichert	Seitenaufprall
01231	-	Fahrgeschwindigkeitssensor	Kabelbaum, Tachometer, Fahrgeschwindigkeitssensor
01232	-	Leerlaufsteller	Drosselklappe schwergängig/klemmt, Kabelbaum, Mehrfachsteckerbelegung falsch, Leerlaufsteller
01235	-	Sekundärluft-Magnetventil	Kabelbaum, Sekundärluft-Magnetventil
01237	-	Kraftstoff-Abschaltmagnetventil	Kabelbaum, Kraftstoff-Abschaltmagnetventil
01242	-	Motorsteuergerät - Ausgangsstufen	Kabelbaum, vom Motorsteuergerät angesteuerte Bauteile
01243	-	Saugrohrumschaltungs-Magnetventil	Kabelbaum, Saugrohrumschaltungs-Magnetventil
01247	-	Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil	Kabelbaum, Sicherung, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil
01249	-	Einspritzventil/-düse 1	Kabelbaum, Sicherung, Einspritzventil/-düse
01250	-	Einspritzventil/-düse 2	Kabelbaum, Sicherung, Einspritzventil/-düse
01251	-	Einspritzventil/-düse 3	Kabelbaum, Sicherung, Einspritzventil/-düse
01252	-	Einspritzventil/-düse 4	Kabelbaum, Sicherung, Einspritzventil/-düse
01253	-	Einspritzventil/-düse 5	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
01254	-	Einspritzventil/-düse 6	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
01257	-	Leerlaufregelventil	Kabelbaum, Leerlaufregelventil
01259	-	Kraftstoffpumpenrelais	Kabelbaum, Sicherung, Kraftstoffpumpenrelais

01262	-	Ladedruck-Regelventil	Kabelbaum, Sicherung, Ladedruck-Regelventil
01265	-	AGR-Regelventil	Kabelbaum, AGR-Regelventil
01266	-	Vorglührelais	Kabelbaum, Vorglührelais
01268	-	Kraftstoffmengenregler	Falsche Einstellung, Kabelbaum, Einspritzpumpe
01269	-	Spritzbeginn-Magnetventil	Kabelbaum, Spritzbeginn-Magnetventil
01280	-	Beifahrerairbag deaktiviert	Programmierung SRS-Steuergerät
01281	-	Fahrerairbag deaktiviert	Programmierung SRS-Steuergerät
01282	-	Saugrohrumschaltungs-Magnetventil	Kabelbaum, Saugrohrumschaltungs-Magnetventil
01283	-	Saugrohrumschaltungs-Stellglied	Kabelbaum, Saugrohrklappe, Saugrohrumschaltungs-Stellglied
01284	-	Seitenairbag vorn, Fahrerseite - Airbag deaktiviert	Programmierung SRS-Steuergerät
01285	-	Seitenairbag vorn, Beifahrerseite - Airbag deaktiviert	Programmierung SRS-Steuergerät
01286	-	Gurtstraffer vorn, Fahrerseite - Gurtstraffer deaktiviert	Programmierung SRS-Steuergerät
01287	-	Gurtstraffer vorn, Beifahrerseite - Gurtstraffer deaktiviert	Programmierung SRS-Steuergerät
01299	-	Diagnosemodul - keine Datenbus-Kommunikation	Leitungen, Diagnosemodul
01312	-	CAN-Datenbus - defekt	Fehlercode(s) in anderen Systemen gespeichert,
01314	-	Motorsteuergerät, Geschwindigkeitsregelung - Kabelbaum defekt	Motorsteuergerät
01315	-	CAN-Datenbus, Getriebesteuergerät - kein Signal	Fehlercode(s) im Getriebesteuergerät gespeichert, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
01316	-	CAN-Datenbus, ABS - defekt	ABS-Steuergerät falsch codiert, Kabelbaum
01317	-	CAN-Datenbus, Instrumente	Fehlercode(s) in anderen Systemen gespeichert, Kabelbaum, Instrumententafel-Steuergerät
01318	-	Einspritzpumpen-Steuergerät	Datenbus-Leitungen, Einspritzpumpe
01321	-	CAN-Datenbus, Sicherheitsrückhaltesystem	Fehlercode(s) im SRS-Steuergerät gespeichert, Kabelbaum
01375	-	Motoraufhängungs-Magnetventil, Zylinderreihe 1 u. 2	Kabelbaum, Motoraufhängungs-Magnetventil
01376	-	Einspritzpumpen-Stellungssensor	Kabelbaum, Einspritzpumpen-Stellungssensor
01437	-	Drosselklappen-Regeleinheit - Grundeinstellung	Grundeinstellung nicht durchgeführt, Leerlaufschalter, Leerlaufsteller/-stellungssensor, Drosselklappen Potenziometer
01440	-	Kraftstoffstandsignal	Kabelbaum, Instrumententafel, Kraftstoffstandsanzeige-Sensor
01441	-	Kraftstoffstand-Warnsensor	Kabelbaum, Kraftstoffförderpumpe, Kraftstoffstand-Sensor
01442	-	Fehlzündung - Einspritzpumpe leer	Kraftstoffstand zu niedrig, Kraftstoffförderpumpe
01575	-	Nebenantrieb - Abschaltung aktiv	Nebenantrieb überlastet

01588	-	Windowbag, Fahrerseite	Leitungen, Windowbag, SRS-Steuergerät
01589	-	Windowbag, Beifahrerseite	Leitungen, Windowbag, SRS-Steuergerät
01590	-	Pyrotechnische Batteriespannungs-Trennvorrichtung	Leitungen, pyrotechnische Batteriespannungs-Trennvorrichtung, SRS-Steuergerät
01613	-	Kraftstoffkühlpumpen-Relais - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kraftstoffkühlpumpen-Relais
01634	-	Pyrotechnische Batteriespannungs-Trennvorrichtung deaktiviert	Programmierung SRS-Steuergerät
01635	-	Pyrotechnische Batteriespannungs-Trennvorrichtung - Unfalldaten gespeichert	Frontal-/Seitenaufprall
01646	-	Windowbag, Fahrerseite - Windowbag deaktiviert	Programmierung SRS-Steuergerät
01647	-	Windowbag, Beifahrerseite - Windowbag deaktiviert	Programmierung SRS-Steuergerät
01656	-	SRS-Steuergerät - Zündsignal	Kabelbaum
01686	-	Kühlerlüftermotor-Weiterlaufrelais	Kabelbaum, Kühlerlüftermotor-Weiterlaufrelais
01695	-	Kraftstofftemperatursensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kraftstofftemperatursensor
02111	-	Kurbelwinkelsensor	Luftspalt, metallischer Abrieb, Sensor/Impulsgeber lose, Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor
02113	-	Nockenwellenpositionssensor	Luftspalt, Sensor/Impulsgeber lose, Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Sicherung, Ausrichtung Verteiler/Nockenwelle, Nockenwellenpositionssensor
02121	-	Leerlaufschalter	Einstellung Fahrpedalzug, Einstellung Leerlaufschalter, Kabelbaum, Leerlaufschalter
02141	-	Klopfregelung - Regelgrenzwert überschritten	Motorsteuergerät
02142	-	Klopfsensor 1	Kabelbaum, Klopfsensor, Motorsteuergerät
02144	-	Klopfsensor 2	Kabelbaum, Klopfsensor, Motorsteuergerät
02212	-	Drosselklappen-Potenzimeter	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Drosselklappen-Potenzimeter
02214	-	Motorhöchstdrehzahl überschritten	Gangwechselfehler, Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor
02222	-	Saugrohrdrucksensor	Ladedruck-Regelventil, Schlauchverbindung(en), Ölverunreinigung, Ventilsteuerzeiten, schlechte Kontaktierung, Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor, Motorsteuergerät
02231	-	Leerlaufregelung	Einlasseitige Undichtigkeit/Verstopfung, Drosselklappe schwergängig/klemmt, Leerlaufregelventil oder Leerlaufsteller/stellungssensor

02234	-	Motorsteuergerät - Versorgungsspannung	Sicherung, Generator, Batterie, Stromaufnahme bei ausgeschalteter Zündung, Motorsteuerungsrelais, Kabelbaum
02242	-	Gemischregelungs-Widerstand	Kabelbaum, Gemischregelungs-Widerstand
02243	-	Instrumententafel, Kraftstoffverbrauchssignal	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Instrumententafel
02312	-	Kühlmitteltemperatursensor	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kühlmitteltemperatursensor
02314	-	Elektrische Verbindung Motor/Getriebe	Kabelbaum, Fehlfunktion Getriebe
02322	-	Ansauglufttemperatursensor	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Ansauglufttemperatursensor
02323	-	Luftmengenmesser Einlasseitige	Undichtigkeit, Kabelbaum, Luftmengenmesser
02324	-	Luftmassenmesser Einlasseitige	Undichtigkeit, Kabelbaum, Luftmassenmesser
02341	-	Beheizte Lambdasonde - Lambdaregelung	Heizelement funktionslos, einlass-/auslasseitige Undichtigkeit, Fehlzündung, Kraftstoffstand zu niedrig, Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventil(e)/-düse(n), Kraftstoffdampfauffangsystem Aktivkohlefilterventil, Freibrennfunktion Luftmassenmesser, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
02342	-	Beheizte Lambdasonde	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Heizelement funktionslos, Kraftstoffstand zu niedrig
02411	-	AGR-Temperatursensor	Kabelbaum, AGR-Temperatursensor
02412	-	Ansauglufttemperatursensor	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Ansauglufttemperatursensor
02413	-	Gemischregelung	Kraftstoffstand zu niedrig, Kraftstoffdruck/-pumpe, einlass-/auslasseitige Undichtigkeit, Fehlzündung, Freibrennfunktion Luftmassenmesser, beheizte Lambdasonde, Kraftstoffdampfauffangsystem- Aktivkohlefilterventil, Einspritzventil(e)/-düse(n), übermäßiger Kraftstoff im Motoröl
03434	-	Lambdasonden-Heizrelais	Kabelbaum, Lambdasonden-Heizrelais
04312	-	AGR-Regelventil	Kabelbaum, AGR-Regelventil
04332	-	Motorsteuergerät - Ausgangsstufen	Kabelbaum, vom Motorsteuergerät angesteuerte Bauteile
04343	-	Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil	Kabelbaum, Sicherung, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil
04411	-	Einspritzventil/-düse 1	Kabelbaum, Sicherung, Einspritzventil/-düse
04412	-	Einspritzventil/-düse 2	Kabelbaum, Sicherung, Einspritzventil/-düse
04413	-	Einspritzventil/-düse 3	Kabelbaum, Sicherung, Einspritzventil/-düse
04414	-	Einspritzventil/-düse 4	Kabelbaum, Sicherung, Einspritzventil/-düse
04421	-	Einspritzventil/-düse 5	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
04422	-	Einspritzventil/-düse 6	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
04431	-	Leerlaufregelventil	Kabelbaum, Leerlaufregelventil
04433	-	Kraftstoffpumpenrelais	Kabelbaum, Sicherung, Kraftstoffpumpenrelais

04444	-	Keinen Fehler festgestellt	-
16394	-	Nockenwellensteller, einlassseitig/links/vorn,	Kabelbaum, Nockenwellensteller
16395	-	Nockenwellenstellung, einlassseitig/links/vorn, Zylinderreihe 1 - übermäßige Verstellung in Richtung	Ventilsteuerzeiten, Nockenwellensteller
16396	-	Nockenwellenstellung, einlassseitig/links/vorn, Zylinderreihe 1 - übermäßige Verstellung in Richtung	Ventilsteuerzeiten, Nockenwellensteller
16398	-	Nockenwellensteller, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 1 - übermäßige Verstellung in Richtung	Ventilsteuerzeiten, Nockenwellensteller
16399	-	Nockenwellensteller, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 1 - übermäßige Verstellung in Richtung	Ventilsteuerzeiten, Nockenwellensteller
16414	-	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1,	Kabelbaum unterbrochen, beheizte Lambdasonde
16415	-	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1,	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16416	-	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1,	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16474	-	Kraftstoffdosierventil - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Kraftstoffdosierventil
16475	-	Kraftstoffdosierventil - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffdosierventil
16476	-	Kraftstoffdosierventil - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstoffdosierventil
16485	-	Luftmassenmesser, Zylinderreihe 1 - Bereichs-	Einlassseitige Undichtigkeit, Kabelbaum, Luftmassenmesser
16486	-	Luftmassenmesser, Zylinderreihe 1 -Eingangssignal zu niedrig	Einlassseitige Undichtigkeit, Luftfilter verstopft, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Sicherung, Luftmassenmesser
16487	-	Luftmassenmesser, Zylinderreihe 1 -Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Massekabel defekt, Luftmassenmesser
16490	-	Saugrohrdrucksensor/Atmosphärendrucksensor- Bereichs-/Funktionsfehler	Einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor, Atmosphärendrucksensor
16491	-	Saugrohrdrucksensor/Atmosphärendrucksensor- Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor, Atmosphärendrucksensor
16492	-	Saugrohrdrucksensor/Atmosphärendrucksensor- Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor, Atmosphärendrucksensor
16496	-	Ansauglufttemperatursensor - Eingangssignal zu	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Ansauglufttemperatursensor
16497	-	Ansauglufttemperatursensor - Eingangssignal zu hoch	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Massekabel defekt, Ansauglufttemperatursensor
16500	-	Kühlmitteltemperatursensor - Bereichs- /Funktionsfehler	Kühlmittel-Thermostat, schlechte Kontaktierung, Kabelbaum, Kühlmitteltemperatursensor
16501	-	Kühlmitteltemperatursensor - Eingangssignal zu niedrig	Kühlmittel-Thermostat, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kühlmitteltemperatursensor
16502	-	Kühlmitteltemperatursensor - Eingangssignal zu hoch	Kühlmittel-Thermostat, offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Massekabel defekt, Kühlmitteltemperatursensor

16504	-	Drosselklappen-Potenziometer - Fehlfunktion	Schlechte Kontaktierung, Kabelbaum, Drosselklappen-Potenziometer
16505	-	Drosselklappen-Potenziometer - Bereichs-	Schlechte Kontaktierung, Drosselklappen-Potenziometer
16506	-	Drosselklappen-Potenziometer - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse in Signalleitung, Versorgungsleitung defekt, Drosselklappen-Potenziometer
16507	-	Drosselklappen-Potenziometer - Eingangssignal zu hoch	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus in Signalleitung, Massekabel defekt, Drosselklappen-Potenziometer
16514	-	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis	Heizelement funktionslos, schlechte Kontaktierung, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16515	-	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16516	-	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 -	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16517	-	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - träges	Heizelement funktionslos, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16518	-	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - funktionslos	Kabelbaum unterbrochen, Heizelement funktionslos, beheizte Lambdasonde
16519	-	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 -	Sicherung, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16520	-	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 -	Heizelement funktionslos, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16521	-	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - Spannung zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, auslasseitige Undichtigkeit, beheizte Lambdasonde
16522	-	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 -	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16523	-	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - träges	Heizelement funktionslos, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16524	-	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16525	-	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16534	-	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16535	-	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16536	-	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 -	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16537	-	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 - träges	Heizelement funktionslos, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16538	-	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16540	-	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 -	Heizelement funktionslos, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16541	-	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - Spannung zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, auslasseitige Undichtigkeit, beheizte Lambdasonde
16542	-	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 -	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16543	-	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - träges	Heizelement funktionslos, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16544	-	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16545	-	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
16554	-	Kraftstoffregelung, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion	Einlasseitige Undichtigkeit, Sekundärlufteinblasung, Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventil(e)/-düse(n), Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, beheizte Lambdasonde

16555	-	Gemisch zu mager, Zylinderreihe 1	Einlass-/auslasseitige Undichtigkeit, Sekundärlufteinblasung, Saugrohrdrucksensor, Luftmassenmesser, Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventil(e)/-düse(n), Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, beheizte Lambdasonde
16556	-	Gemisch zu fett, Zylinderreihe 1	Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, Kraftstoffdruck, Einspritzventil(e)/-düse(n), beheizte Lambdasonde
16557	-	Kraftstoffregelung, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion	Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventil(e)/-düse(n), Sekundärlufteinblasung, Schlauchverbindung(en), einlasseitige Undichtigkeit
16558	-	Gemisch zu mager, Zylinderreihe 2	Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventil(e)/-düse(n), einlass-/auslasseitige Undichtigkeit, Sekundärlufteinblasung, Schlauchverbindung(en)
16559	-	Gemisch zu fett, Zylinderreihe 2	Kraftstoffdruck, Einspritzventil(e)/-düse(n), Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil
16575	-	Kraftstoffverteilerdrucksensor - Bereichs-	Kabelbaum, Kraftstoffverteilerdrucksensor
16576	-	Kraftstoffverteilerdrucksensor - Eingangssignal zu	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffverteilerdrucksensor
16577	-	Kraftstoffverteilerdrucksensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstoffverteilerdrucksensor
16578	-	Kraftstoffverteilerdrucksensor - zeitweilige	Kabelbaum unterbrochen, Kraftstoffverteilerdrucksensor
16581	-	Motoröltemperatursensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Motoröltemperatursensor
16582	-	Motoröltemperatursensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Motoröltemperatursensor
16585	-	Einspritzventil/-düse 1 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
16586	-	Einspritzventil/-düse 2 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
16587	-	Einspritzventil/-düse 3 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
16588	-	Einspritzventil/-düse 4 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
16589	-	Einspritzventil/-düse 5 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
16590	-	Einspritzventil/-düse 6 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
16603	-	Motor-Überdrehzahl	Fehlerhafter Gangwechsel
16605	-	Drosselklappen-Potenzimeter B - Bereichs-	Kabelbaum, Drosselklappen-Potenzimeter
16606	-	Drosselklappen-Potenzimeter B - Eingangssignal zu	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Drosselklappen-Potenzimeter
16607	-	Drosselklappen-Potenzimeter B - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Drosselklappen-Potenzimeter
16610	-	Fahrpedalsensor A/B - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, Fahrpedalsensor
16611	-	Fahrpedalsensor A - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Fahrpedalsensor
16612	-	Fahrpedalsensor A - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Fahrpedalsensor
16614	-	Kraftstoffpumpenrelais - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kraftstoffpumpenrelais

16618	-	Motoraufladung - Grenzwert überschritten	Schlauchverbindung(en), Kabelbaum, Ladedruck- Regelventil, Ladedruck-Regelventil
16619	-	Motoraufladung - Grenzwert nicht erreicht	Schlauchverbindung(en), Kabelbaum, Ladedruck- Regelventil, Ladedruck-Regelventil
16620	-	Saugrohrdrucksensor A, Turboladersystem - Bereichs-/Funktionsfehler	Einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, Schlauchverbindung(en), Saugrohrdrucksensor
16621	-	Saugrohrdrucksensor A, Turboladersystem -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor
16622	-	Saugrohrdrucksensor A, Turboladersystem -	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor
16627	-	Ladedruck-Regelventil A - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Ladedruck-Regelventil
16629	-	Ladedruck-Regelventil A - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Ladedruck- Regelventil
16630	-	Ladedruck-Regelventil A - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Ladedruck-Regelventil
16645	-	Einspritzventil/-düse 1 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
16646	-	Einspritzventil/-düse 1 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
16648	-	Einspritzventil/-düse 2 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
16649	-	Einspritzventil/-düse 2 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
16651	-	Einspritzventil/-düse 3 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
16652	-	Einspritzventil/-düse 3 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
16654	-	Einspritzventil/-düse 4 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
16655	-	Einspritzventil/-düse 4 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
16657	-	Einspritzventil/-düse 5 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
16658	-	Einspritzventil/-düse 5 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
16660	-	Einspritzventil/-düse 6 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
16661	-	Einspritzventil/-düse 6 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
16684	-	Beliebiger/mehrere Zylinder - Fehlzündung festgestellt	Zündkerze(n), Hochspannungskabel, Einspritzventil(e)/-düse(n), Zündspule(n), Verdichtung zu niedrig, Kabelbaum
16685	-	Zylinder 1 - Fehlzündung festgestellt	Zündkerze, Hochspannungskabel, Einspritzventil/-düse, Zündspule, Verdichtung zu niedrig, Kabelbaum
16686	-	Zylinder 2 - Fehlzündung festgestellt	Zündkerze, Hochspannungskabel, Einspritzventil/-düse, Zündspule, Verdichtung zu niedrig, Kabelbaum
16687	-	Zylinder 3 - Fehlzündung festgestellt	Zündkerze, Hochspannungskabel, Einspritzventil/-düse, Zündspule, Verdichtung zu niedrig, Kabelbaum
16688	-	Zylinder 4 - Fehlzündung festgestellt	Zündkerze, Hochspannungskabel, Einspritzventil/-düse, Zündspule, Verdichtung zu niedrig, Kabelbaum
16689	-	Zylinder 5 - Fehlzündung festgestellt	Zündkerze, Hochspannungskabel, Einspritzventil/-düse, Zündspule, Verdichtung zu niedrig, Kabelbaum

16690	-	Zylinder 6 - Fehlzündung festgestellt	Zündkerze, Hochspannungskabel, Einspritzventil/-düse, Zündspule, Verdichtung zu niedrig, Kabelbaum
16691	-	Zylinder 7 - Fehlzündung festgestellt	Zündkerze, Hochspannungskabel, Einspritzventil/-düse, Zündspule, Verdichtung zu niedrig, Kabelbaum
16692	-	Zylinder 8 - Fehlzündung festgestellt	Zündkerze, Hochspannungskabel, Einspritzventil/-düse, Zündspule, Verdichtung zu niedrig, Kabelbaum
16705	-	Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Luftspalt, metallischer Abrieb, Sensor/Impulsgeber lose, Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor
16706	-	Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - kein Signal	Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor
16708	-	Fehler Klopfregelung	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Klopfsensor, Motorsteuergerät
16709	-	Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Klopfsensor
16710	-	Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, falsches Anzugsdrehmoment Klopfsensorbefestigung, Klopfsensor
16711	-	Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig	Klopfsensor lose, schlechte Kontaktierung, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, falsches Anzugsdrehmoment, Klopfsensor
16712	-	Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, falsches Anzugsdrehmoment Klopfsensorbefestigung, Klopfsensor
16716	-	Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig	Klopfsensor lose, schlechte Kontaktierung, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, falsches Anzugsdrehmoment Klopfsensorbefestigung, Klopfsensor
16717	-	Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, falsches Anzugsdrehmoment Klopfsensorbefestigung, Klopfsensor
16719	-	Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor
16721	-	Kurbelwinkelsensor - Eingangssignal zu niedrig	Sensor lose, Luftspalt, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor
16724	-	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 1 -	Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor
16725	-	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler	Sensor/Impulsgeber lose, Luftspalt, Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor
16726	-	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 1 -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor
16727	-	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor
16730	-	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler	Sensor/Impulsgeber lose, Luftspalt, Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor
16731	-	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 2 -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor
16732	-	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor

16735	-	Zündspule, Zylinder 1, Primär-/Sekundärwicklung -	Kabelbaum, Zündschaltgerät, Zündspule
16736	-	Zündspule, Zylinder 2, Primär-/Sekundärwicklung -	Kabelbaum, Zündschaltgerät, Zündspule
16737	-	Zündspule, Zylinder 3, Primär-/Sekundärwicklung -	Kabelbaum, Zündschaltgerät, Zündspule
16738	-	Zündspule, Zylinder 4, Primär-/Sekundärwicklung -	Kabelbaum, Zündschaltgerät, Zündspule
16764	-	Glühkerzen - Fehlfunktion Stromkreis A	Kabelbaum, Vorglührelais, Sicherung, Glühkerzen
16784	-	Abgasrückführung - Fehlfunktion Flussrate	Grundeinstellung nicht durchgeführt, AGR-Stellventil/-Regelventil
16785	-	Abgasrückführung - unzureichende Flussrate festgestellt	Schlauch undicht/verstopft, Grundeinstellung nicht durchgeführt, AGR-Stellventil/-Regelventil
16786	-	Abgasrückführung - übermäßige Flussrate	AGR-Stellventil/-Regelventil, Grundeinstellung nicht durchgeführt
16787	-	Abgasrückführung - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, AGR-Stellventil/-Regelventil
16788	-	Abgasrückführung - Bereichs-/Funktionsfehler	Schlauchverbindung(en), Kabelbaum, AGRStellventil/-Regelventil
16791	-	AGR-Ventilstellungssensor - Eingangssignal zu	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, AGRVentilstellungssensor
16792	-	AGR-Ventilstellungssensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, AGRVentilstellungssensor
16795	-	Sekundärlufteinblasung - falsche Flussrate	Sekundärluftpumpe, Sekundärluftventil, Sekundärluftschläuche
16796	-	Sekundärluft-Magnetventil A - Fehlfunktion	Kabelbaum, Sekundärluft-Magnetventil
16802	-	Sekundärluftpumpen-Relais A - Fehlfunktion	Kabelbaum, Sekundärluftpumpen-Relais
16804	-	Katalysatoranlage, Zylinderreihe 1 - Wirkungsgrad	Katalysator
16806	-	Hauptkatalysator, Zylinderreihe 1 - Wirkungsgrad	Katalysator
16814	-	Katalysatoranlage, Zylinderreihe 2 - Wirkungsgrad	Katalysator
16824	-	Kraftstoffdampfauffangsystem - Fehlfunktion	Schlauchverbindung(en), einlassseitige Undichtigkeit, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil
16825	-	Kraftstoffdampfauffangsystem - falsche Flussrate festgestellt	Schlauchverbindung(en), einlassseitige Undichtigkeit, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil
16826	-	Kraftstoffdampfauffangsystem - kleine Undichtigkeit festgestellt	Schlauchverbindung(en), einlassseitige Undichtigkeit, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilter, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil
16827	-	Kraftstoffdampfauffangsystem - Aktivkohlefilterventil -	Kabelbaum, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil
16828	-	Kraftstoffdampfauffangsystem - Aktivkohlefilterventil - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil
16829	-	Kraftstoffdampfauffangsystem - Aktivkohlefilterventil - Kurzschluss	Kurzschluss im Kabelbaum, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil
16839	-	Kraftstoffdampfauffangsystem - große Undichtigkeit festgestellt	Schlauchverbindung(en), einlassseitige Undichtigkeit, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilter, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil
16845	-	Kraftstoffstandssensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, Kraftstoffstandssensor

16864	-	Kühlerlüftermotor 1 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kühlerlüftermotor
16865	-	Kühlerlüftermotor 2 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kühlerlüftermotor
16885	-	Fahrgeschwindigkeitssensor - Bereichs-	Kabelbaum, Tachometer, Fahrgeschwindigkeitssensor, CAN-Datenbus
16887	-	Fahrgeschwindigkeitssensor - Eingangssignal zeitweilig unterbrochen/zu hoch	Kabelbaum, angeschlossene Systeme, Instrumententafel, Fahrgeschwindigkeitssensor
16890	-	Leerlaufregelung - Drehzahl unter Sollwert	Drosselklappen-Regeleinheit
16891	-	Leerlaufregelung - Drehzahl über Sollwert	Drosselklappen-Regeleinheit
16894	-	Leerlaufschalter - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Leerlaufschalter
16897	-	Motorsteuergerät - Wegfahrsperr aktiv	Falscher/beschädigter Schlüssel, Codierfehler Motorsteuergerät, keine Codierung beim Ersetzen von Motorsteuergerät/Wegfahrsperr durchgeführt
16916	-	Klimaanlagen-Kältemitteldrucksensor - Eingangssignal zu niedrig	Kältemitteldruck zu niedrig (falsche Kältemittelmenge), Kabelbaum, Klimaanlage- Kältemitteldrucksensor
16917	-	Klimaanlagen-Kältemitteldrucksensor - Eingangssignal zu hoch	Kältemitteldruck zu hoch (fehlerhafte Kühlung/falsche Kältemittelmenge), Kabelbaum, Klimaanlage- Kältemitteldrucksensor
16928	-	AGR-Temperatursensor, Zylinderreihe 1 -	Kabelbaum, AGR-Temperatursensor
16929	-	AGR-Temperatursensor, Zylinderreihe 1 -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, AGRTemperatursensor
16930	-	AGR-Temperatursensor, Zylinderreihe 1 -	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, AGRTemperatursensor
16935	-	Servolenkungsdruckschalter/-sensor - Bereichs-	Kabelbaum, Servolenkungsdruckschalter
16944	-	Systemspannung - Fehlfunktion	Sicherung(en), Batterie, Kabelbaum, Motorsteuerungsrelais
16946	-	Systemspannung - zu niedrig	Sicherung(en), Batterie, Kabelbaum, Motorsteuerungsrelais
16947	-	Systemspannung - zu hoch	Generator, Kabelbaum
16952	-	Geschwindigkeitsregelungs-Haupt-/Wählschalter,	Kabelbaum, Geschwindigkeitsregelungs-Haupt-/Wählschalter
16955	-	Bremslichtschalter/Bremspedalschalter - Fehlfunktion	Kabelbaum, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter
16983	-	CAN-Datenbus - Fehlfunktion	Fehlercode(s) in anderen Systemen gespeichert, Kabelbaum
16984	-	CAN-Datenbus - Fehlfunktion	Fehlercode(s) in anderen Systemen gespeichert, Kabelbaum
16985	-	Motorsteuergerät - Speicher Prüfsummenfehler	Motorsteuergerät
16986	-	Motorsteuergerät/Getriebesteuergerät -	Motorsteuergerät/Getriebesteuergerät
16987	-	Motorsteuergerät - Fehler Dauerspeicher (KAM)	Motorsteuergerät
16988	-	Motorsteuergerät - Fehler RAM-Speicher	Motorsteuergerät
16989	-	Motorsteuergerät - Fehler ROM-Speicher	Motorsteuergerät
16990	-	Motorsteuergerät - Fehlfunktion Mikroprozessor im	Motorsteuergerät
17022	-	Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler	Grundeinstellung nicht durchgeführt, Drosselklappen- Regeleinheit, Fahrpedalsensor
17026	-	Motorsteuergerät, Klopfregelung - defekt	Motorsteuergerät
17029	-	Klimaanlage	Kabelbaum, Klimaanlage

17034	-	Motorstörungswarnleuchte - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Motorstörungswarnleuchte
17040	-	Instrumententafel, Kraftstoffverbrauchssignal -	Kabelbaum
17054	-	Glühkerzen-Steuergerät - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Glühkerzen- Steuergerät
17055	-	Glühkerze, Zylinder 1 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Glühkerze
17056	-	Glühkerze, Zylinder 2 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Glühkerze
17057	-	Glühkerze, Zylinder 3 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Glühkerze
17068	-	Glühkerzen-Steuergerät - Kommunikationsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Glühkerzen- Steuergerät
17069	-	Motorsteuerungsrelais - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Motorsteuerungsrelais
17070	-	Motorsteuerungsrelais - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Motorsteuerungsrelais
17071	-	Motorsteuerungsrelais - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Motorsteuerungsrelais
17072	-	Motorsteuerungsrelais - Kurzschluss an Batterie-	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Motorsteuerungsrelais
17075	-	Kühlerlüftermotor 1 - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kühlerlüftermotor
17076	-	Kühlerlüftermotor 1 - Kurzschluss an Batterie- Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kühlerlüftermotor
17077	-	Kühlerlüftermotor 2 - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kühlerlüftermotor
17078	-	Kühlerlüftermotor 2 - Kurzschluss an Batterie- Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kühlerlüftermotor
17091	-	Fahrstufensensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Fahrstufensensor
17092	-	Fahrstufensensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Fahrstufensensor
17428	P1020	Kraftstoffdruck - Regelgrenzwert überschritten	Kabelbaum, Kraftstoffdrucksensor, Kraftstoffdruck- Regelventil, Hochdruckpumpe
17431	P1023	Kraftstoffdruck-Regelventil - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffdruck- Regelventil
17432	P1024	Kraftstoffdruck-Regelventil - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Kraftstoffdruck-Regelventil
17433	P1025	Kraftstoffdruck-Regelventil - mechanische	Kraftstoffdruck-Regelventil
17434	P1026	Saugrohrrumschaltungs-Magnetventil - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Saugrohrrumschaltungs- Magnetventil
17435	P1027	Saugrohrrumschaltungs-Magnetventil - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Saugrohrrumschaltungs- Magnetventil
17436	P1028	Saugrohrrumschaltungs-Magnetventil - offener	Kabelbaum unterbrochen, Saugrohrrumschaltungs- Magnetventil
17437	P1029	Saugrohrrumschaltungs-Stellungssensor - oberer Grenzwert nicht erreicht	Luftleitklappe schwergängig/klemmt, Schlauchverbindung(en), Saugrohrrumschaltungs- Stellglied
17438	P1030	Saugrohrrumschaltungs-Stellungssensor - unterer Grenzwert nicht erreicht	Luftleitklappe schwergängig/klemmt, Schlauchverbindung(en), Saugrohrrumschaltungs- Stellglied
17439	P1031	Saugrohrrumschaltungs-Stellungssensor - Spezifikation nicht eingehalten	Luftleitklappe schwergängig/klemmt, Schlauchverbindung(en), Saugrohrrumschaltungs- Stellglied, Saugrohrrumschaltungs-Magnetventil
17440	P1032	NOx-Sensor - Signal zu hoch	Katalysator, Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, NOx-Sensor

17441	P1033	NOx-Sensor - Signal zu niedrig	Auslasseitige Undichtigkeit, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, NOx-Sensor
17442	P1034	NOx-Sensor - Signal außerhalb Toleranz	Katalysator, auslasseitige Undichtigkeit, Kabelbaum, NOx-Sensor
17443	P1035	NOx-Sensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, Heizelement funktionslos, NOx-Sensor
17444	P1036	NOx-Heizelement-Sensor - Kurzschluss an Batterie-	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, NOx-Sensor
17445	P1037	NOx-Heizelement-Sensor - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, NOx-Sensor
17446	P1038	NOx-Heizelement-Sensor - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, NOx-Sensor
17447	P1039	Einspritzventil/-düse 1, Versorgungsspannung -	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17448	P1040	Einspritzventil/-düse 1, Versorgungsspannung -	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17449	P1041	Einspritzventil/-düse 2, Versorgungsspannung -	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17450	P1042	Einspritzventil/-düse 2, Versorgungsspannung -	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17451	P1043	Einspritzventil/-düse 3, Versorgungsspannung -	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17452	P1044	Einspritzventil/-düse 3, Versorgungsspannung -	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17453	P1045	Einspritzventil/-düse 4, Versorgungsspannung -	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17454	P1046	Einspritzventil/-düse 4, Versorgungsspannung -	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17455	P1047	Nockenwellensteller, auslasseitig/rechts/hinten,	Kabelbaum, Nockenwellensteller
17456	P1048	Nockenwellensteller, auslasseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Nockenwellensteller
17457	P1049	Nockenwellensteller, auslasseitig/rechts/hinten,	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Nockenwellensteller
17458	P1050	Nockenwellensteller, auslasseitig/rechts/hinten,	Kabelbaum unterbrochen, Nockenwellensteller
17471	P1063	Kraftstoffdruck - Regelgrenzwert nicht erreicht	Luft im Kraftstoffsystem, Kraftstoffsystem undicht, Kraftstoffförderpumpe, Kraftstoff-Bypassventil, Kraftstoffdruck-Regelventil, Hochdruckpumpe
17472	P1064	Kraftstoffdruck - mechanische Fehlfunktion	Luft im Kraftstoffsystem, Kraftstoffsystem undicht, Kraftstoffförderpumpe, Kraftstoff-Bypassventil, Kraftstoffdruck-Regelventil, Hochdruckpumpe
17473	P1065	Kraftstoffdruck - Sollwertabweichung Systemdruck	Luft im Kraftstoffsystem, Kraftstoffsystem undicht, Kraftstoffförderpumpe, Kraftstoff-Bypassventil, Kraftstoffdruck-Regelventil, Hochdruckpumpe
17474	P1066	Saugrohrumschaltungs-Magnetventil - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Saugrohrumschaltungs- Magnetventil
17475	P1067	Saugrohrumschaltungs-Magnetventil - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Saugrohrumschaltungs- Magnetventil
17476	P1068	Saugrohrumschaltungs-Magnetventil - offener	Kabelbaum unterbrochen, Saugrohrumschaltungs- Magnetventil
17477	P1069	NOx-Sensor - Heizregelung - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, NOx-Sensor
17478	P1070	NOx-Sensor - Heizregelung - Kurzschluss an Batterie	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, NOx-Sensor

17479	P1071	NOx-Sensor - Heizregelung - Signalfehler	Kabelbaum, NOx-Sensor
17480	P1072	NOx-Sensor - Heizregelung - Fehlfunktion	Kabelbaum, NOx-Sensor
17501	P1093	Gemischregelung, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion	Kraftstoffdruck/-pumpe, einlassseitige Undichtigkeit Einspritzventil(e)/düse(n)
17509	P1101	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - Spannung zu niedrig/Undichtigkeit/Falschluff	Einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, Kraftstoffdruck/-pumpe, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17510	P1102	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 -	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17511	P1103	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17513	P1105	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 -	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17514	P1106	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 - Spannung zu niedrig/Undichtigkeit/Falschluff	Einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, Kraftstoffdruck/-pumpe, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17515	P1107	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 -	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17518	P1110	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 -	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17519	P1111	Lambdasondenregelung, Zylinderreihe 1 - Gemisch zu mager	Einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, Einspritzventil/-düse verstopft, Saugrohrdrucksensor, Luftmassenmesser, Kraftstoffdruck/-pumpe, beheizte Lambdasonde
17520	P1112	Lambdasondenregelung, Zylinderreihe 1 - Gemisch zu fett	Übermäßiger Kraftstoff im Motoröl, Einspritzventil/-düse undicht, Kraftstoffdruck, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, Saugrohrdrucksensor, Luftmassenmesser, beheizte Lambdasonde
17521	P1113	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17522	P1114	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17523	P1115	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17524	P1116	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - offener	Kabelbaum unterbrochen, beheizte Lambdasonde
17525	P1117	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17526	P1118	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - offener	Kabelbaum unterbrochen, beheizte Lambdasonde
17527	P1119	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17528	P1120	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 - offener	Kabelbaum unterbrochen, beheizte Lambdasonde
17529	P1121	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17530	P1122	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - offener	Kabelbaum unterbrochen, beheizte Lambdasonde
17535	P1127	Langzeitkraftstoffregelung, gesamter Drehzahl-/Lastbereich, Zylinderreihe 1 - Gemisch zu fett	Übermäßiger Kraftstoff im Motoröl, Kraftstoffdruck, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, Einspritzventil(e)/düse(n)
17536	P1128	Langzeitkraftstoffregelung, gesamter Drehzahl-/Lastbereich, Zylinderreihe 1 - Gemisch zu mager	Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventil(e)/düse(n), einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, Sekundärlufteinblasung, Schlauch undicht

17537	P1129	Langzeitkraftstoffregelung, gesamter Drehzahl-/Lastbereich, Zylinderreihe 2 - Gemisch zu fett	Übermäßiger Kraftstoff im Motoröl, Kraftstoffdruck, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, Einspritzventil(e)/-düse(n)
17538	P1130	Langzeitkraftstoffregelung, gesamter Drehzahl-/Lastbereich, Zylinderreihe 2 - Gemisch zu mager	Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventil(e)/-düse(n), einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, Sekundärlufteinblasung, Schlauch undicht
17539	P1131	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17540	P1132	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 u. 2 -	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17541	P1133	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 u. 2 - Heizregelung - Signal zu niedrig	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17544	P1136	Langzeitkraftstoffregelung, Leerlauf, Zylinderreihe 1 - Gemisch zu mager	Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventil(e)/-düse(n), einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, Sekundärlufteinblasung, Schlauch undicht
17545	P1137	Langzeitkraftstoffregelung, Leerlauf, Zylinderreihe 1 - Gemisch zu fett	Kraftstoffdruck, Einspritzventil(e)/-düse(n), Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil
17546	P1138	Langzeitkraftstoffregelung, Leerlauf, Zylinderreihe 2 - Gemisch zu mager	Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventil(e)/-düse(n), einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, Sekundärlufteinblasung, Schlauch undicht
17547	P1139	Langzeitkraftstoffregelung, Leerlauf, Zylinderreihe 2 - Gemisch zu fett	Kraftstoffdruck, Einspritzventil(e)/-düse(n), Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil
17548	P1140	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17549	P1141	Lastwertberechnung - Plausibilitätsfehler	Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor, Luftmassenmesser
17550	P1142	Lastwertberechnung - Signal zu niedrig	Drosselklappen-Regelungseinheit, Saugrohrdrucksensor, Luftmassenmesser, Fahrpedalsensor
17551	P1143	Lastwertberechnung - Signal zu hoch	Drosselklappen-Regelungseinheit, Saugrohrdrucksensor, Luftmassenmesser, Fahrpedalsensor
17552	P1144	Luftmassenmesser, Zylinderreihe 1 - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Luftmassenmesser
17553	P1145	Luftmassenmesser, Zylinderreihe 1 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Luftmassenmesser
17554	P1146	Luftmassenmesser, Zylinderreihe 1 -	Systemspannung zu hoch/niedrig, Kabelbaum
17555	P1147	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 - Lambda-	Einlassseitige Undichtigkeit, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17556	P1148	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 - Lambda-	Auslassseitige Undichtigkeit, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17557	P1149	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - Lambda-	Auslassseitige Undichtigkeit, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17558	P1150	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 - Lambda-	Auslassseitige Undichtigkeit, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17559	P1151	Langzeitkraftstoffregelung 1, Zylinderreihe 1 - unter Grenzwert "mageres Gemisch"	Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventile/-düsen, einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, beheizte Lambdasonde

17560	P1152	Langzeitkraftstoffregelung 2, Zylinderreihe 1 - unter Grenzwert "mageres Gemisch"	Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventile/-düsen, einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, Sekundärlufteinblasung, beheizte Lambdasonde
17561	P1153	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 u. 2 -	Beheizte Lambdasonde 2 für Zylinderreihe 1 u. 2 falsch eingebaut
17563	P1155	Saugrohrdrucksensor - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor
17564	P1156	Saugrohrdrucksensor - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor
17565	P1157	Saugrohrdrucksensor - Versorgungsspannung	Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor
17566	P1158	Saugrohrdrucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, Schlauchverbindung(en), Saugrohrdrucksensor
17567	P1159	Luftmassenmesser, Zylinderreihe 1 u. 2 - Plausibilitätsfehler	AGR-System, einlassseitige Undichtigkeit, Kabelbaum, Luftmassenmesser 1/2
17568	P1160	Ansauglufttemperatursensor - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Ansauglufttemperatursensor
17569	P1161	Ansauglufttemperatursensor - offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Ansauglufttemperatursensor
17570	P1162	Kraftstofftemperatursensor - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstofftemperatursensor
17571	P1163	Kraftstofftemperatursensor - offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstofftemperatursensor
17572	P1164	Kraftstofftemperatursensor - Bereichs-	Kabelbaum, Kraftstofftemperatursensor
17573	P1165	Langzeitkraftstoffregelung 1, Zylinderreihe 1 - über Regelgrenze "fettes Gemisch"	Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventile/-düsen, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, AGR-System, beheizte Lambdasonde, Einlass-/Auslasssystem
17574	P1166	Langzeitkraftstoffregelung 2, Zylinderreihe 1 - über Regelgrenze "fettes Gemisch"	Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventile/-düsen, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, AGR-System, beheizte Lambdasonde, Einlass-/Auslasssystem
17575	P1167	Luftmassenmesser, Zylinderreihe 2 - Bereichs-	Einlassseitige Undichtigkeit, Kabelbaum, Luftmassenmesser
17576	P1168	Luftmassenmesser, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig	Einlassseitige Undichtigkeit, Luftfilter verstopft, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Sicherung, Luftmassenmesser
17577	P1169	Luftmassenmesser, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Massekabel defekt, Luftmassenmesser
17578	P1170	Luftmassenmesser, Zylinderreihe 2 -	Kabelbaum, Sicherung, Motorsteuerungsrelais, Einspritzventil/-düse
17579	P1171	Drosselklappen-Stellungssensor 2 - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, Drosselklappe schwergängig/klemmt, Drosselklappen-Stellungssensor
17580	P1172	Drosselklappen-Stellungssensor 2 - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Drosselklappen-Stellungssensor
17581	P1173	Drosselklappen-Stellungssensor 2 - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Drosselklappen-Stellungssensor

17582	P1174	Kraftstoffzumessung, Zylinderreihe 1 - falsche Förderbeginn-Einstellung	Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventil(e)/-düse(n), einlass-/auslasseitige Undichtigkeit, AGR-System, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, beheizte Lambdasonde
17584	P1176	Lambda-Korrektur nach Katalysator, Zylinderreihe 1 -	Einlasseitige Undichtigkeit, beheizte Lambdasonde
17585	P1177	Lambda-Korrektur nach Katalysator, Zylinderreihe 2 -	Einlasseitige Undichtigkeit, beheizte Lambdasonde
17586	P1178	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1,	Kabelbaum unterbrochen, beheizte Lambdasonde
17587	P1179	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Pumpstrom (Breitbandsonde) - Kurzschluss an	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17588	P1180	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Pumpstrom (Breitbandsonde) - Kurzschluss an	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17589	P1181	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Bezugsspannung - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, beheizte Lambdasonde, Hochspannungskabel, Zündkerzen, FehlzündungsÜberwachung
17590	P1182	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Bezugsspannung - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Hochspannungskabel, Zündkerzen, Fehlzündungs-Überwachung
17591	P1183	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Bezugsspannung - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Hochspannungskabel, Zündkerzen, Fehlzündungs-Überwachung
17592	P1184	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, gemeinsame Masse - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Beheizte Lambdasonde, Hochspannungskabel, Zündkerzen, FehlzündungsÜberwachung
17593	P1185	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, gemeinsame Masse - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Beheizte Lambdasonde, Hochspannungskabel, Zündkerzen, Fehlzündungs-Überwachung
17594	P1186	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, gemeinsame Masse - Kurzschluss an Batterie- Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Beheizte Lambdasonde, Hochspannungskabel, Zündkerzen, Fehlzündungs-Überwachung
17595	P1187	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 oder 2 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17598	P1190	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Bezugsspannung - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Hochspannungskabel, Zündkerzen, FehlzündungsÜberwachung
17599	P1191	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 u. 2 -	Beheizte Lambdasonde 1 für Zylinderreihe 1 u. 2 falsch eingebaut
17600	P1192	Kraftstoffdrucksensor - Versorgungsspannung	Kabelbaum, Kraftstoffdrucksensor
17601	P1193	Kraftstoffdrucksensor - offener	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum
17602	P1194	Kraftstoffdruck-Regelventil - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstoffdruck-Regelventil
17603	P1195	Kraftstoffdruck-Regelventil - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffdruck-Regelventil
17604	P1196	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1,	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17605	P1197	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2,	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17606	P1198	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1,	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde

17607	P1199	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2,	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
17608	P1200	Turbolader-Bypassventil/Turbolader-Einlassdruckrückführventil - Fehlfunktion	Turbolader-Bypassventil/Turbolader-Einlassdruckrückführventil, mechanische Fehlfunktion
17609	P1201	Einspritzventil/-düse 1 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17610	P1202	Einspritzventil/-düse 2 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17611	P1203	Einspritzventil/-düse 3 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17612	P1204	Einspritzventil/-düse 4 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17613	P1205	Einspritzventil/-düse 5 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17614	P1206	Einspritzventil/-düse 6 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17615	P1207	Einspritzventil/-düse 7 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17616	P1208	Einspritzventil/-düse 8 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17621	P1213	Einspritzventil/-düse 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17622	P1214	Einspritzventil/-düse 2 - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17623	P1215	Einspritzventil/-düse 3 - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17624	P1216	Einspritzventil/-düse 4 - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17625	P1217	Einspritzventil/-düse 5 - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17626	P1218	Einspritzventil/-düse 6 - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17627	P1219	Einspritzventil/-düse 7 - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17628	P1220	Einspritzventil/-düse 8 - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17633	P1225	Einspritzventil/-düse 1 - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17634	P1226	Einspritzventil/-düse 2 - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17635	P1227	Einspritzventil/-düse 3 - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17636	P1228	Einspritzventil/-düse 4 - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17637	P1229	Einspritzventil/-düse 5 - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17638	P1230	Einspritzventil/-düse 6 - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17639	P1231	Einspritzventil/-düse 7 - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17640	P1232	Einspritzventil/-düse 8 - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17645	P1237	Einspritzventil/-düse 1 - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Einspritzventil/-düse
17646	P1238	Einspritzventil/-düse 2 - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Einspritzventil/-düse
17647	P1239	Einspritzventil/-düse 3 - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Einspritzventil/-düse
17648	P1240	Einspritzventil/-düse 4 - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Einspritzventil/-düse
17649	P1241	Einspritzventil/-düse 5 - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Einspritzventil/-düse
17650	P1242	Einspritzventil/-düse 6 - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Einspritzventil/-düse
17651	P1243	Einspritzventil/-düse 7 - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Einspritzventil/-düse
17652	P1244	Einspritzventil/-düse 8 - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Einspritzventil/-düse
17653	P1245	Nadelhubsensor - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Nadelhubsensor

17653	P1245	Nadelhubsensor - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Nadelhubsensor
17654	P1246	Nadelhubsensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Nadelhubsensor, Einspritzleitung defekt, Kraftstoffstand zu niedrig
17655	P1247	Nadelhubsensor - offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Nadelhubsensor
17656	P1248	Einspritzbeginn - Regelabweichung	Spritzbeginn-Magnetventil, Nadelhubsensor, Kraftstoffstand zu niedrig, Einstellung Förderbeginn
17658	P1250	Kraftstoffstandssensor - Eingangssignal zu niedrig	Kraftstoffstand zu niedrig
17659	P1251	Spritzbeginn-Magnetventil - Kurzschluss an Batterie-	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum
17660	P1252	Spritzbeginn-Magnetventil - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Spritzbeginn-Magnetventil
17661	P1253	Instrumententafel, Kraftstoffverbrauchssignal -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Instrumententafel
17662	P1254	Instrumententafel, Kraftstoffverbrauchssignal -	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Instrumententafel
17663	P1255	Kühlmitteltemperatursensor - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kühlmitteltemperatursensor
17664	P1256	Kühlmitteltemperatursensor - offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kühlmitteltemperatursensor
17668	P1260	Einspritzventil/-düse 1 - Signal Plausibilitätsfehler	Keine Regelung
17669	P1261	Einspritzventil/-düse 1 - Regelgrenzwert überschritten	Regelphase zu lang, Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17670	P1262	Einspritzventil/-düse 1 - Regelgrenzwert nicht erreicht	Regelphase zu kurz, Kraftstoffstand zu niedrig, Luft im Kraftstoffsystem
17671	P1263	Einspritzventil/-düse 2 - Signal Plausibilitätsfehler	Keine Regelung
17672	P1264	Einspritzventil/-düse 2 - Regelgrenzwert überschritten	Regelphase zu lang, Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17673	P1265	Einspritzventil/-düse 2 - Regelgrenzwert nicht erreicht	Regelphase zu kurz, Kraftstoffstand zu niedrig, Luft im Kraftstoffsystem
17674	P1266	Einspritzventil/-düse 3 - Signal Plausibilitätsfehler	Keine Regelung
17675	P1267	Einspritzventil/-düse 3 - Regelgrenzwert überschritten	Regelphase zu lang, Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17676	P1268	Einspritzventil/-düse 3 - Regelgrenzwert nicht erreicht	Regelphase zu kurz, Kraftstoffstand zu niedrig, Luft im Kraftstoffsystem
17677	P1269	Einspritzventil/-düse 4 - Signal Plausibilitätsfehler	Keine Regelung
17678	P1270	Einspritzventil/-düse 4 - Regelgrenzwert überschritten	Regelphase zu lang, Kabelbaum, Einspritzventil/-düse
17679	P1271	Einspritzventil/-düse 4 - Regelgrenzwert nicht erreicht	Regelphase zu kurz, Kraftstoffstand zu niedrig, Luft im Kraftstoffsystem
17686	P1278	Kraftstoffdosierventil - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstoffdosierventil
17687	P1279	Kraftstoffdosierventil - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffdosierventil
17689	P1281	Kraftstoffdosierventil - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffdosierventil
17690	P1282	Kraftstoffdosierventil - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Kraftstoffdosierventil

17695	P1287	Turbolader-Bypassventil/Turbolader-Einlassdruckrückführventil - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Turbolader- Bypassventil/Turbolader-Einlassdruckrückführventil
17696	P1288	Turbolader-Bypassventil/Turbolader-Einlassdruckrückführventil - Kurzschluss an Batterie-	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Turbolader-Bypassventil/Turbolader-Einlassdruckrückführventil
17697	P1289	Turbolader-Bypassventil/Turbolader-Einlassdruckrückführventil - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Turbolader-Bypassventil/Turbolader-Einlassdruckrückführventil
17698	P1290	Kühlmitteltemperatursensor, vom Motorsteuergerät angesteuertes Kühlsystem - Eingangssignal zu hoch	Kabelbaum, Kühlmitteltemperatursensor
17699	P1291	Kühlmitteltemperatursensor, vom Motorsteuergerät angesteuertes Kühlsystem - Eingangssignal zu hoch	Kabelbaum, Kühlmitteltemperatursensor
17700	P1292	Kühlmittel-Thermostat - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Kühlmittel-Thermostat
17701	P1293	Kühlmittel-Thermostat - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kühlmittel-Thermostat
17702	P1294	Kühlmittel-Thermostat - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kühlmittel-Thermostat
17703	P1295	Turbolader, Bypass - Fehlfunktion Flussrate	Ladedruck-Regelventil, Schlauchverbindung(en), Einspritzventil/-düse
17704	P1296	Motorkühlsystem - Fehlfunktion	Kühlmitteltemperatursensor, Kühlmittel-Thermostat
17705	P1297	Turbolader/Drosselklappe, Schlauchverbindung -	Schlauchverbindung
17707	P1299	Kraftstoffdosierventil - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kraftstoffdosierventil
17708	P1300	Beliebiger/mehrere Zylinder - Fehlzündung	Kraftstoffstand zu niedrig, Kraftstoffstandsanzeige- Sensor
17733	P1325	Klopfregelung, Zylinder 1 - Regelgrenzwert erreicht	Mangelhafte Kraftstoffqualität, falscher Kraftstoff, loses Motorbauteil, falsches Anzugsdrehmoment Klopfsensorbefestigung/Klopfsensor defekt, offener Stromkreis Kabelbaum-Abschirmung, schlechte Kontaktierung
17734	P1326	Klopfregelung, Zylinder 2 - Regelgrenzwert erreicht	Mangelhafte Kraftstoffqualität, falscher Kraftstoff, loses Motorbauteil, falsches Anzugsdrehmoment Klopfsensorbefestigung/Klopfsensor defekt, offener Stromkreis Kabelbaum-Abschirmung, schlechte Kontaktierung
17735	P1327	Klopfregelung, Zylinder 3 - Regelgrenzwert erreicht	Mangelhafte Kraftstoffqualität, falscher Kraftstoff, loses Motorbauteil, falsches Anzugsdrehmoment Klopfsensorbefestigung/Klopfsensor defekt, offener Stromkreis Kabelbaum-Abschirmung, schlechte Kontaktierung
17736	P1328	Klopfregelung, Zylinder 4 - Regelgrenzwert erreicht	Mangelhafte Kraftstoffqualität, falscher Kraftstoff, loses Motorbauteil, falsches Anzugsdrehmoment Klopfsensorbefestigung/Klopfsensor defekt, offener Stromkreis Kabelbaum-Abschirmung, schlechte Kontaktierung

17737	P1329	Klopfregelung, Zylinder 5 - Regelgrenzwert erreicht	Mangelhafte Kraftstoffqualität, falscher Kraftstoff, loses Motorbauteil, falsches Anzugsdrehmoment Klopfsensorbefestigung/Klopfsensor defekt, offener Stromkreis Kabelbaum-Abschirmung, schlechte Kontaktierung
17738	P1330	Klopfregelung, Zylinder 6 - Regelgrenzwert erreicht	Mangelhafte Kraftstoffqualität, falscher Kraftstoff, loses Motorbauteil, falsches Anzugsdrehmoment Klopfsensorbefestigung/Klopfsensor defekt, offener Stromkreis Kabelbaum-Abschirmung, schlechte Kontaktierung
17739	P1331	Klopfregelung, Zylinder 7 - Regelgrenzwert erreicht	Mangelhafte Kraftstoffqualität, falscher Kraftstoff, loses Motorbauteil, falsches Anzugsdrehmoment Klopfsensorbefestigung/Klopfsensor defekt, offener Stromkreis Kabelbaum-Abschirmung, schlechte Kontaktierung
17740	P1332	Klopfregelung, Zylinder 8 - Regelgrenzwert erreicht	Mangelhafte Kraftstoffqualität, falscher Kraftstoff, loses Motorbauteil, falsches Anzugsdrehmoment Klopfsensorbefestigung/Klopfsensor defekt, offener Stromkreis Kabelbaum-Abschirmung, schlechte Kontaktierung
17743	P1335	Motordrehmomentregelung - Grenzwert erreicht	Drosselklappen-Regeleinheit, Schlauch/Schläuche, Turboladersystem, Saugrohrdrucksensor, Ansauglufttemperatursensor, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperatursensor
17744	P1336	Motordrehmoment-Überwachung - Regelgrenzwert überschritten	Schlauch/Schläuche, Turboladersystem, Drosselklappen-Regeleinheit, Ansauglufttemperatursensor, Saugrohrdrucksensor, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperatursensor, Fahrpedalsensor
17745	P1337	Nockenwellenpositionssensor, Zylinderreihe 1 -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor
17746	P1338	Nockenwellenpositionssensor, Zylinderreihe 1 - offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor
17747	P1339	Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - vertauscht	Mehrfachstecker falsch angeschlossen
17748	P1340	Nockenwellenpositionssensor 1/Zylinderreihe 1/Kurbelwinkelsensor - Synchronisationsfehler	Ventilsteuerzeiten, Einbaulage Kurbelwinkelsensor/Nockenwellenpositionssensor, Impulsgeber Kurbelwinkelsensor
17749	P1341	Zündschaltgerät, Primärkreis 1 - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Zündschaltgerät, Nockenwellenpositionssensor, Hochspannungskabel, Zündkerzen
17750	P1342	Zündschaltgerät, Primärkreis 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Zündschaltgerät, Nockenwellenpositionssensor, Hochspannungskabel, Zündkerzen
17751	P1343	Zündschaltgerät, Primärkreis 2 - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Zündschaltgerät, Nockenwellenpositionssensor, Hochspannungskabel, Zündkerzen

17752	P1344	Zündschaltgerät, Primärkreis 2 - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Zündschaltgerät, Nockenwellenpositionssensor, Hochspannungskabel, Zündkerzen
17753	P1345	Zündschaltgerät, Primärkreis 3 - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Zündschaltgerät, Nockenwellenpositionssensor, Hochspannungskabel, Zündkerzen
17754	P1346	Zündschaltgerät, Primärkreis 3 - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Zündschaltgerät, Nockenwellenpositionssensor, Hochspannungskabel, Zündkerzen
17755	P1347	Nockenwellenpositionssensor 2/Zylinderreihe 2/Kurbelwinkelsensor - Synchronisationsfehler	Ventilsteuerzeiten, Einbaulage Kurbelwinkelsensor/Nockenwellenpositionssensor, Impulsgeber Kurbelwinkelsensor
17756	P1348	Zündschaltgerät, Primärkreis 1 - offener Stromkreis	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Zündschaltgerät, Nockenwellenpositionssensor, Hochspannungskabel, Zündkerzen
17757	P1349	Zündschaltgerät, Primärkreis 2 - offener Stromkreis	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Zündschaltgerät, Nockenwellenpositionssensor, Hochspannungskabel, Zündkerzen
17758	P1350	Zündschaltgerät, Primärkreis 3 - offener Stromkreis	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Zündschaltgerät, Nockenwellenpositionssensor, Hochspannungskabel, Zündkerzen
17759	P1351	Nockenwellenpositionssensor, Zylinderreihe 1 -	Fehlercode irrelevant, Fehlerspeicher löschen
17762	P1354	Kraftstoffmengenregler-Wegsensor	Kabelbaum, Einspritzpumpe
17763	P1355	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 1 - offener	Kabelbaum unterbrochen, Zündspule/-schaltgerät
17764	P1356	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 1 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Zündspule/-schaltgerät
17765	P1357	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 1 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Zündspule/-schaltgerät
17766	P1358	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 2 - offener	Kabelbaum unterbrochen, Zündspule/-schaltgerät
17767	P1359	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 2 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Zündspule/-schaltgerät
17768	P1360	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 2 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Zündspule/-schaltgerät
17769	P1361	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 3 - offener	Kabelbaum unterbrochen, Zündspule/-schaltgerät
17770	P1362	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 3 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Zündspule/-schaltgerät
17771	P1363	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 3 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Zündspule/-schaltgerät
17772	P1364	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 4 - offener	Kabelbaum unterbrochen, Zündspule/-schaltgerät
17773	P1365	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 4 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Zündspule/-schaltgerät
17774	P1366	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 4 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Zündspule/-schaltgerät
17775	P1367	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 5 - offener	Kabelbaum unterbrochen, Zündspule/-schaltgerät
17776	P1368	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 5 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Zündspule/-schaltgerät
17777	P1369	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 5 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Zündspule/-schaltgerät
17778	P1370	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 6 - offener	Kabelbaum unterbrochen, Zündspule/-schaltgerät
17779	P1371	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 6 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Zündspule/-schaltgerät
17780	P1372	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 6 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Zündspule/-schaltgerät
17781	P1373	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 7 - offener	Kabelbaum unterbrochen, Zündspule/-schaltgerät

17782	P1374	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 7 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Zündspule/-schaltgerät
17783	P1375	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 7 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Zündspule/-schaltgerät
17784	P1376	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 8 - offener	Kabelbaum unterbrochen, Zündspule/-schaltgerät
17785	P1377	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 8 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Zündspule/-schaltgerät
17786	P1378	Zündspule/-schaltgerät, Zylinder 8 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Zündspule/-schaltgerät
17793	P1385	Motorsteuergerät - defekt	Motorsteuergerät
17794	P1386	Motorsteuergerät, Klopfregelung - defekt	Motorsteuergerät
17795	P1387	Motorsteuergerät, Atmosphärendrucksensor - defekt	Motorsteuergerät
17796	P1388	Motorsteuergerät, elektronisches	Motorsteuergerät
17797	P1389	Motorsteuergerät 2 - defekt	Motorsteuergerät
17799	P1391	Nockenwellenpositionssensor 2/Zylinderreihe 2 -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor
17800	P1392	Nockenwellenpositionssensor 2/Zylinderreihe 2 - offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor
17801	P1393	Zündschaltgerät, Primärkreis 1 - Fehlfunktion	Kabelbaum, Zündschaltgerät, Hochspannungskabel, Zündkerzen
17802	P1394	Zündschaltgerät, Primärkreis 2 - Fehlfunktion	Kabelbaum, Zündschaltgerät, Hochspannungskabel, Zündkerzen
17803	P1395	Zündschaltgerät, Primärkreis 3 - Fehlfunktion	Kabelbaum, Zündschaltgerät, Hochspannungskabel, Zündkerzen
17805	P1397	Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor -	Impulsgeber lose/beschädigt, Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor
17806	P1398	Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor
17807	P1399	Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor
17808	P1400	AGR-Stellventil/-Regelventil, Zylinderreihe 1 -	Kabelbaum, AGR-Ventil
17809	P1401	AGR-Stellventil/-Regelventil, Zylinderreihe 1 -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, AGR-Ventil
17810	P1402	AGR-Stellventil/-Regelventil, Zylinderreihe 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, AGRStellventil/-Regelventil
17811	P1403	Abgasrückführung - Regelabweichung	Grundeinstellung nicht durchgeführt, AGR-System
17812	P1404	Abgasrückführung - Grundeinstellung	Grundeinstellung nicht durchgeführt, AGR-System
17815	P1407	AGR-Temperatursensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, AGRTemperatursensor
17816	P1408	AGR-Temperatursensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Massekabel defekt, AGR- Temperatursensor
17817	P1409	Kraftstoffdampfauffangsystem- Aktivkohlefilterventil -	Kabelbaum, Kraftstoffdampfauffangsystem- Aktivkohlefilterventil
17818	P1410	Kraftstoffdampfauffangsystem- Aktivkohlefilterventil - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstoffdampfauffangsystem- Aktivkohlefilterventil
17819	P1411	Sekundärlufteinblasung, Zylinderreihe 2 - unzureichende Flussrate festgestellt	Einlassseitige Undichtigkeit, Schlauch/Schläuche verstopft/undicht, Sekundärluft-Stellventil/-Regelventil

17822	P1414	Sekundärlufteinblasung, Zylinderreihe 2 - Undichtigkeit festgestellt	Einlassseitige Undichtigkeit, Schlauch/Schläuche undicht, Sekundärluft-Stellventil/-Regelventil
17823	P1415	AGR-Ventilstellungssensor - unterer Grenzwert	Grundeinstellung nicht durchgeführt
17824	P1416	AGR-Ventilstellungssensor - oberer Grenzwert	Grundeinstellung nicht durchgeführt
17828	P1420	Sekundärluft-Stellventil/-Regelventil - Fehlfunktion	Kabelbaum, Sekundärluft-Magnetventil
17829	P1421	Sekundärluft-Stellventil/-Regelventil - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Sekundärluft-Stellventil/-Regelventil
17830	P1422	Sekundärluft-Stellventil/-Regelventil - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Sekundärluft-Stellventil/-Regelventil
17831	P1423	Sekundärlufteinblasung, Zylinderreihe 1 -	Schlauchverbindung(en), Sekundärluft-Stellventil/-Regelventil
17832	P1424	Sekundärlufteinblasung, Zylinderreihe 1 -	Sekundärluftventil, auslassseitige Undichtigkeit
17833	P1425	Kraftstoffdampfauffangsystem- Aktivkohlefilterventil - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil
17834	P1426	Kraftstoffdampfauffangsystem- Aktivkohlefilterventil - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil
17835	P1427	Unterdruckpumpe, Bremsen - Kurzschluss an	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Unterdruckpumpe
17836	P1428	Unterdruckpumpe, Bremsen - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Unterdruckpumpe
17837	P1429	Unterdruckpumpe, Bremsen - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Unterdruckpumpe
17838	P1430	Unterdruckpumpe, Bremsen - offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Unterdruckpumpe
17839	P1431	Unterdruckpumpe, Bremsen - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Unterdruckpumpe
17840	P1432	Sekundärluft-Stellventil/-Regelventil - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Sicherung, Sekundärluft- Stellventil/-Regelventil
17841	P1433	Sekundärluftpumpen-Relais - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Sicherung, Sekundärluftpumpen-Relais
17842	P1434	Sekundärluftpumpen-Relais - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Sekundärluftpumpen-Relais
17843	P1435	Sekundärluftpumpen-Relais - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Sekundärluftpumpen-Relais
17844	P1436	Sekundärluftpumpen-Relais - Fehlfunktion	Kabelbaum, Sekundärluftpumpen-Relais
17845	P1437	AGR-Stellventil/-Regelventil, Zylinderreihe 2 - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, AGRStellventil/-Regelventil
17846	P1438	AGR-Stellventil/-Regelventil, Zylinderreihe 2 - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, AGR-Stellventil/-Regelventil
17847	P1439	AGR-Ventilstellungssensor - Grundeinstellung	Grundeinstellung nicht durchgeführt, AGR-System
17848	P1440	AGR-Ventil - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, AGR-Ventil

17849	P1441	AGR-Stellventil/-Regelventil, Zylinderreihe 1 - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, AGR-Regelventil
17850	P1442	AGR-Ventilstellungssensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, AGRVentilstellungssensor
17851	P1443	AGR-Ventilstellungssensor - Eingangssignal zu	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, AGRVentilstellungssensor
17852	P1444	AGR-Ventilstellungssensor - Bereichs-	Kabelbaum, AGR-Ventilstellungssensor
17858	P1450	Sekundärlufteinblasung - Kurzschluss an Batterie-	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Sekundärluft-Relais
17859	P1451	Sekundärlufteinblasung - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Sekundärluft- Relais
17860	P1452	Sekundärlufteinblasung - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Sekundärluft-Relais
17861	P1453	AGR-Temperatursensor 1/Zylinderreihe 1 - offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, AGR-Temperatursensor
17862	P1454	AGR-Temperatursensor 1/Zylinderreihe 1 -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, AGRTemperatursensor
17863	P1455	AGR-Temperatursensor 1/Zylinderreihe 1 - Bereichs-	Auslassseitige Undichtigkeit, Kabelbaum, AGRTemperatursensor
17864	P1456	AGR-Temperaturregelung, Zylinderreihe 1 -	AGR-Temperatursensor
17865	P1457	AGR-Temperatursensor 2/Zylinderreihe 2 - offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, AGR-Temperatursensor
17866	P1458	AGR-Temperatursensor 2/Zylinderreihe 2 -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, AGRTemperatursensor
17867	P1459	AGR-Temperatursensor 2/Zylinderreihe 2 - Bereichs-	Auslassseitige Undichtigkeit, Kabelbaum, AGRTemperatursensor
17868	P1460	AGR-Temperaturregelung, Zylinderreihe 2 -	AGR-Temperatursensor
17869	P1461	AGR-Temperaturregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-	Auslassseitige Undichtigkeit/Verstopfung, AGRTemperatursensor
17870	P1462	AGR-Temperaturregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-	Auslassseitige Undichtigkeit/Verstopfung, AGRTemperatursensor
17887	P1479	Unterdrucksystem, Bremsen - mechanische	Unterdruckpumpe
17908	P1500	Kraftstoffpumpenrelais - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kraftstoffpumpenrelais
17909	P1501	Kraftstoffpumpenrelais - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffpumpenrelais
17910	P1502	Kraftstoffpumpenrelais - Kurzschluss an Batterie-	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstoffpumpenrelais
17911	P1503	Generator-Lastsignal	Kabelbaum, Generator
17912	P1504	Ansaugsystem - Undichtigkeit festgestellt	Einlassseitige Undichtigkeit, AGR-System, Kraftstoffdampfauffangsystem, Schlauchverbindung(en), Drosselklappen- Regeleinheit
17913	P1505	Leerlaufschalter - schließt nicht	Fahrpedalzug/-ventil, offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einstellung Leerlaufschalter/Schalter defekt, Motorsteuergerät
17914	P1506	Leerlaufschalter - öffnet nicht	Feuchtigkeitseintritt, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einstellung Leerlaufschalter/Schalter defekt, Motorsteuergerät
17915	P1507	Leerlaufregelung - unterer Grenzwert erreicht	Drosselklappen-Regeleinheit/Grundeinstellung, einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, mechanische Fehlfunktion, Klimaanlage signale

17916	P1508	Leerlaufregelung - oberer Grenzwert erreicht	Drosselklappen-Regeleinheit/Grundeinstellung, einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, mechanische Fehlfunktion, Klimaanlagensignale
17917	P1509	Leerlaufregelventil - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Leerlaufregelventil
17918	P1510	Leerlaufregelventil - Kurzschluss an Batterie-Plus	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Leerlaufregelventil
17919	P1511	Saugrohrrumschaltungs-Magnetventil 1 -	Kabelbaum, Saugrohrrumschaltungs-Magnetventil
17920	P1512	Saugrohrrumschaltungs-Magnetventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Saugrohrrumschaltungs-Magnetventil
17921	P1513	Saugrohrrumschaltungs-Magnetventil 2 - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Saugrohrrumschaltungs-Magnetventil
17922	P1514	Saugrohrrumschaltungs-Magnetventil 2 - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Saugrohrrumschaltungs-Magnetventil
17923	P1515	Saugrohrrumschaltungs-Magnetventil 1 - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Saugrohrrumschaltungs-Magnetventil
17924	P1516	Saugrohrrumschaltungs-Magnetventil 1 - offener	Kabelbaum unterbrochen, Saugrohrrumschaltungs-Magnetventil
17925	P1517	Motorsteuerungsrelais - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Motorsteuerungsrelais
17926	P1518	Motorsteuerungsrelais - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Motorsteuerungsrelais
17927	P1519	Nockenwellenregelung, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion	Öldruck im Zylinderkopf zu niedrig, Nockenwellensteller klemmt/defekt
17928	P1520	Saugrohrrumschaltungs-Magnetventil 2 - offener	Kabelbaum unterbrochen, Saugrohrrumschaltungs-Magnetventil
17930	P1522	Nockenwellenregelung, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion	Öldruck im Zylinderkopf zu niedrig, Nockenwellensteller klemmt/defekt
17931	P1523	Zündsignal Airbag registriert	Airbag ausgelöst
17932	P1524	Kraftstoffpumpenrelais - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffpumpenrelais
17933	P1525	Nockenwellensteller, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion	Kabelbaum, Nockenwellensteller
17934	P1526	Nockenwellensteller, Zylinderreihe 1 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Nockenwellensteller
17935	P1527	Nockenwellensteller, Zylinderreihe 1 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Nockenwellensteller
17936	P1528	Nockenwellensteller, Zylinderreihe 1 - offener	Kabelbaum unterbrochen, Nockenwellensteller
17937	P1529	Nockenwellensteller - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Nockenwellensteller
17938	P1530	Nockenwellensteller - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Nockenwellensteller
17939	P1531	Nockenwellensteller - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Nockenwellensteller
17940	P1532	Leerlaufregelung - Magergemisch-Drehzahl unter	Drosselklappen-Regeleinheit
17941	P1533	Nockenwellensteller, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion	Kabelbaum, Nockenwellensteller
17942	P1534	Nockenwellensteller, Zylinderreihe 2 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Nockenwellensteller
17943	P1535	Nockenwellensteller, Zylinderreihe 2 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Nockenwellensteller
17944	P1536	Nockenwellensteller, Zylinderreihe 2 - offener	Kabelbaum unterbrochen, Nockenwellensteller
17945	P1537	Kraftstoff-Abschaltmagnetventil - Fehlfunktion	Kraftstoff-Abschaltmagnetventil (undicht/klemmt)

17946	P1538	Kraftstoff-Abschaltmagnetventil - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoff-Abschaltmagnetventil
17947	P1539	Kupplungspedalschalter - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, Kupplungspedalschalter
17948	P1540	Geschwindigkeitssignal - Eingangssignal zu hoch	Übermäßige Fahrzeuggeschwindigkeit, Instrumententafel defekt
17949	P1541	Kraftstoffpumpenrelais - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Kraftstoffpumpenrelais
17950	P1542	Drosselklappen-Stellungssensor 1 - Bereichs-	Drosselklappe reinigen, Kabelbaum, Drosselklappen- Stellungssensor
17951	P1543	Drosselklappen-Stellungssensor 1 - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Drosselklappen-Stellungssensor
17952	P1544	Drosselklappen-Stellungssensor 1 - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Drosselklappen-Stellungssensor
17953	P1545	Drosselklappenregelung - Fehlfunktion	Drosselklappe schwergängig/klemmt, Kabelbaum, Drosselklappen-Regelunit
17954	P1546	Ladedruck-Regelventil - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Ladedruck-Regelventil
17955	P1547	Ladedruck-Regelventil - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Ladedruck-Regelventil
17956	P1548	Ladedruck-Regelventil - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Ladedruck-Regelventil
17957	P1549	Ladedruck-Regelventil - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Ladedruck-Regelventil
17958	P1550	Ladedruck - Regelabweichung Einlass-/auslassseitig	Undichtigkeit, Schläuche vertauscht/nicht angeschlossen, Saugrohrdrucksensor, Ladedruck-Regelventil, Ladedruck-Stellglied, Turbolader
17961	P1553	Saugrohrdrucksensor/Atmosphärendrucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, AGR-System, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, Drosselklappen-Regelunit, Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor, Atmosphärendrucksensor
17962	P1554	Drosselklappen-Regelunit - Grundeinstellung	Voraussetzungen für Grundeinstellung nicht erfüllt
17963	P1555	Ladedruck - oberer Grenzwert überschritten	Schläuche vertauscht/nicht angeschlossen, Ladedruck-Regelventil, Ladedruck-Stellglied, Turbolader
17964	P1556	Ladedruck - Regelgrenzwert nicht erreicht	Ladedruck-Regelventil, einlassseitige Undichtigkeit, Turbolader defekt
17965	P1557	Ladedruck - Regelgrenzwert überschritten	Schläuche vertauscht/nicht angeschlossen
17966	P1558	Leerlaufsteller/Drosselklappenmotor - Fehlfunktion	Kabelbaum, Leerlaufsteller/Drosselklappenmotor
17967	P1559	Drosselklappen-Regelunit - Fehlfunktion	Fahrpedal oder Anlasser während der Grundeinstellung betätigt
17968	P1560	Motorhöchstdrehzahl überschritten	Gangwechselfehler, offener Stromkreis im Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor
17969	P1561	Kraftstoffmengenregler - Regelabweichung	Kabelbaum, Einspritzpumpe
17970	P1562	Kraftstoffmengenregler - oberer Endwert	Kraftstoffmengenregler verstopft/defekt, Endwert erreicht
17971	P1563	Kraftstoffmengenregler - unterer Endwert	Kraftstoffmengenregler verstopft/defekt, unterer Endwert erreicht

17972	P1564	Drosselklappen-Regeleinheit - niedrige Spannung	Batterie, Kabelbaum
17973	P1565	Drosselklappen-Regeleinheit - unteren Anschlag	Drosselklappe schwergängig/klemmt, Leerlaufsteller
17974	P1566	Klimakompressor, Lastsignal - Signal	Kabelbaum, Klimaanlage
17976	P1568	Drosselklappen-Regeleinheit - mechanische	Drosselklappe schwergängig/klemmt
17977	P1569	Geschwindigkeitsregelungs-Hauptschalter	Kabelbaum, Geschwindigkeitsregelungs- Hauptschalter
17978	P1570	Motorsteuergerät - Wegfahrsperr aktiv	Falscher/beschädigter Schlüssel, falsch codiert, keine Codierung beim Ersetzen von Motorsteuergerät/Wegfahrsperr durchgeführt, Kabelbaum, Wegfahrsperr defekt
17979	P1571	Motoraufhängungs-Magnetventil, Zylinderreihe 2 - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Motoraufhängungs-Magnetventil
17980	P1572	Motoraufhängungs-Magnetventil, Zylinderreihe 2 -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Motoraufhängungs-Magnetventil
17981	P1573	Motoraufhängungs-Magnetventil, Zylinderreihe 2 -	Kabelbaum unterbrochen, Motoraufhängungs- Magnetventil
17983	P1575	Motoraufhängungs-Magnetventil, Zylinderreihe 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Motoraufhängungs-Magnetventil
17984	P1576	Motoraufhängungs-Magnetventil, Zylinderreihe 1 -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Motoraufhängungs-Magnetventil
17985	P1577	Motoraufhängungs-Magnetventil, Zylinderreihe 1 -	Kabelbaum unterbrochen, Motoraufhängungs- Magnetventil
17987	P1579	Drosselklappen-Regeleinheit - Grundeinstellung	Grundeinstellung nicht durchgeführt
17988	P1580	Drosselklappenmotor, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion	Kabelbaum, Drosselklappenmotor
17989	P1581	Drosselklappen-Regeleinheit - Grundeinstellung	Grundeinstellung nicht durchgeführt
17990	P1582	Leerlauf-Adaptionsvorgang - Grenzwert erreicht	Einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, Sekundärlufteinblasung, Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventil(e)/-düse(n), Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil
17993	P1585	Drosselklappen-Regeleinheit - unteren Anschlag	Drosselklappenmotor, Drosselklappen-Regeleinheit
17994	P1586	Motoraufhängungs-Magnetventil, Zylinderreihe 1 u. 2 - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Motoraufhängungs-Magnetventil
17997	P1589	Klimaanlagen-/Heizungs-Lufttemperaturschalter - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Klimaanlagen-/Heizungs-Lufttemperaturschalter
17998	P1590	Klimaanlagen-/Heizungs-Lufttemperaturschalter - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Klimaanlagen-/Heizungs- Lufttemperaturschalter
18000	P1592	Atmosphärendrucksensor/Saugrohrdrucksensor -	Turboladersystem, Saugrohrdrucksensor
18001	P1593	Höhenanpassung - Signal außerhalb Toleranz	Einlassseitige Undichtigkeit, Luftmassenmesser, Drosselklappen-Regeleinheit
18007	P1599	Leerlaufregelung - Magergemisch-Drehzahl über	Leerlaufregelventil
18008	P1600	Motorsteuergerät - Versorgungsspannung vom Zünd-	Batterie, Generator, offener Stromkreis im Kabelbaum
18009	P1601	Motorsteuergerät - Versorgungsspannung	Kabelbaum, Motorsteuerungsrelais

18010	P1602	Motorsteuergerät - Versorgungsspannung von Batterie zu niedrig	Batterie war abgeklemmt, Batterie entladen, Generator, offener Stromkreis im Kabelbaum, Sicherung
18011	P1603	Motorsteuergerät - defekt	Motorsteuergerät
18012	P1604	Motorsteuergerät - defekt	Motorsteuergerät
18014	P1606	Signal "Fahrbahnunebenheit" - Fehlfunktion	Fehlercode(s) im ABS-Steuergerät gespeichert, CANDatenbus
18016	P1608	Servolenkungsdruckschalter - Fehlfunktion	Kabelbaum, Servolenkungsdruckschalter
18017	P1609	Motorsteuergerät - Unfall-Abschaltung ausgelöst	Airbag ausgelöst
18018	P1610	Motorsteuergerät - defekt	Motorsteuergerät
18019	P1611	Motorstörungswarnleuchte - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum
18020	P1612	Motorsteuergerät - Codierung	Falsche Codierung
18021	P1613	Motorstörungswarnleuchte - offener	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum
18023	P1615	Motoröltemperatursensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Motorölstand, Kabelbaum, Motoröltemperatursensor
18024	P1616	Vorglüh-Kontrollleuchte - Kurzschluss an Batterie-	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum
18025	P1617	Vorglüh-Kontrollleuchte - offener	Glühlampe, offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum
18026	P1618	Vorglührelais - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Vorglührelais
18027	P1619	Vorglührelais - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Vorglührelais
18028	P1620	Instrumententafel, Kühlmitteltemperatursignal - offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Instrumententafel
18029	P1621	Instrumententafel, Kühlmitteltemperatursignal -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Instrumententafel
18030	P1622	Instrumententafel, Kühlmitteltemperatursignal -	Kabelbaum, Instrumententafel, Kühlmitteltemperatursensor
18031	P1623	CAN-Datenbus - kein Signal	Fehlercode(s) in anderen Systemen gespeichert, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18032	P1624	Motorstörungswarnleuchte - Anforderungssignal aktiv	Fehlercode(s) in anderen Systemen gespeichert
18033	P1625	CAN-Datenbus, Getriebesteuergerät - Signalfehler	Fehlercode(s) im Getriebesteuergerät gespeichert, falsche Programmierung Getriebesteuergerät, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18034	P1626	CAN-Datenbus, Getriebesteuergerät - kein Signal	Fehlercode(s) im Getriebesteuergerät gespeichert, falsche Programmierung Getriebesteuergerät, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18037	P1629	CAN-Datenbus, Geschwindigkeitsregelung - kein Signal	Fehlercode(s) zur Geschwindigkeitsregelung gespeichert, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18038	P1630	Fahrpedalsensor 1 - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Fahrpedalsensor
18039	P1631	Fahrpedalsensor 1 - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Fahrpedalsensor
18040	P1632	Fahrpedalsensor - Versorgungsspannung	Systemspannung zu hoch/niedrig, Kabelbaum
18041	P1633	Fahrpedalsensor 2 - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Fahrpedalsensor

18042	P1634	Fahrpedalsensor 2 - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Fahrpedalsensor
18043	P1635	CAN-Datenbus, Klimaanlage - kein Signal	Fehlercode(s) im Klimaanlage-Steuergerät gespeichert, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18044	P1636	CAN-Datenbus, Sicherheitsrückhaltesystem - kein Signal	Fehlercode(s) im SRS-Steuergerät gespeichert, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18045	P1637	CAN-Datenbus, elektronisches CE - kein Signal	Fehlercode(s) gespeichert, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18047	P1639	Fahrpedalsensor 1/2 - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, Fahrpedalsensor
18048	P1640	Motorsteuergerät - defekt	Motorsteuergerät
18050	P1642	SRS-Steuergerät - Fehlfunktion im System	Fehlercode(s) gespeichert
18053	P1645	CAN-Datenbus, Allradantrieb - kein Signal	Fehlercode(s) zum Allradantrieb gespeichert, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18056	P1648	CAN-Datenbus - defekt	Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18057	P1649	CAN-Datenbus, ABS - kein Signal	Fehlercode(s) im ABS-Steuergerät gespeichert, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18058	P1650	CAN-Datenbus, Instrumente - kein Signal	Fehlercode(s) im Instrumententafel-Steuergerät gespeichert, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18060	P1652	Getriebesteuergerät - Fehlfunktion im System	Fehlercode(s) gespeichert
18061	P1653	ABS-Steuergerät - Fehlfunktion im System	Fehlercode(s) gespeichert
18062	P1654	Instrumententafel-Steuergerät - Fehlfunktion im	Fehlercode zu Motorölstands-/temperatursensor gespeichert
18064	P1656	Klimaanlagensignal - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum
18065	P1657	Klimaanlagensignal - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kabelbaum
18066	P1658	CAN-Datenbus, Geschwindigkeitsregelung - Signalfehler	Fehlercode(s) zur Geschwindigkeitsregelung gespeichert, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18067	P1659	Kühlerlüftermotor, Drehzahlstufe 1 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kühlerlüftermotor
18068	P1660	Kühlerlüftermotor, Drehzahlstufe 1 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kühlerlüftermotor
18069	P1661	Kühlerlüftermotor, Drehzahlstufe 2 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kühlerlüftermotor
18070	P1662	Kühlerlüftermotor, Drehzahlstufe 2 - Kurzschluss an	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kühlerlüftermotor
18071	P1663	Einspritzventil/-düse, Aktivierung - Kurzschluss an	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Motorsteuergerät
18072	P1664	Einspritzventil/-düse, Aktivierung - Laststromkreis	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum
18073	P1665	Einspritzventil/-düse - mechanische Fehlfunktion	Einspritzventil/-düse
18074	P1666	Einspritzventil/-düse 1 - Laststromkreis	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum
18075	P1667	Einspritzventil/-düse 2 - Laststromkreis	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum
18076	P1668	Einspritzventil/-düse 3 - Laststromkreis	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum
18077	P1669	Einspritzventil/-düse 4 - Laststromkreis	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum
18080	P1672	Kühlerlüftermotor, Drehzahlstufe 1 - offener	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum

18081	P1673	CAN-Datenbus, ABS - Geschwindigkeitssignal Plausibilitätsfehler	Fehlercode(s) im ABS-Steuergerät gespeichert, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18082	P1674	CAN-Datenbus, Instrumente - Signalfehler	Kabelbaum, Fehlercode(s) im Instrumententafel-Steuergerät gespeichert, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18084	P1676	Warnleuchte für elektronisches Drosselklappensystem (E-GAS) - Fehlfunktion	Fehlercode(s) im Instrumententafel-Steuergerät gespeichert, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18085	P1677	Warnleuchte für elektronisches Drosselklappensystem (E-GAS) - Kurzschluss an Batterie-Plus	Fehlercode(s) im Instrumententafel-Steuergerät gespeichert, Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18086	P1678	Warnleuchte für elektronisches Drosselklappensystem (E-GAS) - Kurzschluss an Masse	Fehlercode(s) im Instrumententafel-Steuergerät gespeichert, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18087	P1679	Warnleuchte für elektronisches Drosselklappensystem (E-GAS) - offener Stromkreis	Fehlercode(s) im Instrumententafel-Steuergerät gespeichert, offener Stromkreis im Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18088	P1680	Notlaufbetrieb - aktiv	Drosselklappen-Regeleinheit, Fahrpedalsensor
18089	P1681	Motorsteuergerät - Programmierung unvollständig	Motorsteuergerät
18090	P1682	CAN-Datenbus, ABS - Signal Plausibilitätsfehler	Fehlercode(s) im ABS-Steuergerät gespeichert, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18091	P1683	CAN-Datenbus, Sicherheitsrückhaltesystem - Signal Plausibilitätsfehler	Fehlercode(s) im SRS-Steuergerät gespeichert, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18097	P1689	CAN-Datenbus, Multifunktions-Steuergerät - Signal Plausibilitätsfehler	Fehlercode(s) im Multifunktions-Steuergerät gespeichert, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18098	P1690	Motorstörungswarnleuchte - Fehlfunktion Stromkreis	Fehlercode(s) im Instrumententafel-Steuergerät gespeichert, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18099	P1691	Motorstörungswarnleuchte - offener Stromkreis	Fehlercode(s) im Instrumententafel-Steuergerät gespeichert, offener Stromkreis im Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18100	P1692	Motorstörungswarnleuchte - Kurzschluss an Masse	Fehlercode(s) im Instrumententafel-Steuergerät gespeichert, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18101	P1693	Motorstörungswarnleuchte - Kurzschluss an Batterie-Plus	Fehlercode(s) im Instrumententafel-Steuergerät gespeichert, Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18104	P1696	CAN-Datenbus, Lenksäulen-Elektronik - Signalfehler	Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18259	P1851	CAN-Datenbus, ABS - Signalfehler	Fehlercode(s) zum ABS gespeichert, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät

18261	P1853	CAN-Datenbus, ABS - Signalfehler	Fehlercode(s) zum ABS gespeichert, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18262	P1854	CAN-Datenbus, ABS - defekt	Fehlercode(s) zum ABS gespeichert, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
18308	P1900	Kühlerlüftermotor, Drehzahlstufe 2 - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kühlerlüftermotor
18309	P1901	Kühlerlüftermotor-Weiterlaufrelais - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kühlerlüftermotor-Weiterlaufrelais
18310	P1902	Kühlerlüftermotor-Weiterlaufrelais - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kühlerlüftermotor-Weiterlaufrelais
18311	P1903	Magnetventil Kühlerlüfter-Hydraulikmotor - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Magnetventil Kühlerlüfter-Hydraulikmotor
18312	P1904	Magnetventil Kühlerlüfter-Hydraulikmotor - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Magnetventil Kühlerlüfter-Hydraulikmotor
18313	P1905	Ladeluftkühlmittelpumpen-Relais - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Ladeluftkühlmittelpumpen-Relais
18314	P1906	Ladeluftkühlmittelpumpen-Relais - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Ladeluftkühlmittelpumpen-Relais
18315	P1907	Datenbus, Motorsteuergerät 1/2 - defekt	Kabelbaum
18316	P1908	Datenbus, Motorsteuergerät 1/2 - Überwachung	Daten im Motorsteuergerät 1 und 2 stimmen nicht überein
18317	P1909	Datenbus, Motorsteuergerät 1/2 - kein Signal von	Kabelbaum, Motorsteuergerät 1
18318	P1910	Datenbus, Motorsteuergerät 1/2 - kein Signal von	Kabelbaum, Motorsteuergerät 2
18318	P1911	Datenbus, Motorsteuergerät 1/2 - Fehlfunktion	Kabelbaum, Motorsteuergerät 1/2
18320	P1912	Bremskraftverstärker-Drucksensor - offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Bremskraftverstärker-Drucksensor
18321	P1913	Bremskraftverstärker-Drucksensor - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Bremskraftverstärker-Drucksensor
18322	P1914	Bremskraftverstärker-Drucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Undichtigkeit im Unterdrucksystem, Kabelbaum, Bremskraftverstärker-Drucksensor
18328	P1920	Motoraufhängungs-Magnetventil, Zylinderreihe 1 u. 2 offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Motoraufhängungs-Magnetventil
18331	P1923	Motorsteuergerät 2 - Fehlfunktion	Fehlercode(s) gespeichert
19456	P3000	CAN-Datenbus, Instrumente - Vorglüh-	Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
19458	P3002	Fahrpedalsensor - Kickdown-Schalter	Fahrpedalsensor
19459	P3003	Kühlmittel-Heizrelais 1, Ausgangssignal zu niedrig	Kabelbaum, Kühlmittel-Heizrelais

19460	-	Kühlmittel-Heizrelais 1, Ausgangssignal zu niedrig - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Kabelbaum, Kühlmittel-Heizrelais
19461	P3005	Kühlmittel-Heizrelais 2, Ausgangssignal zu hoch	Kabelbaum, Kühlmittel-Heizrelais
19462	-	Kühlmittel-Heizrelais 2, Ausgangssignal zu hoch -	Kabelbaum, Kühlmittel-Heizrelais
19463	P3007	Nockenwellenpositionssensor - kein Signal	Luftspalt, Sensor/Impulsgeber lose, Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor
19464	P3008	Nockenwellenpositionssensor - Signalgrenze	Impulsgeber lose, Nockenwellen-Ausrichtung
19465	P3009	Kraftstoffkühlpumpen-Relais - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstoffkühlpumpen-Relais
19466	P3010	Kraftstoffkühlpumpen-Relais - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffkühlpumpen-Relais
19467	P3011	Kraftstoffpumpenrelais - Kurzschluss an Batterie-	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstoffpumpenrelais
19468	P3012	Kraftstoffpumpenrelais - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffpumpenrelais
19469	P3013	Ladedruck-Regelventil B - Kurzschluss an Batterie-	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Ladedruck-Regelventil
19470	P3014	Ladedruck-Regelventil B - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Ladedruck-Regelventil
19471	P3015	Kraftstoff-Bypassventil - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstoff-Bypassventil
19472	P3016	Kraftstoff-Bypassventil - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoff-Bypassventil
19496	P3040	Übersetzungsverhältnis - Plausibilitätsfehler	Fehlfunktion Getriebe
19497	P3041	CAN-Datenbus, Instrumente -	Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät
19556	-	Saugrohrumschaltungs-Stellglied - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Saugrohrumschaltungs-Stellglied
19557	-	Saugrohrumschaltungs-Stellglied - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Saugrohrumschaltungs-Stellglied
19559	-	Saugrohrumschaltungs-Stellglied	Saugrohrumschaltungs-Stellglied
19560	P3104	Saugrohrumschaltungs-Magnetventil - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Saugrohrumschaltungs-Magnetventil
19561	P3105	Saugrohrumschaltungs-Magnetventil - offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Saugrohrumschaltungs-Magnetventil
19586	-	Abgasrückführung - Grenzwert überschritten	AGR-Magnetspule, Turboladersystem-Druckregelung
19587	-	Abgasrückführung - Grenzwert nicht erreicht	AGR-Magnetspule, Turboladersystem-Druckregelung
19717	P3262	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 u. 2 -	Beheizte Lambdasonde 2 für Zylinderreihe 1 u. 2 falsch eingebaut
65280	-	CAN-Datenbus, ABS - defekt	Fehlercode(s) zum ABS gespeichert, Kabelbaum, Kalibrierwiderstand im Motorsteuergerät

65535	-	Motorsteuergerät - defekt	Motorsteuergerät
	P0000	Keinen Fehler festgestellt	-
	P0001	Kraftstoffvolumenregler - offener Stromkreis	Kabelbaum, Regelmagnetventil
	P0002	Kraftstoffvolumenregler - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, Regelmagnetventil
	P0003	Kraftstoffvolumenregler - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Regelmagnetventil
	P0004	Kraftstoffvolumenregler - Signal zu hoch	Kabelbaum unterbrochen/Kurzschluss an Batterie-Plus, Regelmagnetventil
	P0005	Kraftstoffabschalt-Magnetventil - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Kraftstoffabschalt-Magnetventil
	P0006	Kraftstoffabschalt-Magnetventil - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffabschalt-Magnetventil
	P0007	Kraftstoffabschalt-Magnetventil - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstoffabschalt-Magnetventil
	P0008	Motorsteuerzeiten, Zylinderreihe 1 - Motorleistung	Mechanische Fehlfunktion
	P0009	Motorsteuerzeiten, Zylinderreihe 2 - Motorleistung	Mechanische Fehlfunktion
	P0010	Nockenwellensteller, einlassseitig/links/vorn,	Kabelbaum, Nockenwellensteller, Motorsteuergerät
	P0011	Nockenwellenstellung, einlassseitig/links/vorn, Zylinderreihe 1 - übermäßige	Ventilsteuerzeiten, mechanische Motorstörung, Nockenwellensteller
	P0012	Nockenwellenstellung, einlassseitig/links/vorn,	Ventilsteuerzeiten, mechanische Motorstörung, Nockenwellensteller
	P0013	Nockenwellensteller, einlassseitig/links/vorn,	Kabelbaum, Nockenwellensteller, Motorsteuergerät
	P0014	Nockenwellensteller, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 1 - übermäßige	Ventilsteuerzeiten, mechanische Motorstörung, Nockenwellensteller
	P0015	Nockenwellensteller, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 1 - übermäßige Spätverstellung	Ventilsteuerzeiten, mechanische Motorstörung, Nockenwellensteller
	P0016	Kurbelwellenstellung/Nockenwellenstellung, Zylinderreihe 1 Sensor A - Bezugsfehler	Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor, Nockenwellenpositionssensor, mechanische Fehlfunktion
	P0017	Kurbelwellenstellung/Nockenwellenstellung, Zylinderreihe 1 Sensor B - Bezugsfehler	Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor, Nockenwellenpositionssensor, mechanische Fehlfunktion
	P0018	Kurbelwellenstellung/Nockenwellenstellung, Zylinderreihe 2 Sensor A - Bezugsfehler	Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor, Nockenwellenpositionssensor, mechanische Fehlfunktion
	P0019	Kurbelwellenstellung/Nockenwellenstellung, Zylinderreihe 2 Sensor B - Bezugsfehler	Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor, Nockenwellenpositionssensor, mechanische Fehlfunktion
	P0020	Nockenwellensteller, einlassseitig/links/vorn,	Kabelbaum, Nockenwellensteller, Motorsteuergerät
	P0021	Nockenwellenstellung, einlassseitig/links/vorn, Zylinderreihe 2 - übermäßige	Ventilsteuerzeiten, mechanische Motorstörung, Nockenwellensteller
	P0022	Nockenwellenstellung, einlassseitig/links/vorn,	Ventilsteuerzeiten, mechanische Motorstörung, Nockenwellensteller
	P0023	Nockenwellensteller, auslassseitig/rechts/hinten,	Kabelbaum, Nockenwellensteller, Motorsteuergerät

	P0024	Nockenwellenstellung, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 2 - übermäßige	Ventilsteuerzeiten, mechanische Motorstörung, Nockenwellensteller
	P0025	Nockenwellenstellung, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 2 - übermäßige Spätverstellung	Ventilsteuerzeiten, mechanische Motorstörung, Nockenwellensteller
	P0026	Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung,	Kabelbaum, Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung
	P0027	Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung,	Kabelbaum, Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung
	P0028	Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung,	Kabelbaum, Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung
	P0029	Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung,	Kabelbaum, Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung
	P0030	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1,	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
	P0031	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
	P0032	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
	P0033	Turbolader-Bypassventil - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Ladedruck-Regelventil, Motorsteuergerät
	P0034	Turbolader-Bypassventil - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Ladedruck-Regelventil, Motorsteuergerät
	P0035	Turbolader-Bypassventil - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Ladedruck-Regelventil, Motorsteuergerät
	P0036	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1,	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
	P0037	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
	P0038	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
	P0039	Turbolader-Bypassventil/Motoraufladungskompressor-	Kabelbaum, Bypassventil
	P0040	Lambdasonden-Signale vertauscht, Zylinderreihe 1	Kabelbaum
	P0041	Lambdasonden-Signale vertauscht, Zylinderreihe 1	Kabelbaum
	P0042	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1,	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
	P0043	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
	P0044	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
	P0045	Turbolader-Regelmagnetventil/Motoraufladungskompressor-	Kabelbaum, Turbolader-/Kompressor-Regelmagnetventil
	P0046	Turbolader-Regelmagnetventil/Motoraufladungskompressor-	Kabelbaum, Turbolader-/Kompressor-Regelmagnetventil, mechanische Fehlfunktion

P0047	Turbolader-Regelmagnetventil/Motoraufladungskompressor-	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Turbolader-/Kompressor-Regelmagnetventil
P0048	Turbolader-Regelmagnetventil/Motoraufladungskompressor-	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Turbolader- /Kompressor-Regelmagnetventil
P0049	Turbinenrad Turbolader/Aufladungskompressor -	Mechanische Fehlfunktion
P0050	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2,	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0051	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0052	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0053	Beheizte Lambdasonde, Zylinderreihe 1, Sensor 1 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
P0054	Beheizte Lambdasonde, Zylinderreihe 1, Sensor 2 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
P0055	Beheizte Lambdasonde, Zylinderreihe 1, Sensor 3 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
P0056	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2,	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0057	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Heizstromkreis Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0058	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0059	Beheizte Lambdasonde, Zylinderreihe 2, Sensor 1 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
P0060	Beheizte Lambdasonde, Zylinderreihe 2, Sensor 2 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
P0061	Beheizte Lambdasonde, Zylinderreihe 2, Sensor 3 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
P0062	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2,	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0063	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0064	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0065	Saugluftunterstütztes Einspritzventil - Bereichs-	Saugluftunterstütztes Einspritzventil
P0066	Saugluftunterstütztes Einspritzventil - Fehlfunktion Stromkreis/Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, saugluftunterstütztes Einspritzventil, Motorsteuergerät
P0067	Saugluftunterstütztes Einspritzventil - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, saugluftunterstütztes Einspritzventil, Motorsteuergerät
P0068	Saugrohrdrucksensor/Luftmassenmesser - Bezugsfehler Drosselklappenstellung	Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor, Luftmassenmesser, mechanische Fehlfunktion
P0069	Saugrohrdrucksensor/Atmosphärendrucksensor -	Saugrohrdrucksensor, mechanische Fehlfunktion
P0070	Außentemperatursensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Außentemperatursensor, Motorsteuergerät
P0071	Außentemperatursensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Außentemperatursensor

P0072	Außentemperatursensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Außentemperatursensor, Motorsteuergerät
P0073	Außentemperatursensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Außentemperatursensor, Motorsteuergerät
P0074	Außentemperatursensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Außentemperatursensor, Motorsteuergerät
P0075	Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Motorsteuergerät
P0076	Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Motorsteuergerät
P0077	Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Motorsteuergerät
P0078	Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Motorsteuergerät
P0079	Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Motorsteuergerät
P0080	Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Motorsteuergerät
P0081	Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Motorsteuergerät
P0082	Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Motorsteuergerät
P0083	Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Motorsteuergerät
P0084	Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Motorsteuergerät
P0085	Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Motorsteuergerät
P0086	Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Motorsteuergerät
P0087	Kraftstoffverteilerleiste/Systemdruck zu niedrig	Kraftstoffpumpe, Kraftstoffdruckregler, Kraftstoffzulaufleitung verstopft, mechanische Fehlfunktion
P0088	Kraftstoffverteilerleiste/Systemdruck zu hoch	Kraftstoffpumpe, Kraftstoffdruckregler, Kraftstoffrücklaufleitung verstopft, mechanische Fehlfunktion
P0089	Kraftstoffdruckregler 1 - beeinträchtigte Funktion	Kraftstoffdruckregler, mechanische Fehlfunktion
P0090	Kraftstoffdruckregler 1 - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Kraftstoffdosierventil, Motorsteuergerät

	P0091	Kraftstoffdruckregler 1 - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffdosierventil, Motorsteuergerät
	P0092	Kraftstoffdruckregler 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstoffdosierventil, Motorsteuergerät
	P0093	Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit	Kabelbaum, Kraftstoffdrucksensor, mechanische Fehlfunktion
	P0094	Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit	Kabelbaum, Kraftstoffdrucksensor, mechanische Fehlfunktion
	P0095	Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Ansauglufttemperatursensor, Motorsteuergerät
	P0096	Ansauglufttemperatursensor 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Ansauglufttemperatursensor, Motorsteuergerät
	P0097	Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Ansauglufttemperatursensor, Motorsteuergerät
	P0098	Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Ansauglufttemperatursensor, Motorsteuergerät
	P0099	Ansauglufttemperatursensor 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Ansauglufttemperatursensor, Motorsteuergerät
	P0100	Luftmassenmesser/Luftmengenmesser -	Kabelbaum, Luftmassenmesser/Luftmengenmesser, Motorsteuergerät
	P0101	Luftmassenmesser/Luftmengenmesser - Bereichs-/Funktionsfehler	Einlassseitige Undichtigkeit/Verstopfung, Luftmassenmesser/Luftmengenmesser
	P0102	Luftmassenmesser/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Luftmassenmesser/Luftmengenmesser, Motorsteuergerät
	P0103	Luftmassenmesser/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Luftmassenmesser/Luftmengenmesser, Motorsteuergerät
	P0104	Luftmassenmesser/Luftmengenmesser - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Luftmassenmesser/Luftmengenmesser, Motorsteuergerät
	P0105	Saugrohrdrucksensor/Atmosphärendrucksensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor, Atmosphärendrucksensor, Motorsteuergerät
	P0106	Saugrohrdrucksensor/Atmosphärendrucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor, Atmosphärendrucksensor
	P0107	Saugrohrdrucksensor/Atmosphärendrucksensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor, Atmosphärendrucksensor, Motorsteuergerät
	P0108	Saugrohrdrucksensor/Atmosphärendrucksensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor, Atmosphärendrucksensor, Motorsteuergerät
	P0109	Saugrohrdrucksensor/Atmosphärendrucksensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Saugrohrdrucksensor, Atmosphärendrucksensor, Motorsteuergerät
	P0110	Ansauglufttemperatursensor - Fehlfunktion	Kabelbaum, Ansauglufttemperatursensor, Motorsteuergerät

	P0111	Ansauglufttemperatursensor - Bereichs-	Ansauglufttemperatursensor
	P0112	Ansauglufttemperatursensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Ansauglufttemperatursensor, Motorsteuergerät
	P0113	Ansauglufttemperatursensor - Eingangssignal zu hoch	Offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Massekabel defekt, Ansauglufttemperatursensor, Motorsteuergerät
	P0114	Ansauglufttemperatursensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Ansauglufttemperatursensor, Motorsteuergerät
	P0115	Kühlmitteltemperatursensor - Fehlfunktion	Kabelbaum, Kühlmitteltemperatursensor, Motorsteuergerät
	P0116	Kühlmitteltemperatursensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Kühlmittel-Thermostat, schlechte Kontaktierung, Kabelbaum, Kühlmitteltemperatursensor
	P0117	Kühlmitteltemperatursensor - Eingangssignal zu niedrig	Kühlmittel-Thermostat, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kühlmitteltemperatursensor
	P0118	Kühlmitteltemperatursensor - Eingangssignal zu hoch	Kühlmittel-Thermostat, offener Stromkreis/Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Massekabel defekt, Kühlmitteltemperatursensor
	P0119	Kühlmitteltemperatursensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kühlmitteltemperatursensor, Motorsteuergerät
	P0120	Drosselklappenpotenziometer A/Fahrpedalsensor A - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Drosselklappenpotenziometer/Fahrpedalsensor, Motorsteuergerät
	P0121	Drosselklappenpotenziometer A/Fahrpedalsensor A - Bereichs-/Funktionsfehler	Einstellung Fahrpedalzug, Drosselklappenpotenziometer/Fahrpedalsensor
	P0122	Drosselklappenpotenziometer A/Fahrpedalsensor A - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Drosselklappenpotenziometer/Fahrpedalsensor, Motorsteuergerät
	P0123	Drosselklappenpotenziometer A/Fahrpedalsensor A - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Drosselklappenpotenziometer/Fahrpedalsensor, Motorsteuergerät
	P0124	Drosselklappenpotenziometer A/Fahrpedalsensor A - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Drosselklappenpotenziometer/Fahrpedalsensor, Motorsteuergerät
	P0125	Kühlmitteltemperatur zu niedrig - kein geschlossener Regelkreis der Kraftstoffzumessung	Kabelbaum, Motorkühlsystem, Kühlmittel-Thermostat, Kühlmitteltemperatursensor
	P0126	Kühlmitteltemperatur zu niedrig - unrunder Motorlauf	Kabelbaum, Motorkühlsystem, Kühlmittel-Thermostat, Kühlmitteltemperatursensor
	P0127	Ansauglufttemperatur zu hoch	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Ansauglufttemperatursensor 2, mechanische Fehlfunktion, Motorsteuergerät
	P0128	Kühlmittel-Thermostat - Kühlmitteltemperatur	Mechanische Fehlfunktion
	P0129	Atmosphärendruck zu niedrig	Kabelbaum, Atmosphärendrucksensor, mechanische Fehlfunktion
	P0130	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis	Heizelement funktionslos, schlechte Kontaktierung, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde

P0131	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - Spannung zu niedrig	Auslassseitige Undichtigkeit, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0132	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - Spannung zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0133	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - träges	Heizelement funktionslos, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
P0134	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - funktionslos	Kabelbaum unterbrochen, Heizelement funktionslos, beheizte Lambdasonde
P0135	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1,	Sicherung, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0136	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis	Heizelement funktionslos, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0137	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - Spannung zu niedrig	Auslassseitige Undichtigkeit, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0138	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - Spannung zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0139	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - träges	Heizelement funktionslos, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
P0140	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - funktionslos	Kabelbaum, Heizelement funktionslos, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0141	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1,	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0142	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0143	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1 - Spannung zu niedrig	Auslassseitige Undichtigkeit, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0144	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1 - Spannung zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0145	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1 - träges	Heizelement funktionslos, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
P0146	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0147	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1,	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0148	Falsche Kraftstofffördermenge	Kraftstoffpumpe/Einspritzpumpe
P0149	Falscher Einpritzzeitpunkt	Kraftstoffpumpe/Einspritzpumpe
P0150	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0151	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 - Spannung zu niedrig	Auslassseitige Undichtigkeit, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0152	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 - Spannung zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0153	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 - träges	Heizelement funktionslos, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
P0154	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0155	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2,	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät

	P0156	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis	Heizelement funktionslos, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
	P0157	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - Spannung zu niedrig	Auslassseitige Undichtigkeit, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
	P0158	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - Spannung zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
	P0159	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - träges	Heizelement funktionslos, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
	P0160	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
	P0161	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2,	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
	P0162	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
	P0163	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2 - Spannung zu niedrig	Auslassseitige Undichtigkeit, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
	P0164	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2 - Spannung zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
	P0165	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2 - träges	Heizelement funktionslos, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
	P0166	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2 -	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
	P0167	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2,	Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
	P0168	Kraftstofftemperatur zu hoch	Kabelbaum, Kraftstofftemperatursensor, mechanische Fehlfunktion
	P0169	Falsche Kraftstoffzusammensetzung	Kabelbaum, Kraftstoffzusammensetzungssensor, mechanische Fehlfunktion
	P0170	Kraftstoffregelung, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion	Einlassseitige Undichtigkeit, Sekundärlufteinblasung, Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventil(e)/-düse(n), Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, beheizte Lambdasonde
	P0171	Gemisch zu mager, Zylinderreihe 1	Einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, Sekundärlufteinblasung, Luftmassenmesser/Luftmengenmesser, Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventil(e)/-düse(n), beheizte Lambdasonde
	P0172	Gemisch zu fett, Zylinderreihe 1	Ansaugsystem verstopft, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, Kraftstoffdruck, AGR-System, Einspritzventil(e)/-düse(n), beheizte Lambdasonde
	P0173	Kraftstoffregelung, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion	Einlassseitige Undichtigkeit, Sekundärlufteinblasung, Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventil(e)/-düse(n), Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, beheizte Lambdasonde
	P0174	Gemisch zu mager, Zylinderreihe 2	Einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, Kraftstoffdruck/-pumpe, Einspritzventil(e)/-düse(n), Sekundärlufteinblasung, Schlauchverbindung(en)

P0175	Gemisch zu fett, Zylinderreihe 2	Ansaugsystem verstopft, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, Kraftstoffdruck, AGR-System, Einspritzventil(e)/düse(n), beheizte Lambdasonde
P0176	Kraftstoffzusammensetzungssensor - Fehlfunktion	Kabelbaum, Kraftstoffzusammensetzungssensor, Motorsteuergerät
P0177	Kraftstoffzusammensetzungssensor - Bereichs-	Kraftstoffzusammensetzungssensor
P0178	Kraftstoffzusammensetzungssensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffzusammensetzungssensor, Motorsteuergerät
P0179	Kraftstoffzusammensetzungssensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstoffzusammensetzungssensor, Motorsteuergerät
P0180	Kraftstofftemperatursensor A - Fehlfunktion	Kabelbaum, Kraftstofftemperatursensor, Motorsteuergerät
P0181	Kraftstofftemperatursensor A - Bereichs-	Kraftstofftemperatursensor
P0182	Kraftstofftemperatursensor A - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstofftemperatursensor, Motorsteuergerät
P0183	Kraftstofftemperatursensor A - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstofftemperatursensor, Motorsteuergerät
P0184	Kraftstofftemperatursensor A - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kraftstofftemperatursensor, Motorsteuergerät
P0185	Kraftstofftemperatursensor B - Fehlfunktion	Kabelbaum, Kraftstofftemperatursensor, Motorsteuergerät
P0186	Kraftstofftemperatursensor B - Bereichs-	Kraftstofftemperatursensor
P0187	Kraftstofftemperatursensor B - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstofftemperatursensor, Motorsteuergerät
P0188	Kraftstofftemperatursensor B - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstofftemperatursensor, Motorsteuergerät
P0189	Kraftstofftemperatursensor B - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kraftstofftemperatursensor, Motorsteuergerät
P0190	Kraftstoffverteilerdrucksensor - Fehlfunktion	Kabelbaum, Kraftstoffverteilerdrucksensor, Motorsteuergerät
P0191	Kraftstoffverteilerdrucksensor - Bereichs-	Kabelbaum, Kraftstoffverteilerdrucksensor
P0192	Kraftstoffverteilerdrucksensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffverteilerdrucksensor
P0193	Kraftstoffverteilerdrucksensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstoffverteilerdrucksensor
P0194	Kraftstoffverteilerdrucksensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kraftstoffverteilerdrucksensor
P0195	Motoröltemperatursensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Motoröltemperatursensor, Motorsteuergerät
P0196	Motoröltemperatursensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Motoröltemperatursensor
P0197	Motoröltemperatursensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Motoröltemperatursensor
P0198	Motoröltemperatursensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Motoröltemperatursensor

P0199	Motoröltemperatursensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motoröltemperatursensor, Motorsteuergerät
P0200	Einspritzventil/-düse - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
P0201	Einspritzventil/-düse 1 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
P0202	Einspritzventil/-düse 2 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
P0203	Einspritzventil/-düse 3 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
P0204	Einspritzventil/-düse 4 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
P0205	Einspritzventil/-düse 5 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
P0206	Einspritzventil/-düse 6 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
P0207	Einspritzventil/-düse 7 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
P0208	Einspritzventil/-düse 8 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
P0209	Einspritzventil/-düse 9 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
P0210	Einspritzventil/-düse 10 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
P0211	Einspritzventil/-düse 11 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
P0212	Einspritzventil/-düse 12 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
P0213	Kaltstartventil 1 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kaltstartventil, Motorsteuergerät
P0214	Kaltstartventil 2 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kaltstartventil, Motorsteuergerät
P0215	Kraftstoff-Abschaltmagnetventil - Fehlfunktion	Kabelbaum, Kraftstoff-Abschaltmagnetventil, Motorsteuergerät
P0216	Kraftstoff-Einspritzregelung - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Einspritzregelung-Magnetventil, Motorsteuergerät
P0217	Motor-Überhitzung	Kabelbaum, Motorkühlsystem, Kühlmittel-Thermostat, Kühlmitteltemperatursensor
P0218	Getriebe-Überhitzung	Kabelbaum, Getriebeöltemperatursensor, Motorsteuergerät
P0219	Motor-Überdrehzahl	Fehlerhafter Gangwechsel
P0220	Drosselklappenpotenziometer B/Fahrpedalsensor B - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Drosselklappenpotenziometer/Fahrpedalsensor, Motorsteuergerät
P0221	Drosselklappenpotenziometer B/Fahrpedalsensor B - Bereichs-/Funktionsfehler	Einstellung Fahrpedalzug, Drosselklappenpotenziometer/Fahrpedalsensor
P0222	Drosselklappenpotenziometer B/Fahrpedalsensor B - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Drosselklappenpotenziometer/Fahrpedalsensor, Motorsteuergerät
P0223	Drosselklappenpotenziometer B/Fahrpedalsensor B - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Drosselklappenpotenziometer/Fahrpedalsensor, Motorsteuergerät
P0224	Drosselklappenpotenziometer B/Fahrpedalsensor B - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Drosselklappenpotenziometer/Fahrpedalsensor, Motorsteuergerät
P0225	Drosselklappenpotenziometer C/Fahrpedalsensor C - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Drosselklappenpotenziometer/Fahrpedalsensor, Motorsteuergerät

	P0226	Drosselklappenpotenziometer C/Fahrpedalsensor C - Bereichs-/Funktionsfehler	Einstellung Fahrpedalzug, Drosselklappenpotenziometer/Fahrpedalsensor
	P0227	Drosselklappenpotenziometer C/Fahrpedalsensor C - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Drosselklappenpotenziometer/Fahrpedalsensor, Motorsteuergerät
	P0228	Drosselklappenpotenziometer C/Fahrpedalsensor C - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Drosselklappenpotenziometer/Fahrpedalsensor, Motorsteuergerät
	P0229	Drosselklappenpotenziometer C/Fahrpedalsensor C - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Drosselklappenpotenziometer/Fahrpedalsensor, Motorsteuergerät
	P0230	Kraftstoffpumpenrelais - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät
	P0231	Kraftstoffpumpenrelais - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät
	P0232	Kraftstoffpumpenrelais - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät
	P0233	Kraftstoffpumpenrelais - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät
	P0234	Turbolader, Motoraufladung - Grenzwert überschritten	Schlauchverbindung(en), Kabelbaum, Ladedruck-Regelventil, Ladedruck-Regelventil
	P0235	Saugrohrdrucksensor A, Turboladersystem -	Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor, Turbo-/Kompressorladedrucksensor
	P0236	Saugrohrdrucksensor A, Turboladersystem - Bereichs-/Funktionsfehler	Einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, Schlauchverbindung(en), Saugrohrdrucksensor, Turbo-/Kompressorladedrucksensor
	P0237	Saugrohrdrucksensor A, Turboladersystem - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor, Turbo-/Kompressorladedrucksensor, Motorsteuergerät
	P0238	Saugrohrdrucksensor A, Turboladersystem - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Turbo-/Kompressorladedrucksensor, Motorsteuergerät
	P0239	Saugrohrdrucksensor B, Turboladersystem - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor, Turbo-/Kompressorladedrucksensor, Motorsteuergerät
	P0240	Saugrohrdrucksensor B, Turboladersystem - Bereichs-/Funktionsfehler	Einlass-/auslassseitige Undichtigkeit, Schlauchverbindung(en), Turbo-/Kompressorladedrucksensor, Saugrohrdrucksensor
	P0241	Saugrohrdrucksensor B, Turboladersystem - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor, Turbo-/Kompressorladedrucksensor, Motorsteuergerät
	P0242	Saugrohrdrucksensor B, Turboladersystem - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Saugrohrdrucksensor, Turbo-/Kompressorladedrucksensor, Motorsteuergerät
	P0243	Motoraufladungskompressor-Bypassventil A - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Motoraufladungskompressor-Bypassventil, Ladedruck-Regelventil, Motorsteuergerät
	P0244	Motoraufladungskompressor-Bypassventil A -	Motoraufladungskompressor-Bypassventil, Ladedruck-Regelventil

	P0245	Motoraufladungskompressor-Bypassventil A - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Motoraufladungskompressor-Bypassventil, Ladedruck-Regelventil, Motorsteuergerät
	P0246	Motoraufladungskompressor-Bypassventil A - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Motoraufladungskompressor-Bypassventil, Ladedruck-Regelventil, Motorsteuergerät
	P0247	Motoraufladungskompressor-Bypassventil B - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Motoraufladungskompressor-Bypassventil, Ladedruck-Regelventil, Motorsteuergerät
	P0248	Motoraufladungskompressor-Bypassventil B -	Motoraufladungskompressor-Bypassventil
	P0249	Motoraufladungskompressor-Bypassventil B - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Motoraufladungskompressor-Bypassventil, Motorsteuergerät
	P0250	Motoraufladungskompressor-Bypassventil B - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Motoraufladungskompressor-Bypassventil, Motorsteuergerät
	P0251	Einspritzpumpen-Mengendosierung A, Nockenring/Rotor/Einspritzventil/-düse - Fehlfunktion	Kabelbaum, Einspritzpumpe, Motorsteuergerät
	P0252	Einspritzpumpen-Mengendosierung A, Nockenring/Rotor/Einspritzventil/-düse - Bereichs-	Einspritzpumpe
	P0253	Einspritzpumpen-Mengendosierung A, Nockenring/Rotor/Einspritzventil/-düse - Signal zu	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzpumpe, Motorsteuergerät
	P0254	Einspritzpumpen-Mengendosierung A, Nockenring/Rotor/Einspritzventil/-düse - Signal zu	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzpumpe, Motorsteuergerät
	P0255	Einspritzpumpen-Mengendosierung A, Nockenring/Rotor/Einspritzventil/-düse - zeitweilige	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Einspritzpumpe, Motorsteuergerät
	P0256	Einspritzpumpen-Mengendosierung B, Nockenring/Rotor/Einspritzventil/-düse - Fehlfunktion	Kabelbaum, Einspritzpumpe, Motorsteuergerät
	P0257	Einspritzpumpen-Mengendosierung B, Nockenring/Rotor/Einspritzventil/-düse - Bereichs-	Einspritzpumpe
	P0258	Einspritzpumpen-Mengendosierung B, Nockenring/Rotor/Einspritzventil/-düse - Signal zu	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzpumpe, Motorsteuergerät
	P0259	Einspritzpumpen-Mengendosierung B, Nockenring/Rotor/Einspritzventil/-düse - Signal zu	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzpumpe, Motorsteuergerät
	P0260	Einspritzpumpen-Mengendosierung B, Nockenring/Rotor/Einspritzventil/-düse - zeitweilige	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Einspritzpumpe, Motorsteuergerät
	P0261	Einspritzventil/-düse 1 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0262	Einspritzventil/-düse 1 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät

	P0263	Zylinder 1 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich	Kabelbaum, Kraftstoffsystem, Motorsteuergerät
	P0264	Einspritzventil/-düse 2 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0265	Einspritzventil/-düse 2 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0266	Zylinder 2 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich	Kabelbaum, Kraftstoffsystem, Motorsteuergerät
	P0267	Einspritzventil/-düse 3 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0268	Einspritzventil/-düse 3 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0269	Zylinder 3 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich	Kabelbaum, Kraftstoffsystem, Motorsteuergerät
	P0270	Einspritzventil/-düse 4 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0271	Einspritzventil/-düse 4 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0272	Zylinder 4 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich	Kabelbaum, Kraftstoffsystem, Motorsteuergerät
	P0273	Einspritzventil/-düse 5 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0274	Einspritzventil/-düse 5 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0275	Zylinder 5 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich	Kabelbaum, Kraftstoffsystem, Motorsteuergerät
	P0276	Einspritzventil/-düse 6 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0277	Einspritzventil/-düse 6 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0278	Zylinder 6 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich	Kabelbaum, Kraftstoffsystem, Motorsteuergerät
	P0279	Einspritzventil/-düse 7 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0280	Einspritzventil/-düse 7 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0281	Zylinder 7 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich	Kabelbaum, Kraftstoffsystem, Motorsteuergerät
	P0282	Einspritzventil/-düse 8 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0283	Einspritzventil/-düse 8 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0284	Zylinder 8 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich	Kabelbaum, Kraftstoffsystem, Motorsteuergerät

	P0285	Einspritzventil/-düse 9 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0286	Einspritzventil/-düse 9 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0287	Zylinder 9 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich	Kabelbaum, Kraftstoffsystem, Motorsteuergerät
	P0288	Einspritzventil/-düse 10 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0289	Einspritzventil/-düse 10 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0290	Zylinder 10 - Fehler	Kabelbaum, Kraftstoffsystem, Motorsteuergerät
	P0291	Einspritzventil/-düse 11 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0292	Einspritzventil/-düse 11 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0293	Zylinder 11 - Fehler	Kabelbaum, Kraftstoffsystem, Motorsteuergerät
	P0294	Einspritzventil/-düse 12 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0295	Einspritzventil/-düse 12 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Einspritzventil/-düse, Motorsteuergerät
	P0296	Zylinder 12 - Fehler	Kabelbaum, Kraftstoffsystem, Motorsteuergerät
	P0297	Unzulässige Fahrzeuggeschwindigkeit	Kabelbaum, Fahrgeschwindigkeitssensor, mechanische Fehlfunktion
	P0298	Motoröltemperatur zu hoch	Kabelbaum, Motoröltemperatursensor, mechanische Fehlfunktion
	P0299	Turbo-/Kompressorlader - geringer Ladedruck	Mechanische Fehlfunktion
	P0300	Beliebiger/mehrere Zylinder - Fehlzündung festgestellt	Zündkerze(n), Hochspannungskabel, Einspritzventil(e)/-düse(Zündspule(n)), Verdichtung zu niedrig, Kabelbaum
	P0301	Zylinder 1 - Fehlzündung festgestellt	Mechanische Motorstörung, Kabelbaum, Zünd-/Kraftstoffsystem, Einspritzventil/-düse, Kühlmitteltemperatursensor/Luftmassenmesser, Motorsteuergerät
	P0302	Zylinder 2 - Fehlzündung festgestellt	Mechanische Motorstörung, Kabelbaum, Zünd-/Kraftstoffsystem, Einspritzventil/-düse, Kühlmitteltemperatursensor/Luftmassenmesser, Motorsteuergerät
	P0303	Zylinder 3 - Fehlzündung festgestellt	Mechanische Motorstörung, Kabelbaum, Zünd-/Kraftstoffsystem, Einspritzventil/-düse, Kühlmitteltemperatursensor/Luftmassenmesser, Motorsteuergerät

P0304	Zylinder 4 - Fehlzündung festgestellt	Mechanische Motorstörung, Kabelbaum, Zünd-/Kraftstoffsystem, Einspritzventil/-düse, Kühlmitteltemperatursensor/Luftmassenmesser, Motorsteuergerät
P0305	Zylinder 5 - Fehlzündung festgestellt	Mechanische Motorstörung, Kabelbaum, Zünd-/Kraftstoffsystem, Einspritzventil/-düse, Kühlmitteltemperatursensor/Luftmassenmesser, Motorsteuergerät
P0306	Zylinder 6 - Fehlzündung festgestellt	Mechanische Motorstörung, Kabelbaum, Zünd-/Kraftstoffsystem, Einspritzventil/-düse, Kühlmitteltemperatursensor/Luftmassenmesser, Motorsteuergerät
P0307	Zylinder 7 - Fehlzündung festgestellt	Mechanische Motorstörung, Kabelbaum, Zünd-/Kraftstoffsystem, Einspritzventil/-düse, Kühlmitteltemperatursensor/Luftmassenmesser, Motorsteuergerät
P0308	Zylinder 8 - Fehlzündung festgestellt	Mechanische Motorstörung, Kabelbaum, Zünd-/Kraftstoffsystem, Einspritzventil/-düse, Kühlmitteltemperatursensor/Luftmassenmesser, Motorsteuergerät
P0309	Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt	Mechanische Motorstörung, Kabelbaum, Zünd-/Kraftstoffsystem, Einspritzventil/-düse, Kühlmitteltemperatursensor/Luftmassenmesser, Motorsteuergerät
P0310	Zylinder 10 - Fehlzündung festgestellt	Mechanische Motorstörung, Kabelbaum, Zünd-/Kraftstoffsystem, Einspritzventil/-düse, Kühlmitteltemperatursensor/Luftmassenmesser, Motorsteuergerät
P0311	Zylinder 11 - Fehlzündung festgestellt	Mechanische Motorstörung, Kabelbaum, Zünd-/Kraftstoffsystem, Einspritzventil/-düse, Kühlmitteltemperatursensor/Luftmassenmesser, Motorsteuergerät
P0312	Zylinder 12 - Fehlzündung festgestellt	Mechanische Motorstörung, Kabelbaum, Zünd-/Kraftstoffsystem, Einspritzventil/-düse, Kühlmitteltemperatursensor/Luftmassenmesser, Motorsteuergerät
P0313	Fehlzündung festgestellt - Kraftstoffstand zu niedrig	Kraftstoffsystem, mechanische Fehlfunktion
P0314	Fehlzündung in einem Zylinder - beliebiger Zylinder	Mechanische Motorstörung, Kabelbaum, Zündung/Kraftstoffsystem, Einspritzventil/-düse
P0315	Kurbelwellenstellungssystem - Größenänderung nicht	Mechanische Motorstörung, Kabelbaum
P0316	Fehlzündung während Motorstart festgestellt - erste 1000 Motorumdrehungen	Mechanische Motorstörung, Kabelbaum, Zündung/Kraftstoffsystem, Einspritzventil/-düse
P0317	Systemkomponenten "Fahrbahnunebenheit" nicht	Kabelbaum, Motorsteuergerät
P0318	Fahrbahnsensor A - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Fahrbahnsensor A, mechanische Fehlfunktion
P0319	Fahrbahnsensor B - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Fahrbahnsensor B, mechanische Fehlfunktion

	P0320	Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Fehlfunktion	Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor, Motorsteuergerät
	P0321	Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Luftspalt, Verunreinigung durch metallischen Abrieb, Sensor/Impulsgeber lose, Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor
	P0322	Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - kein Signal	Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor, Motorsteuergerät
	P0323	Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor, Motorsteuergerät
	P0324	Fehler Klopfregelung	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Klopfsensor, Motorsteuergerät
	P0325	Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Klopfsensor
	P0326	Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, falsches Anzugsdrehmoment Klopfsensorbefestigung, Klopfsensor
	P0327	Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig	Klopfsensor lose, schlechte Kontaktierung, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, falsches Anzugsdrehmoment, Klopfsensor, Motorsteuergerät
	P0328	Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, falsches Anzugsdrehmoment Klopfsensorbefestigung, Klopfsensor, Motorsteuergerät
	P0329	Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - zeitweilige	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Klopfsensor, Motorsteuergerät
	P0330	Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion	Kabelbaum, Klopfsensor, Motorsteuergerät
	P0331	Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, falsches Anzugsdrehmoment Klopfsensorbefestigung, Klopfsensor
	P0332	Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig	Klopfsensor lose, schlechte Kontaktierung, Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, falsches Anzugsdrehmoment Klopfsensorbefestigung, Klopfsensor, Motorsteuergerät
	P0333	Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, falsches Anzugsdrehmoment Klopfsensorbefestigung, Klopfsensor, Motorsteuergerät
	P0334	Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - zeitweilige	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Klopfsensor, Motorsteuergerät
	P0335	Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor, Motorsteuergerät
	P0336	Kurbelwinkelsensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Sensor/Impulsgeber lose, Luftspalt, Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor
	P0337	Kurbelwinkelsensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor, Motorsteuergerät
	P0338	Kurbelwinkelsensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor, Motorsteuergerät
	P0339	Kurbelwinkelsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kurbelwinkelsensor, Motorsteuergerät

P0340	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 1 -	Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
P0341	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler	Sensor/Impulsgeber lose, Luftspalt, Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor
P0342	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
P0343	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
P0344	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 1 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
P0345	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 2 -	Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
P0346	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler	Sensor/Impulsgeber lose, Luftspalt, Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor
P0347	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
P0348	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
P0349	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
P0350	Zündspule, Primär-/Sekundärwicklung - Fehlfunktion	Kabelbaum, Zündspule, Motorsteuergerät
P0351	Zündspule A, Primär-/Sekundärwicklung -	Kabelbaum, Zündspule, Motorsteuergerät
P0352	Zündspule B, Primär-/Sekundärwicklung -	Kabelbaum, Zündspule, Motorsteuergerät
P0353	Zündspule C, Primär-/Sekundärwicklung -	Kabelbaum, Zündspule, Motorsteuergerät
P0354	Zündspule D, Primär-/Sekundärwicklung -	Kabelbaum, Zündspule, Motorsteuergerät
P0355	Zündspule E, Primär-/Sekundärwicklung -	Kabelbaum, Zündspule, Motorsteuergerät
P0356	Zündspule F, Primär-/Sekundärwicklung -	Kabelbaum, Zündspule, Motorsteuergerät
P0357	Zündspule G, Primär-/Sekundärwicklung -	Kabelbaum, Zündspule, Motorsteuergerät
P0358	Zündspule H, Primär-/Sekundärwicklung -	Kabelbaum, Zündspule, Motorsteuergerät
P0359	Zündspule I, Primär-/Sekundärwicklung -	Kabelbaum, Zündspule, Motorsteuergerät
P0360	Zündspule J, Primär-/Sekundärwicklung -	Kabelbaum, Zündspule, Motorsteuergerät
P0361	Zündspule K, Primär-/Sekundärwicklung -	Kabelbaum, Zündspule, Motorsteuergerät
P0362	Zündspule L, Primär-/Sekundärwicklung -	Kabelbaum, Zündspule, Motorsteuergerät
P0363	Fehlzündung festgestellt - Kraftstoffversorgung	Kraftstoffsystem, mechanische Fehlfunktion
P0365	Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
P0366	Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 1 -	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Nockenwellenpositionssensor

	P0367	Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
	P0368	Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus
	P0369	Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 1 -	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät
	P0370	Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung A - Fehlfunktion	Kabelbaum, Kurbelwinkel-/Drehzahl-/Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
	P0371	Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung A - Signalrate zu hoch	Kabelbaum, Kurbelwinkel-/Drehzahl-/Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
	P0372	Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung A - Signalrate zu niedrig	Kabelbaum, Kurbelwinkel-/Drehzahl-/Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
	P0373	Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung A - intermittierende/sporadische Signale	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kurbelwinkel-/Drehzahl-/Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
	P0374	Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung A - keine Signale	Kabelbaum, Kurbelwinkel-/Drehzahl-/Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
	P0375	Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung B - Fehlfunktion	Kabelbaum, Kurbelwinkel-/Drehzahl-/Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
	P0376	Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung B - Signalrate zu hoch	Kabelbaum, Kurbelwinkel-/Drehzahl-/Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
	P0377	Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung B - Signalrate zu niedrig	Kabelbaum, Kurbelwinkel-/Drehzahl-/Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
	P0378	Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung B - intermittierende/sporadische Signale	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kurbelwinkel-/Drehzahl-/Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
	P0379	Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung B - keine Signale	Kabelbaum, Kurbelwinkel-/Drehzahl-/Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
	P0380	Glühkerzen, Stromkreis A - Fehlfunktion	Kabelbaum, Vorglührelais, Sicherung, Glühkerzen, Motorsteuergerät
	P0381	Vorglüh-Kontrollleuchte - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Vorglüh-Kontrollleuchte, Motorsteuergerät
	P0382	Glühkerzen, Stromkreis B - Fehlfunktion	Kabelbaum, Vorglührelais, Sicherung, Glühkerzen, Motorsteuergerät
	P0383	Glühkerzen-Steuergerät - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Glühkerzen-Steuergerät
	P0384	Glühkerzen-Steuergerät - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Glühkerzen-Steuergerät
	P0385	Kurbelwinkelsensor B - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor, Motorsteuergerät
	P0386	Kurbelwinkelsensor B - Bereichs-/Funktionsfehler	Sensor/Impulsgeber lose, Luftspalt, Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor
	P0387	Kurbelwinkelsensor B - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor, Motorsteuergerät
	P0388	Kurbelwinkelsensor B - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor, Motorsteuergerät

	P0389	Kurbelwinkelsensor B - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kurbelwinkelsensor, Motorsteuergerät
	P0390	Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
	P0391	Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 2 -	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Nockenwellenpositionssensor
	P0392	Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
	P0393	Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Nockenwellenpositionssensor, Motorsteuergerät
	P0394	Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 2 -	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät
	P0400	Abgasrückführung - Fehlfunktion Flussrate	Schlauch undicht/verstopft, Grundeinstellung nicht durchgeführt (falls erforderlich), Kabelbaum, AGR-Ventil, AGR-Regelventil, Motorsteuergerät
	P0401	Abgasrückführung - unzureichende Flussrate festgestellt	Schlauch undicht/verstopft, Grundeinstellung nicht durchgeführt (falls erforderlich), Kabelbaum, AGR-Ventil, AGR-Regelventil, Motorsteuergerät
	P0402	Abgasrückführung - übermäßige Flussrate festgestellt	Schlauch undicht/verstopft, Grundeinstellung nicht durchgeführt (falls erforderlich), Kabelbaum, AGR-Ventil, AGR-Regelventil, Motorsteuergerät
	P0403	Abgasrückführung - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, AGR-Regelventil, Motorsteuergerät
	P0404	Abgasrückführung - Bereichs-/Funktionsfehler	Schlauch undicht/verstopft, Kabelbaum, AGR-Stellventil/-Regelventil
	P0405	AGR-Ventilstellungssensor A - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, AGRVentilstellungssensor, Motorsteuergerät
	P0406	AGR-Ventilstellungssensor A - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, AGRVentilstellungssensor, Motorsteuergerät
	P0407	AGR-Ventilstellungssensor B - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, AGRVentilstellungssensor, Motorsteuergerät
	P0408	AGR-Ventilstellungssensor B - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, AGRVentilstellungssensor, Motorsteuergerät
	P0409	AGR-Sensor A - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, AGR-Sensor, Motorsteuergerät
	P0410	Sekundärlufteinblasung - Fehlfunktion	Kabelbaum, Sekundärluftventil, Sekundärluft-Magnetventil, Motorsteuergerät
	P0411	Sekundärlufteinblasung - falsche Flussrate	Sekundärluftpumpe, Sekundärluftventil, Sekundärluftschläuche
	P0412	Sekundärluft-Magnetventil A - Fehlfunktion	Kabelbaum, Sekundärluft-Magnetventil, Motorsteuergerät
	P0413	Sekundärluft-Magnetventil A - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Sekundärluft-Magnetventil, Motorsteuergerät

P0414	Sekundärluft-Magnetventil A - Kurzschluss	Kurzschluss im Kabelbaum, Sekundärluft-Magnetventil, Motorsteuergerät
P0415	Sekundärluft-Magnetventil B - Fehlfunktion	Kabelbaum, Sekundärluft-Magnetventil, Motorsteuergerät
P0416	Sekundärluft-Magnetventil B - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Sekundärluft-Magnetventil, Motorsteuergerät
P0417	Sekundärluft-Magnetventil B - Kurzschluss	Kurzschluss im Kabelbaum, Sekundärluft-Magnetventil, Motorsteuergerät
P0418	Sekundärluftpumpen-Relais A - Fehlfunktion	Kabelbaum, Sekundärluftpumpen-Relais, Motorsteuergerät
P0419	Sekundärluftpumpen-Relais B - Fehlfunktion	Kabelbaum, Sekundärluftpumpen-Relais, Motorsteuergerät
P0420	Katalysatoranlage, Zylinderreihe 1 - Wirkungsgrad	Katalysator, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde 2
P0421	Startkatalysator, Zylinderreihe 1 - Wirkungsgrad	Katalysator, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde 2
P0422	Hauptkatalysator, Zylinderreihe 1 - Wirkungsgrad	Katalysator, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde 2
P0423	Beheizter Katalysator, Zylinderreihe 1 - Wirkungsgrad	Katalysator, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde 2
P0424	Beheizter Katalysator, Zylinderreihe 1 - Temperatur	Katalysator, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde 2
P0425	Katalysator-Temperatursensor, Zylinderreihe 1	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Katalysator-Temperatursensor, Motorsteuergerät
P0426	Katalysator-Temperatursensor, Zylinderreihe 1 -	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Katalysator-Temperatursensor
P0427	Katalysator-Temperatursensor, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Katalysator-Temperatursensor, Motorsteuergerät
P0428	Katalysator-Temperatursensor, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Katalysator-Temperatursensor, Motorsteuergerät
P0429	Katalysator-Heizelement, Zylinderreihe 1 -	Kabelbaum, Relais, Motorsteuergerät
P0430	Katalysatoranlage, Zylinderreihe 2 - Wirkungsgrad	Katalysator, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde 2
P0431	Startkatalysator, Zylinderreihe 2 - Wirkungsgrad	Katalysator, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde 2
P0432	Hauptkatalysator, Zylinderreihe 2 - Wirkungsgrad	Katalysator, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde 2
P0433	Beheizter Katalysator, Zylinderreihe 2 - Wirkungsgrad	Katalysator, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde 2
P0434	Beheizter Katalysator, Zylinderreihe 2 - Temperatur	Katalysator, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde 2
P0435	Katalysator-Temperatursensor, Zylinderreihe 2	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Katalysator-Temperatursensor, Motorsteuergerät
P0436	Katalysator-Temperatursensor, Zylinderreihe 2 -	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Katalysator-Temperatursensor
P0437	Katalysator-Temperatursensor, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Katalysator-Temperatursensor, Motorsteuergerät
P0438	Katalysator-Temperatursensor, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Katalysator-Temperatursensor, Motorsteuergerät
P0439	Katalysator-Heizelement, Zylinderreihe 2 -	Kabelbaum, Relais, Motorsteuergerät
P0440	Kraftstoffdampfauffangsystem - Fehlfunktion	Schlauchverbindung(en), einlassseitige Undichtigkeit, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil

P0441	Kraftstoffdampfauffangsystem - falsche Flussrate festgestellt	Schlauchverbindung(en), einlassseitige Undichtigkeit, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil
P0442	Kraftstoffdampfauffangsystem - kleine Undichtigkeit festgestellt	Schlauchverbindung(en), einlassseitige Undichtigkeit, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilter, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil
P0443	Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, Motorsteuergerät
P0444	Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, Motorsteuergerät
P0445	Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil - Kurzschluss	Kurzschluss im Kabelbaum, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, Motorsteuergerät
P0446	Kraftstoffdampfauffangsystem, Belüftungsregelung - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, Motorsteuergerät
P0447	Kraftstoffdampfauffangsystem, Belüftungsregelung - offener Stromkreis	Kabelbaum unterbrochen, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, Motorsteuergerät
P0448	Kraftstoffdampfauffangsystem, Belüftungsregelung - Kurzschluss	Kurzschluss im Kabelbaum, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, Motorsteuergerät
P0449	Kraftstoffdampfauffangsystem, Entlüftungsventil - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil, Motorsteuergerät
P0450	Kraftstoffdampfauffangsystem-Drucksensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kraftstoffdampfauffangsystem-Drucksensor, Motorsteuergerät
P0451	Kraftstoffdampfauffangsystem-Drucksensor -	Kraftstoffdampfauffangsystem-Drucksensor
P0452	Kraftstoffdampfauffangsystem-Drucksensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffdampfauffangsystem-Drucksensor, Motorsteuergerät
P0453	Kraftstoffdampfauffangsystem-Drucksensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstoffdampfauffangsystem-Drucksensor, Motorsteuergerät
P0454	Kraftstoffdampfauffangsystem-Drucksensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kraftstoffdampfauffangsystem-Drucksensor, Motorsteuergerät
P0455	Kraftstoffdampfauffangsystem - große Undichtigkeit festgestellt	Schlauchverbindung(en), einlassseitige Undichtigkeit, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilter, Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilterventil
P0456	Kraftstoffdampfauffangsystem - kleinste Undichtigkeit festgestellt	Mechanische Fehlfunktion, Schlauchverbindung(en), Kraftstoffdampfauffangsystem-Drucksensor
P0457	Kraftstoffdampfauffangsystem - Undichtigkeit festgestellt	(Tankdeckel undicht/fehlt) Mechanische Fehlfunktion, Schlauchverbindung(en), Kraftstoffdampfauffangsystem-Drucksensor

P0458	Kraftstoffdampfauffangsystem, Kraftstoffdampfauffangsystem-Magnetventil - Signal	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffdampfauffangsystem-Magnetventil
P0459	Kraftstoffdampfauffangsystem, Kraftstoffdampfauffangsystem-Magnetventil - Signal	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstoffdampfauffangsystem-Magnetventil
P0460	Kraftstoffstandssensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kraftstoffstandssensor, Motorsteuergerät
P0461	Kraftstoffstandssensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, Kraftstoffstandssensor
P0462	Kraftstoffstandssensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffstandssensor, Motorsteuergerät
P0463	Kraftstoffstandssensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstoffstandssensor, Motorsteuergerät
P0464	Kraftstoffstandssensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kraftstoffstandssensor, Motorsteuergerät
P0465	Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilter- Flussratensensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Strömungssensor Kraftstoffdampf-Aktivkohlefilter-Magnetventil, Motorsteuergerät
P0466	Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilter-	Strömungssensor Kraftstoffdampf-Aktivkohlefilter-Magnetventil
P0467	Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilter- Flussratensensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Strömungssensor Kraftstoffdampf-Aktivkohlefilter-Magnetventil, Motorsteuergerät
P0468	Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilter- Flussratensensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Strömungssensor Kraftstoffdampf-Aktivkohlefilter-Magnetventil, Motorsteuergerät
P0469	Kraftstoffdampfauffangsystem-Aktivkohlefilter- Flussratensensor - zeitweilige	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Strömungssensor Kraftstoffdampf-Aktivkohlefilter-Magnetventil, Motorsteuergerät
P0470	Abgasdrucksensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Abgasdrucksensor, Motorsteuergerät
P0471	Abgasdrucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Abgasdrucksensor
P0472	Abgasdrucksensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Abgasdrucksensor, Motorsteuergerät
P0473	Abgasdrucksensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Abgasdrucksensor, Motorsteuergerät
P0474	Abgasdrucksensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Abgasdrucksensor, Motorsteuergerät
P0475	Abgasdruckregelventil - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Abgasdruckregelventil, Motorsteuergerät
P0476	Abgasdruckregelventil - Bereichs-/Funktionsfehler	Abgasdruckregelventil
P0477	Abgasdruckregelventil - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Abgasdruckregelventil, Motorsteuergerät
P0478	Abgasdruckregelventil - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Abgasdruckregelventil, Motorsteuergerät

P0479	Abgasdruckregelventil - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Abgasdruckregelventil, Motorsteuergerät
P0480	Kühlerlüftermotor 1 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kühlerlüftermotor, Motorsteuergerät
P0481	Kühlerlüftermotor 2 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kühlerlüftermotor, Motorsteuergerät
P0482	Kühlerlüftermotor 3 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kühlerlüftermotor, Motorsteuergerät
P0483	Kühlerlüftermotor, Plausibilitätsprüfung - Fehlfunktion	Kabelbaum, Kühlerlüftermotor, Motorsteuergerät
P0484	Kühlerlüftermotor - Stromaufnahme unzulässig hoch	Kabelbaum, Kühlerlüftermotor, Motorsteuergerät
P0485	Kühlerlüftermotor, Versorgungsspannung/Masse -	Kabelbaum, Kühlerlüftermotor, Motorsteuergerät
P0486	AGR-Ventilstellungssensor B - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, AGRVentilstellungssensor, Motorsteuergerät
P0487	Abgasrückführung, Drosselklappenregelung -	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät
P0488	Abgasrückführung, Drosselklappenregelung -	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät
P0489	Abgasrückführung - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, AGR-Ventil
P0490	Abgasrückführung - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, AGR-Ventil
P0491	Sekundärlufteinblasung, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion	Kabelbaum, Sekundärluft-Magnetventil, Schlauchanschlüsse, mechanische Fehlfunktion
P0492	Sekundärlufteinblasung, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion	Kabelbaum, Sekundärluft-Magnetventil, Schlauchanschlüsse, mechanische Fehlfunktion
P0493	Überdrehzahl Kühlerlüftermotor (Kupplung blockiert)	Kühlerlüftermotor-Kupplung, mechanische Fehlfunktion
P0494	Drehzahl Kühlerlüftermotor - zu niedrig	Kabelbaum, Relais, Kühlerlüftermotor, mechanische Fehlfunktion
P0495	Drehzahl Kühlerlüftermotor - zu hoch	Kabelbaum, Relais, Kühlerlüftermotor, mechanische Fehlfunktion
P0496	Kraftstoffdampfauffangsystem - übermäßige Dampfabsaugung	Kabelbaum, Kraftstoffdampfauffangsystem-Magnetventil, mechanische Fehlfunktion
P0497	Kraftstoffdampfauffangsystem - geringe Dampfabsaugung	Kabelbaum, Kraftstoffdampfauffangsystem-Magnetventil, Schläuche verstopft, mechanische Fehlfunktion
P0498	Kraftstoffdampfauffangsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kraftstoffdampfauffangsystem-Magnetventil
P0499	Kraftstoffdampfauffangsystem, Belüftungsregelung - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kraftstoffdampfauffangsystem-Magnetventil
P0500	Fahrgeschwindigkeitssensor - Fehlfunktion	Kabelbaum, Fahrgeschwindigkeitssensor, Motorsteuergerät
P0501	Fahrgeschwindigkeitssensor - Bereichs-	Kabelbaum, Tachometer, Fahrgeschwindigkeitssensor, CANDatenbus
P0502	Fahrgeschwindigkeitssensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Fahrgeschwindigkeitssensor, Motorsteuergerät
P0503	Fahrgeschwindigkeitssensor - Eingangssignal zeitweilig unterbrochen/zu hoch	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, angeschlossene Systeme, Instrumententafel, Fahrgeschwindigkeitssensor
P0504	Bremspedalschalter A/B - Bezugsfehler	Kabelbaum, mechanische Fehlfunktion

	P0505	Leerlaufregelung - Fehlfunktion	Kabelbaum, Leerlaufsteller/Leerlaufregelventil, Drosselklappenmotor, Drosselklappe schwergängig/klemmt, Motorsteuergerät
	P0506	Leerlaufregelung - Drehzahl unter Sollwert	Kabelbaum, Leerlaufsteller/Leerlaufregelventil, Drosselklappenmotor, Drosselklappe schwergängig/klemmt, Motorsteuergerät
	P0507	Leerlaufregelung - Drehzahl über Sollwert	Kabelbaum, Leerlaufsteller/Leerlaufregelventil, Drosselklappenmotor, Drosselklappe schwergängig/klemmt, Motorsteuergerät
	P0508	Leerlaufregelung - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Leerlaufregelventil, Motorsteuergerät
	P0509	Leerlaufregelung - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Leerlaufregelventil, Motorsteuergerät
	P0510	Leerlaufschalter - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Leerlaufschalter, Motorsteuergerät
	P0511	Leerlaufregelung - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Leerlaufregelventil, Motorsteuergerät
	P0512	Stromkreis Anforderungssignal "Anlasser" -	Kabelbaum, Wegfahrsperr, Relais
	P0513	Falscher Wegfahrsperr-Schlüssel	Wegfahrsperr
	P0514	Batterie-Temperatursensor - Bereichs-	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Batterie-Temperatursensor
	P0515	Batterie-Temperatursensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Batterie-Temperatursensor
	P0516	Batterie-Temperatursensor - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Batterie-Temperatursensor, Motorsteuergerät
	P0517	Batterie-Temperatursensor - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Batterie-Temperatursensor, Motorsteuergerät
	P0518	Leerlaufregelung - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Leerlaufregelventil, Motorsteuergerät
	P0519	Leerlaufregelung - Funktionsfehler Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Leerlaufregelventil, Motorsteuergerät
	P0520	Motoröldrucksensor/-schalter - Fehlfunktion	Kabelbaum, Motoröldrucksensor/-schalter, Motorsteuergerät
	P0521	Motoröldrucksensor/-schalter - Bereichs-	Motoröldrucksensor/-schalter
	P0522	Motoröldrucksensor/-schalter - Spannung zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Motoröldrucksensor/-schalter, Motorsteuergerät
	P0523	Motoröldrucksensor/-schalter - Spannung zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Motoröldrucksensor/-schalter, Motorsteuergerät
	P0524	Motoröldruck zu niedrig	Mechanische Fehlfunktion
	P0525	Geschwindigkeitsregelsystem, Stellgliedsteuerung - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Geschwindigkeitsregelsystemstellglied
	P0526	Kühlerlüftermotor-Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kühlerlüftermotor-Drehzahlsensor, Motorsteuergerät

P0527	Kühlerlüftermotor-Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kühlerlüftermotor-Drehzahlsensor
P0528	Kühlerlüftermotor-Drehzahlsensor - kein Signal	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kühlerlüftermotor-Drehzahlsensor, Motorsteuergerät
P0529	Kühlerlüftermotor-Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät P0530 Klimaanlagen-Kältemitteldrucksensor - Fehlfunktion Stromkreis Kabelbaum, Klimaanlagen-Kältemitteldrucksensor, Motorsteuergerät
P0531	Klimaanlagen-Kältemitteldrucksensor - Bereichs-	Klimaanlagen-Kältemitteldrucksensor
P0532	Klimaanlagen-Kältemitteldrucksensor - Eingangssignal zu niedrig	Kältemitteldruck zu niedrig (falsche Kältemittelmenge), Kabelbaum, Klimaanlagen-Kältemitteldrucksensor, Motorsteuergerät
P0533	Klimaanlagen-Kältemitteldrucksensor - Eingangssignal zu hoch	Kältemitteldruck zu hoch (fehlerhafte Kühlung/falsche Kältemittelmenge), Kabelbaum, Klimaanlagen-Kältemitteldrucksensor, Motorsteuergerät
P0534	Kältemittelverlust	Kältemittelkreislauf undicht, Kabelbaum, Klimaanlagen-Kältemitteldrucksensor
P0535	Klimaverdampfer-Temperatursensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Klimaverdampfer-Temperatursensor, Motorsteuergerät
P0536	Klimaverdampfer-Temperatursensor - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Klimaverdampfer-Temperatursensor, Motorsteuergerät
P0537	Klimaverdampfer-Temperatursensor - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Klimaverdampfer-Temperatursensor, Motorsteuergerät
P0538	Klimaverdampfer-Temperatursensor - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Klimaverdampfer-Temperatursensor, Motorsteuergerät
P0539	Klimaverdampfer-Temperatursensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Klimaverdampfer-Temperatursensor, Motorsteuergerät
P0540	Ansaugluftheizer A - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Relais, Ansaugluftheizer
P0541	Ansaugluftheizer A - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Ansaugluftheizer
P0542	Ansaugluftheizer A - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Ansaugluftheizer
P0543	Ansaugluftheizer A - offener Stromkreis	Kabelbaum, Ansaugluftheizer
P0544	Abgas-Temperatursensor 1, Zylinderreihe 1 -	Kabelbaum, Abgas-Temperatursensor, Motorsteuergerät
P0545	Abgas-Temperatursensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Abgas-Temperatursensor, Motorsteuergerät
P0546	Abgas-Temperatursensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Abgas-Temperatursensor, Motorsteuergerät
P0547	Abgas-Temperatursensor 1, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Abgas-Temperatursensor, Motorsteuergerät

P0548	Abgas-Temperatursensor 1, Zylinderreihe 2 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Abgas-Temperatursensor, Motorsteuergerät
P0549	Abgas-Temperatursensor 1, Zylinderreihe 2 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Abgas-Temperatursensor, Motorsteuergerät
P0550	Servolenkungsdruckschalter/-sensor - Fehlfunktion	Kabelbaum, Servolenkungsdrucksensor/-schalter, Motorsteuergerät
P0551	Servolenkungsdruckschalter/-sensor - Bereichs-	Servolenkung, Servolenkungsdrucksensor/-schalter
P0552	Servolenkungsdruckschalter/-sensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Servolenkungsdrucksensor/-schalter, Motorsteuergerät
P0553	Servolenkungsdruckschalter/-sensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Servolenkungsdrucksensor/-schalter, Motorsteuergerät
P0554	Servolenkungsdruckschalter/-sensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Servolenkungsdrucksensor/-schalter, Motorsteuergerät
P0555	Bremskraftverstärker-Drucksensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Bremskraftverstärker-Drucksensor, Motorsteuergerät
P0556	Bremskraftverstärker-Drucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Bremskraftverstärker-Drucksensor, Motorsteuergerät
P0557	Bremskraftverstärker-Drucksensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Bremskraftverstärker-Drucksensor, Motorsteuergerät
P0558	Bremskraftverstärker-Drucksensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Bremskraftverstärker-Drucksensor, Motorsteuergerät
P0559	Bremskraftverstärker-Drucksensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Bremskraftverstärker-Drucksensor, Motorsteuergerät
P0560	Systemspannung - Fehlfunktion	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Batterie, Generator
P0561	Systemspannung - nicht konstant	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Batterie, Generator
P0562	Systemspannung - zu niedrig	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Batterie, Generator
P0563	Systemspannung - zu hoch	Generator
P0564	Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Multifunktionsschalter, mechanische Fehlfunktion
P0565	Geschwindigkeitsregelungs-Hauptschalter, Signal "EIN" (ON) - Fehlfunktion	Kabelbaum, Geschwindigkeitsregelungs-Hauptschalter, Motorsteuergerät
P0566	Geschwindigkeitsregelungs-Hauptschalter, Signal "AUS" (OFF) - Fehlfunktion	Kabelbaum, Geschwindigkeitsregelungs-Hauptschalter, Motorsteuergerät
P0567	Geschwindigkeitsregelungs-Wählschalter, Signal "WIEDEREINREGELN" (RESUME) - Fehlfunktion	Kabelbaum, Geschwindigkeitsregelungs-Wählschalter, Motorsteuergerät
P0568	Geschwindigkeitsregelungs-Hauptschalter, Signal "SPEICHERN" (SET) - Fehlfunktion	Kabelbaum, Geschwindigkeitsregelungs-Hauptschalter, Motorsteuergerät

P0569	Geschwindigkeitsregelungs-Wählschalter, Signal "VERZÖGERN" (COAST) - Fehlfunktion	Kabelbaum, Geschwindigkeitsregelungs-Wählschalter, Motorsteuergerät
P0570	Geschwindigkeitsregelsystem,	Kabelbaum, Fahrpedalsensor, Motorsteuergerät
P0571	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter, Motorsteuergerät
P0572	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter, Motorsteuergerät
P0573	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter, Motorsteuergerät
P0574	Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit	Mechanische Fehlfunktion
P0575	Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangstromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, mechanische Fehlfunktion, Motorsteuergerät
P0576	Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum
P0577	Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum
P0578	Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Multifunktionsschalter, mechanische Fehlfunktion
P0579	Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Multifunktionsschalter, mechanische Fehlfunktion
P0580	Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Multifunktionsschalter, mechanische Fehlfunktion
P0581	Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Multifunktionsschalter, mechanische Fehlfunktion
P0582	Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung -	Kabelbaum, Unterdruckregelventil
P0583	Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Unterdruckregelventil
P0584	Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung -	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Unterdruckregelventil
P0585	Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter	Mechanische Fehlfunktion
P0586	Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung -	Kabelbaum, Belüftungsregelventil
P0587	Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Belüftungsregelventil
P0588	Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung -	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Belüftungsregelventil
P0589	Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Multifunktionsschalter, mechanische Fehlfunktion
P0590	Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - keine Signaländerung im	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Multifunktionsschalter, mechanische Fehlfunktion
P0591	Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Multifunktionsschalter, mechanische Fehlfunktion

P0592	Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Multifunktionsschalter, mechanische Fehlfunktion
P0593	Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Multifunktionsschalter, mechanische Fehlfunktion
P0594	Geschwindigkeitsregelsystem, Stellgliedsteuerung -	Kabelbaum, Stellglied
P0595	Geschwindigkeitsregelsystem, Stellgliedsteuerung -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Stellglied
P0596	Geschwindigkeitsregelsystem, Stellgliedsteuerung -	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Stellglied
P0597	Thermostatheizregelung - offener Stromkreis	Kabelbaum, Relais, Thermostatheizer
P0598	Thermostatheizregelung - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Relais, Thermostatheizer
P0599	Thermostatheizregelung - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Relais, Thermostatheizer
P0600	CAN-Datenbus - Fehlfunktion	Kabelbaum, angeschlossenes System, Motorsteuergerät
P0601	Motorsteuergerät - Speicher Prüfsummenfehler	Motorsteuergerät
P0602	Motorsteuergerät - Programmierfehler	Motorsteuergerät
P0603	Motorsteuergerät - Fehler Dauerspeicher (KAM)	Motorsteuergerät
P0604	Motorsteuergerät - Fehler RAM-Speicher	Motorsteuergerät
P0605	Motorsteuergerät - Fehler ROM-Speicher	Motorsteuergerät
P0606	Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät -	Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät
P0607	Motorsteuergerät - beeinträchtigte Funktion	Motorsteuergerät
P0608	Motorsteuergerät, Ausgangssignal	Motorsteuergerät
P0609	Motorsteuergerät, Ausgangssignal	Motorsteuergerät
P0610	Motorsteuergerät - Fehler Fahrzeugoptionen	Motorsteuergerät
P0611	Einspritz-Steuergerät - beeinträchtigte Funktion	Einspritz-Steuergerät
P0612	Einspritz-Steuergerät - Stromkreis Steuerrelais	Kabelbaum, Relais, Einspritz-Steuergerät
P0613	Getriebesteuergerät - Rechnerfehler	Getriebesteuergerät
P0614	Motorsteuergerät/Getriebesteuergerät - keine	Motorsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0615	Anlassermotorrelais - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Anlassermotorrelais, Motorsteuergerät
P0616	Anlassermotorrelais - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Anlassermotorrelais, Motorsteuergerät
P0617	Anlassermotorrelais - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Anlassermotorrelais, Motorsteuergerät
P0618	Alternativkraftstoff-Steuergerät - Fehler	Alternativkraftstoff-Steuergerät
P0619	Alternativkraftstoff-Steuergerät - Fehler RAM-/ROM-	Alternativkraftstoff-Steuergerät
P0620	Generator, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Generator, Batterie, Motorsteuergerät
P0621	Ladekontrollleuchte - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Ladekontrollleuchte, Motorsteuergerät
P0622	Generatorfeldstärkeregelung - Fehlfunktion	Kabelbaum, Generator, Batterie, Motorsteuergerät

P0623	Ladekontrollleuchte, Regelung - Fehlfunktion	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Glühlampe, Motorsteuergerät
P0624	Tankdeckel-Warnleuchte, Regelung - Fehlfunktion	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Glühlampe, Motorsteuergerät
P0625	Generatorfeldwicklungsklemme - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Generator
P0626	Generatorfeldwicklungsklemme - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Generator
P0627	Kraftstoffpumpenregelung - offener Stromkreis	Kabelbaum, Relais, Kraftstoffpumpe
P0628	Kraftstoffpumpenregelung - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Relais, Kraftstoffpumpe
P0629	Kraftstoffpumpenregelung - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Relais, Kraftstoffpumpe
P0630	VIN nicht einprogrammiert oder nicht erkannt (keine Übereinstimmung) -	Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät
P0631	VIN nicht einprogrammiert oder nicht erkannt (keine Übereinstimmung) -	Getriebesteuergerät
P0632	Kilometerzähler nicht programmiert -	Programmierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät
P0633	Wegfahrsperr-Schlüssel nicht programmiert -	Programmierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät
P0634	Antriebsstrangsteuergerät/Motorsteuergerät/Getriebe- steuergerät - interne Gerätetemperatur zu hoch	Mechanische Fehlfunktion, Antriebsstrangsteuergerät/Motorsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0635	Servolenkungsregelung - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Servolenkungsdrucksensor/- schalter, Motorsteuergerät
P0636	Servolenkungsregelung - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Servolenkungsdrucksensor/- schalter, Motorsteuergerät
P0637	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Servolenkungsdrucksensor/- schalter, Motorsteuergerät
P0638	Elektronisches Drosselklappensystem (E-GAS), Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler	Grundeinstellung nicht durchgeführt (falls erforderlich), Leerlaufsteller/Drosselklappenmotor, Fahrpedalsensor
P0639	Elektronisches Drosselklappensystem (E-GAS),	Kabelbaum, Drosselklappen-Regelung
P0640	Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Relais, Ansaugluftheizer
P0641	Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis	Kabelbaum
P0642	Motorsteuergerät, Klopfregelung - defekt	Motorsteuergerät
P0643	Bezugsspannung Sensor A - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum
P0644	Fahrer-Infodisplay, serielle Datenübertragung -	Kabelbaum, CAN-Datenbus, Motorsteuergerät
P0645	Klimakompressorkupplungsrelais - Fehlfunktion	Kabelbaum, Klimakompressorkupplungsrelais
P0646	Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Klimakompressorkupplungsrelais
P0647	Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Klimakompressorkupplungsrelais
P0648	Wegfahrsperr-Kontrollleuchte, Regelung -	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Glühlampe, Motorsteuergerät
P0649	Geschwindigkeitsregelungs-Kontrollleuchte,	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Glühlampe, Motorsteuergerät
P0650	Motorstörungswarnleuchte, Regelung - Fehlfunktion	Kabelbaum, Motorstörungswarnleuchte, Motorsteuergerät

	P0651	Bezugsspannung Sensor B - offener Stromkreis	Kabelbaum
	P0652	Bezugsspannung Sensor B - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum
	P0653	Bezugsspannung Sensor B - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum
	P0654	Motordrehzahl, Ausgang - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Motorsteuergerät
	P0655	Ausgangssignal Motorüberhitzungswarnleuchte -	Kabelbaum, Motorüberhitzungswarnleuchte, Motorsteuergerät
	P0656	Ausgangssignal Kraftstoffstand - Fehlfunktion	Kabelbaum, Motorsteuergerät
	P0657	Versorgungsspannung Stellglied - offener Stromkreis	Kabelbaum
	P0658	Versorgungsspannung Stellglied - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Stellglied
	P0659	Versorgungsspannung Stellglied - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Stellglied
	P0660	Saugrohumschaltungs-Magnetventil, Zylinderreihe 1	Kabelbaum, Saugrohumschaltungs-Magnetventil
	P0661	Saugrohumschaltungs-Magnetventil, Zylinderreihe 1 Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Saugrohumschaltungs-Magnetventil
	P0662	Saugrohumschaltungs-Magnetventil, Zylinderreihe 1 Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Saugrohumschaltungs-Magnetventil
	P0663	Saugrohumschaltungs-Magnetventil, Zylinderreihe 2	Kabelbaum, Saugrohumschaltungs-Magnetventil
	P0664	Saugrohumschaltungs-Magnetventil, Zylinderreihe 2 Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Saugrohumschaltungs-Magnetventil
	P0665	Saugrohumschaltungs-Magnetventil, Zylinderreihe 2	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Ansaugkrümmer
	P0666	Sensor interne Gerätetemperatur für Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebe	Schlechte Kontaktierung, Sensor interne Gerätetemperatur, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0667	Sensor interne Gerätetemperatur für Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebe	Schlechte Kontaktierung, Sensor interne Gerätetemperatur, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0668	Sensor interne Gerätetemperatur für Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebe	Interner Kurzschluss an Masse, Sensor interne Gerätetemperatur, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0669	Sensor interne Gerätetemperatur für Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebe steuergerät - Signal zu hoch	Interner Kurzschluss an Batterie-Plus, Sensor interne Gerätetemperatur, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0670	Glühkerzen-Steuergerät - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Glühkerzen-Steuergerät, Glühkerze, Motorsteuergerät
	P0671	Glühkerze, Zylinder 1 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Relais, Glühkerzen-Steuergerät, Glühkerze, Motorsteuergerät
	P0672	Glühkerze, Zylinder 2 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Relais, Glühkerzen-Steuergerät, Glühkerze, Motorsteuergerät
	P0673	Glühkerze, Zylinder 3 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Relais, Glühkerzen-Steuergerät, Glühkerze, Motorsteuergerät

P0674	Glühkerze, Zylinder 4 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Relais, Glühkerzen-Steuergerät, Glühkerze, Motorsteuergerät
P0675	Glühkerze, Zylinder 5 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Relais, Glühkerzen-Steuergerät, Glühkerze, Motorsteuergerät
P0676	Glühkerze, Zylinder 6 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Relais, Glühkerzen-Steuergerät, Glühkerze, Motorsteuergerät
P0677	Glühkerze, Zylinder 7 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Relais, Glühkerzen-Steuergerät, Glühkerze, Motorsteuergerät
P0678	Glühkerze, Zylinder 8 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Relais, Glühkerzen-Steuergerät, Glühkerze, Motorsteuergerät
P0679	Glühkerze, Zylinder 9 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Relais, Glühkerzen-Steuergerät, Glühkerze, Motorsteuergerät
P0680	Glühkerze, Zylinder 10 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Relais, Glühkerzen-Steuergerät, Glühkerze, Motorsteuergerät
P0681	Glühkerze, Zylinder 11 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Relais, Glühkerzen-Steuergerät, Glühkerze, Motorsteuergerät
P0682	Glühkerze, Zylinder 12 - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Relais, Glühkerzen-Steuergerät, Glühkerze, Motorsteuergerät
P0683	Kommunikationsfehler Glühkerzen-Steuergerät an Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Glühkerzen-Steuergerät, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät
P0684	Kommunikationsfehler Glühkerzen-Steuergerät an Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät -	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Glühkerzen-Steuergerät, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät
P0685	Motorsteuerungsrelais - offener Stromkreis	Kabelbaum, Motorsteuerungsrelais
P0686	Motorsteuerungsrelais - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Motorsteuerungsrelais, Motorsteuergerät
P0687	Motorsteuerungsrelais - Kurzschluss an Masse	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Motorsteuerungsrelais, Motorsteuergerät
P0688	Motorsteuerungsrelais - Kurzschluss an Batterie-Plus	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Motorsteuerungsrelais, Motorsteuergerät
P0689	Motorsteuerungsrelais - Signal zu niedrig im Stromkreis Relaischaltzustandserfassung	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Motorsteuerungsrelais, Motorsteuergerät
P0690	Motorsteuerungsrelais - Signal zu hoch im Stromkreis Relaischaltzustandserfassung	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Motorsteuerungsrelais, Motorsteuergerät
P0691	Kühlerlüftermotor 1 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kühlerlüftermotor, Motorsteuergerät

P0692	Kühlerlüftermotor 1 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kühlerlüftermotor, Motorsteuergerät
P0693	Kühlerlüftermotor 2 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kühlerlüftermotor, Motorsteuergerät
P0694	Kühlerlüftermotor 2 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kühlerlüftermotor, Motorsteuergerät
P0695	Kühlerlüftermotor 3 - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kühlerlüftermotor
P0696	Kühlerlüftermotor 3 - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kühlerlüftermotor
P0697	Bezugsspannung Sensor C - offener Stromkreis	Kabelbaum
P0698	Bezugsspannung Sensor C - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum
P0699	Bezugsspannung Sensor C - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum
P0700	Getrieberegulung, Anforderungssignal "Motorstörungswarnleuchte" - Fehlfunktion	Kabelbaum, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0701	Getrieberegulung - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0702	Getrieberegulung - elektrischer Teil	Kabelbaum, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0703	Bremsschalter B - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Bremsschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0704	Kupplungspedalschalter - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0705	Fahrstufensensor, Eingangssignale für Fahrstufen P/R/N/D/L - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Fahrstufensensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0706	Fahrstufensensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, Fahrstufensensor
P0707	Fahrstufensensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Fahrstufensensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0708	Fahrstufensensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Fahrstufensensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0709	Fahrstufensensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Fahrstufensensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0710	Getriebeöltemperatursensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Getriebeöltemperatursensor, Motorsteuergerät, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0711	Getriebeöltemperatursensor - Bereichs-	Kabelbaum, Getriebeöltemperatursensor
P0712	Getriebeöltemperatursensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Getriebeöltemperatursensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät

	P0713	Getriebeöltemperatursensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Getriebeöltemperatursensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0714	Getriebeöltemperatursensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöltemperatursensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0715	Turbinenwellen-Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Turbinenwellen-Drehzahlsensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0716	Turbinenwellen-Drehzahlsensor - Bereichs-	Kabelbaum, Turbinenwellen-Drehzahlsensor
	P0717	Turbinenwellen-Drehzahlsensor - kein Signal	Kabelbaum, Turbinenwellen-Drehzahlsensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0718	Turbinenwellen-Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Turbinenwellen-Drehzahlsensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0719	Bremsschalter B - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Bremsschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0720	Ausgangswellen-Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Fahrgeschwindigkeitssensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0721	Ausgangswellen-Drehzahlsensor - Bereichs-	Kabelbaum, Fahrgeschwindigkeitssensor
	P0722	Ausgangswellen-Drehzahlsensor - kein Signal	Kabelbaum, Fahrgeschwindigkeitssensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0723	Ausgangswellen-Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Fahrgeschwindigkeitssensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0724	Bremsschalter B - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Bremsschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0725	Eingangssignal Motordrehzahl - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0726	Eingangssignal Motordrehzahl - Bereichs-	Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor
	P0727	Eingangssignal Motordrehzahl - kein Signal	Kabelbaum, Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0728	Eingangssignal Motordrehzahl - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0729	Gang 6 - Übersetzungsverhältnis falsch	Kabelbaum, Fahrstufensensor/-schalter, Schaltmagnetventile, mechanische Fehlfunktion Getriebe
	P0730	Übersetzungsverhältnis falsch	Kabelbaum, Fahrstufensensor/-schalter, Schaltmagnetventile, mechanische Fehlfunktion Getriebe

	P0731	Gang 1 - Übersetzungsverhältnis falsch	Kabelbaum, Fahrstufensensor/-schalter, Schaltmagnetventile, mechanische Fehlfunktion Getriebe
	P0732	Gang 2 - Übersetzungsverhältnis falsch	Kabelbaum, Fahrstufensensor/-schalter, Schaltmagnetventile, mechanische Fehlfunktion Getriebe
	P0733	Gang 3 - Übersetzungsverhältnis falsch	Kabelbaum, Fahrstufensensor/-schalter, Schaltmagnetventile, mechanische Fehlfunktion Getriebe
	P0734	Gang 4 - Übersetzungsverhältnis falsch	Kabelbaum, Fahrstufensensor/-schalter, Schaltmagnetventile, mechanische Fehlfunktion Getriebe
	P0735	Gang 5 - Übersetzungsverhältnis falsch	Kabelbaum, Fahrstufensensor/-schalter, Schaltmagnetventile, mechanische Fehlfunktion Getriebe
	P0736	Rückwärtsgang - Übersetzungsverhältnis falsch	Kabelbaum, Fahrstufensensor/-schalter, Schaltmagnetventile, mechanische Fehlfunktion Getriebe
	P0737	Motordrehzahl Getriebesteuergerät -	Kabelbaum, Getriebesteuergerät
	P0738	Motordrehzahl Getriebesteuergerät - Signal	Kabelbaum, Getriebesteuergerät
	P0739	Motordrehzahl Getriebesteuergerät - Signal	Kabelbaum, Getriebesteuergerät
	P0740	Wandlerüberbrückungskupplungs-Magnetventil - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Wandlerüberbrückungskupplungs-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0741	Wandlerüberbrückungskupplungs-Magnetventil -	Kabelbaum, Wandlerüberbrückungskupplungs-Magnetventil
	P0742	Wandlerüberbrückungskupplungs-Magnetventil -	Kabelbaum, Wandlerüberbrückungskupplungs-Magnetventil
	P0743	Wandlerüberbrückungskupplungs-Magnetventil - elektrischer Teil	Kabelbaum, Wandlerüberbrückungskupplungs-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0744	Wandlerüberbrückungskupplungs-Magnetventil - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Wandlerüberbrückungskupplungs-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0745	Getriebeöldruck-Magnetventil - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Getriebeöldruck-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0746	Getriebeöldruck-Magnetventil - Fehlfunktion oder	Kabelbaum, Getriebeöldruck-Magnetventil
	P0747	Getriebeöldruck-Magnetventil - ständig aktiviert	Kabelbaum, Getriebeöldruck-Magnetventil
	P0748	Getriebeöldruck-Magnetventil - elektrischer Teil	Kabelbaum, Getriebeöldruck-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0749	Getriebeöldruck-Magnetventil - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldruck-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0750	Schaltmagnetventil A - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0751	Schaltmagnetventil A - Fehlfunktion oder ständig	Kabelbaum, Schaltmagnetventil
	P0752	Schaltmagnetventil A - ständig aktiviert	Kabelbaum, Schaltmagnetventil

P0753	Schaltmagnetventil A - elektrischer Teil	Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0754	Schaltmagnetventil A - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0755	Schaltmagnetventil B - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0756	Schaltmagnetventil B - Fehlfunktion oder ständig	Kabelbaum, Schaltmagnetventil
P0757	Schaltmagnetventil B - ständig aktiviert	Kabelbaum, Schaltmagnetventil
P0758	Schaltmagnetventil B - elektrischer Teil	Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0759	Schaltmagnetventil B - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0760	Schaltmagnetventil C - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0761	Schaltmagnetventil C - Fehlfunktion oder ständig	Kabelbaum, Schaltmagnetventil
P0762	Schaltmagnetventil C - ständig aktiviert	Kabelbaum, Schaltmagnetventil
P0763	Schaltmagnetventil C - elektrischer Teil	Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0764	Schaltmagnetventil C - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0765	Schaltmagnetventil D - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0766	Schaltmagnetventil D - Fehlfunktion oder ständig	Kabelbaum, Schaltmagnetventil
P0767	Schaltmagnetventil D - ständig aktiviert	Kabelbaum, Schaltmagnetventil
P0768	Schaltmagnetventil D - elektrischer Teil	Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0769	Schaltmagnetventil D - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0770	Schaltmagnetventil E - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0771	Schaltmagnetventil E - Fehlfunktion oder ständig	Kabelbaum, Schaltmagnetventil
P0772	Schaltmagnetventil E - ständig aktiviert	Kabelbaum, Schaltmagnetventil
P0773	Schaltmagnetventil E - elektrischer Teil	Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0774	Schaltmagnetventil E - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät

P0775	Druckregel-Magnetventil B - Fehlfunktion	Druckregel-Magnetventil
P0776	Druckregel-Magnetventil B - Fehlfunktion oder	Kabelbaum, Druckregel-Magnetventil
P0777	Druckregel-Magnetventil B - ständig aktiviert	Kabelbaum, Druckregel-Magnetventil
P0778	Druckregel-Magnetventil B - elektrische Fehlfunktion	Kabelbaum, Druckregel-Magnetventil
P0779	Druckregel-Magnetventil B - zeitweilige	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Druckregel-Magnetventil
P0780	Gangwahl - Fehlfunktion Schaltvorgang	Kabelbaum, Fahrstufensensor, Schaltmagnetventile, mechanische Fehlfunktion Getriebe
P0781	Gangwahl, 1-2 - Fehlfunktion Schaltvorgang	Kabelbaum, Fahrstufensensor, Schaltmagnetventile, mechanische Fehlfunktion Getriebe
P0782	Gangwahl, 2-3 - Fehlfunktion Schaltvorgang	Kabelbaum, Fahrstufensensor, Schaltmagnetventile, mechanische Fehlfunktion Getriebe
P0783	Gangwahl, 3-4 - Fehlfunktion Schaltvorgang	Kabelbaum, Fahrstufensensor, Schaltmagnetventile, mechanische Fehlfunktion Getriebe
P0784	Gangwahl, 4-5 - Fehlfunktion Schaltvorgang	Kabelbaum, Fahrstufensensor, Schaltmagnetventile, mechanische Fehlfunktion Getriebe
P0785	Schaltzeitpunkt-Magnetventil - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Schaltzeitpunkt-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0786	Schaltzeitpunkt-Magnetventil - Bereichs-	Kabelbaum, Schaltzeitpunkt-Magnetventil
P0787	Schaltzeitpunkt-Magnetventil - zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Schaltzeitpunkt-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0788	Schaltzeitpunkt-Magnetventil - zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Schaltzeitpunkt-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0789	Schaltzeitpunkt-Magnetventil - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Schaltzeitpunkt-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0790	Fahrprogramm wählschalter - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, Fahrprogramm wählschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0791	Getriebezwischenwellen-Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Zwischenwellen-Drehzahlsensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0792	Getriebezwischenwellen-Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Zwischenwellen-Drehzahlsensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0793	Getriebezwischenwellen-Drehzahlsensor - kein Signal	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kurzschluss an Masse, Zwischenwellen-Drehzahlsensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0794	Getriebezwischenwellen-Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Zwischenwellen-Drehzahlsensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät

P0795	Getriebeöldruck-Magnetventil C - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldruck-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0796	Getriebeöldruck-Magnetventil C - Fehlfunktion oder ständig deaktiviert	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldruck-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0797	Getriebeöldruck-Magnetventil C - ständig aktiviert	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldruck-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0798	Getriebeöldruck-Magnetventil C - elektrische Fehlfunktion	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldruck-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0799	Getriebeöldruck-Magnetventil C - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0800	Verteilergetriebe-Regelsystem, Anforderungssignal "Motorstörungswarnleuchte" - Fehlfunktion	Kabelbaum, mechanische Fehlfunktion
P0801	Stromkreis Rückwärtsgangssperre - Fehlfunktion	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung
P0802	Getrieberegulung, Anforderungssignal	Kabelbaum, mechanische Fehlfunktion
P0803	Magnetventil 1-4-Hochschaltung	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Magnetventil Hochschaltung
P0804	Warnleuchte 1-4-Hochschaltung	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung
P0805	Kupplungsstellungssensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kupplungsstellungssensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0806	Kupplungsstellungssensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kupplungsstellungssensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0807	Kupplungsstellungssensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kupplungsstellungssensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0808	Kupplungsstellungssensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kupplungsstellungssensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0809	Kupplungsstellungssensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kupplungsstellungssensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0810	Steuerfehler Kupplungsstellung	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0811	Übermäßiger Kupplungsschlupf	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, mechanische Fehlfunktion, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0812	Rückwärtsgang - Fehlfunktion Eingangsstromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0813	Rückwärtsgang - Fehlfunktion Ausgangsstromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät

	P0814	Fahrstufen-Anzeige - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Fahrstufensensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0815	Getriebegangwählschalter, Hochschaltung - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebegangwählschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0816	Getriebegangwählschalter, Rückschaltung - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebegangwählschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0817	Stromkreis Anlasssperrung - Fehlfunktion	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0818	Trennschalter Antriebsstrang - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Schalter Hochschaltung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0819	Getriebegangwählschalter, Hochschaltung/Rückschaltung - Bezugsfehler zu Fahrstufe	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebegangwählschalter, mechanische Fehlfunktion Getriebe, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0820	Schalthebelstellungssensor X-Y-Position - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Schalthebelstellungssensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0821	Schalthebelstellungssensor X-Position - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Schalthebelstellungssensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0822	Schalthebelstellungssensor Y-Position - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Schalthebelstellungssensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0823	Schalthebelstellungssensor X-Position - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Schalthebelstellungssensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0824	Schalthebelstellungssensor Y-Position - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Schalthebelstellungssensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0825	Zug-/Druckschalter Schalthebelstellung - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Zug-/Druckschalter Schalthebelstellung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0826	Getriebegangwählschalter,	Kabelbaum, Getriebegangwählschalter
	P0827	Getriebegangwählschalter,	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Getriebegangwählschalter
	P0828	Getriebegangwählschalter, Hochschaltung/Rückschaltung - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Getriebegangwählschalter
	P0829	5-6-Hochschaltung	Mechanische Fehlfunktion
	P0830	Kupplungspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0831	Kupplungspedalschalter A - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät

	P0832	Kupplungspedalschalter A - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0833	Kupplungspedalschalter B - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0834	Kupplungspedalschalter B - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0835	Kupplungspedalschalter B - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0836	Allradantriebsschalter - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Allradantriebsschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0837	Allradantriebsschalter - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Allradantriebsschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0838	Allradantriebsschalter - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Allradantriebsschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0839	Allradantriebsschalter - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Allradantriebsschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0840	Getriebeöldrucksensor A - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0841	Getriebeöldrucksensor A - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0842	Getriebeöldrucksensor A - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0843	Getriebeöldrucksensor A - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0844	Getriebeöldrucksensor A - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0845	Getriebeöldrucksensor B - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0846	Getriebeöldrucksensor B - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0847	Getriebeöldrucksensor B - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0848	Getriebeöldrucksensor B - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0849	Getriebeöldrucksensor B - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät

	P0850	Park-/Getriebeleerlaufschalter - Fehlfunktion Eingangstromkreis	Kabelbaum, Park-/Getriebeleerlaufschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0851	Park-/Getriebeleerlaufschalter - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Park-/Getriebeleerlaufschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0852	Park-/Getriebeleerlaufschalter - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Park- /Getriebeleerlaufschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0853	Getriebefahrschalter - Fehlfunktion Eingangstromkreis	Kabelbaum, Getriebefahrschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0854	Getriebefahrschalter - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Getriebefahrschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0855	Getriebefahrschalter - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Getriebefahrschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0856	Eingangssignal Antriebsschlupfregelung - Fehlfunktion	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0857	Eingangssignal Antriebsschlupfregelung - Bereichs- /Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0858	Eingangssignal Antriebsschlupfregelung - zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0859	Eingangssignal Antriebsschlupfregelung - zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0860	Kommunikationskreis Schaltsteuergerät - Fehlfunktion	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Schaltsteuergerät, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0861	Kommunikationskreis Schaltsteuergerät - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Schaltsteuergerät, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0862	Kommunikationskreis Schaltsteuergerät - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Schaltsteuergerät, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0863	Getriebesteuergerät, Kommunikation - Fehlfunktion	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebesteuergerät
	P0864	Getriebesteuergerät, Kommunikation - Bereichs-	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebesteuergerät
	P0865	Getriebesteuergerät, Kommunikation -	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Getriebesteuergerät
	P0866	Getriebesteuergerät, Kommunikation -	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Getriebesteuergerät
	P0867	Getriebeöldrucksensor	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0868	Getriebeöldrucksensor - zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät

P0869	Getriebeöldrucksensor - zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0870	Getriebeöldrucksensor C - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0871	Getriebeöldrucksensor C - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0872	Getriebeöldrucksensor C - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0873	Getriebeöldrucksensor C - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0874	Getriebeöldrucksensor C - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0875	Getriebeöldrucksensor D - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0876	Getriebeöldrucksensor D - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0877	Getriebeöldrucksensor D - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0878	Getriebeöldrucksensor D - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0879	Getriebeöldrucksensor D - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0880	Getriebesteuergerät - Signalfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebesteuergerät
P0881	Getriebesteuergerät - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebesteuergerät
P0882	Getriebesteuergerät - Versorgungseingangssignal zu	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Getriebesteuergerät
P0883	Getriebesteuergerät - Versorgungseingangssignal zu	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Getriebesteuergerät
P0884	Getriebesteuergerät, Versorgungseingangssignal -	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebesteuergerät
P0885	Versorgungsrelais Getriebesteuergerät, Regelung - offener Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Versorgungsrelais Getriebesteuergerät, Getriebesteuergerät
P0886	Versorgungsrelais Getriebesteuergerät, Regelung - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Versorgungsrelais Getriebesteuergerät, Getriebesteuergerät
P0887	Versorgungsrelais Getriebesteuergerät, Regelung - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Versorgungsrelais Getriebesteuergerät, Getriebesteuergerät
P0888	Versorgungsrelais Getriebesteuergerät, Fehlfunktion im Stromkreis Relaischaltzustandserfassung	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Versorgungsrelais Getriebesteuergerät, Getriebesteuergerät

P0889	Versorgungsrelais Getriebesteuergerät, Bereichs-/Funktionsfehler im Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Versorgungsrelais Getriebesteuergerät, Getriebesteuergerät
P0890	Versorgungsrelais Getriebesteuergerät, Signal zu niedrig im Stromkreis Relaisschaltzustandserfassung	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Versorgungsrelais Getriebesteuergerät, Getriebesteuergerät
P0891	Versorgungsrelais Getriebesteuergerät, Signal zu hoch im Stromkreis Relaisschaltzustandserfassung	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Versorgungsrelais Getriebesteuergerät, Getriebesteuergerät
P0892	Versorgungsrelais Getriebesteuergerät, sporadische Fehlfunktion im Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Versorgungsrelais Getriebesteuergerät, Getriebesteuergerät
P0893	Mehrere Gangräder gleichzeitig im Eingriff	Mechanische Fehlfunktion
P0894	Bauteilbedingter Getriebschluß	Mechanische Fehlfunktion
P0895	Schaltzeit zu kurz	Mechanische Fehlfunktion
P0896	Schaltzeit zu lang	Mechanische Fehlfunktion
P0897	Getriebeölwechsel erforderlich	Mechanische Fehlfunktion
P0898	Getrieberegulierung - Anforderungssignal	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, schlechte Kontaktierung
P0899	Getrieberegulierung - Anforderungssignal	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, schlechte Kontaktierung
P0900	Kupplungsstellglied - offener Stromkreis	Kabelbaum, Kupplungsstellglied, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0901	Kupplungsstellglied - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kupplungsstellglied, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0902	Kupplungsstellglied - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Kupplungsstellglied, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0903	Kupplungsstellglied - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Kupplungsstellglied, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0904	Stromkreis Neutralgassenstellung - Fehlfunktion	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0905	Stromkreis Neutralgassenstellung - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0906	Stromkreis Neutralgassenstellung - zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0907	Stromkreis Neutralgassenstellung - zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0908	Stromkreis Neutralgassenstellung - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0909	Steuerfehler Neutralgassenstellung	Mechanische Fehlfunktion
P0910	Stellglied Neutralgassenstellung - offener Stromkreis	Kabelbaum, Stellglied Neutralgassenstellung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät

	P0911	Stellglied Neutralgassenstellung - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Stellglied Neutralgassenstellung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0912	Stellglied Neutralgassenstellung - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Stellglied Neutralgassenstellung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0913	Stellglied Neutralgassenstellung - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Stellglied Neutralgassenstellung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0914	Stromkreis Schaltgassenstellung - Fehlfunktion	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0915	Stromkreis Schaltgassenstellung - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0916	Stromkreis Schaltgassenstellung - zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0917	Stromkreis Schaltgassenstellung - zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0918	Stromkreis Schaltgassenstellung - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0919	Schaltgassensteuerung - Fehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0920	Stellglied Schaltvorgang-Vorwärtsbewegung - offener Stromkreis	Kabelbaum, Stellglied Schaltvorgang-Vorwärtsbewegung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0921	Stellglied Schaltvorgang-Vorwärtsbewegung - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Stellglied Schaltvorgang-Vorwärtsbewegung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0922	Stellglied Schaltvorgang-Vorwärtsbewegung - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Stellglied Schaltvorgang-Vorwärtsbewegung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0923	Stellglied Schaltvorgang-Vorwärtsbewegung - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Stellglied Schaltvorgang-Vorwärtsbewegung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0924	Stellglied Schaltvorgang-Rückwärtsbewegung - offener Stromkreis	Kabelbaum, Stellglied Schaltvorgang-Rückwärtsbewegung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0925	Stellglied Schaltvorgang-Rückwärtsbewegung - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Stellglied Schaltvorgang-Rückwärtsbewegung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät

P0926	Stellglied Schaltvorgang-Rückwärtsbewegung - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Stellglied Schaltvorgang-Rückwärtsbewegung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0927	Stellglied Schaltvorgang-Rückwärtsbewegung - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Stellglied Schaltvorgang-Rückwärtsbewegung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0928	Schaltsperren-Magnetschalter - offener Stromkreis	Kabelbaum, Schaltsperren-Magnetschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0929	Schaltsperren-Magnetschalter - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis	Kabelbaum, Schaltsperren-Magnetschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0930	Schaltsperren-Magnetschalter - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Schaltsperren-Magnetschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0931	Schaltsperren-Magnetschalter - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Schaltsperren-Magnetschalter, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0932	Hydraulikdrucksensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Hydraulikdrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0933	Hydraulikdrucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, Hydraulikdrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0934	Hydraulikdrucksensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Hydraulikdrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0935	Hydraulikdrucksensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Hydraulikdrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0936	Hydraulikdrucksensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Hydraulikdrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0937	Hydrauliköltemperatursensor - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Hydrauliköltemperatursensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0938	Hydrauliköltemperatursensor - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, Hydrauliköltemperatursensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0939	Hydrauliköltemperatursensor - Eingangssignal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Hydrauliköltemperatursensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0940	Hydrauliköltemperatursensor - Eingangssignal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Hydrauliköltemperatursensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
P0941	Hydrauliköltemperatursensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Hydrauliköltemperatursensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät

	P0942	Hydraulikeinheit	Mechanische Fehlfunktion
	P0943	Hydraulikeinheit - Zyklusdauer zu kurz	Mechanische Fehlfunktion
	P0944	Hydraulikeinheit - Druckverlust	Mechanische Fehlfunktion
	P0945	Hydraulikpumpenrelais - offener Stromkreis	Kabelbaum, Hydraulikpumpenrelais, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0946	Hydraulikpumpenrelais - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis	Kabelbaum, Hydraulikpumpenrelais, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0947	Hydraulikpumpenrelais - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Hydraulikpumpenrelais, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0948	Hydraulikpumpenrelais - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Hydraulikpumpenrelais, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0949	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe) -	Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0950	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe), Regelung - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0951	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe), Regelung - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0952	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe), Regelung - Signal zu niedrig	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kurzschluss an Masse, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0953	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe), Regelung - Signal zu hoch	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kurzschluss an Batterie-Plus, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0954	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe), Regelung - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0955	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe), Modus - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0956	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe), Modus - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0957	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe), Modus - Signal zu niedrig	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kurzschluss an Masse, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0958	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe), Modus - Signal zu hoch	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Kurzschluss an Batterie-Plus, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0959	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe), Modus - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0960	Druckregel-Magnetventil A - offener Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Druckregel-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0961	Druckregel-Magnetventil A - Bereichs- /Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Druckregel-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät

	P0962	Druckregel-Magnetventil A - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Druckregel-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0963	Druckregel-Magnetventil A - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Druckregel-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0964	Druckregel-Magnetventil B - offener Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Druckregel-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0965	Druckregel-Magnetventil B - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Druckregel-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0966	Druckregel-Magnetventil B - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Druckregel-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0967	Druckregel-Magnetventil B - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Druckregel-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0968	Druckregel-Magnetventil C - offener Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Druckregel-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0969	Druckregel-Magnetventil C - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Druckregel-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0970	Druckregel-Magnetventil C - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Druckregel-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0971	Druckregel-Magnetventil C - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Druckregel-Magnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0972	Schaltmagnetventil A - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0973	Schaltmagnetventil A - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0974	Schaltmagnetventil A - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0975	Schaltmagnetventil B - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0976	Schaltmagnetventil B - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0977	Schaltmagnetventil B - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0978	Schaltmagnetventil C - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0979	Schaltmagnetventil C - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät

	P0980	Schaltmagnetventil C - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0981	Schaltmagnetventil D - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0982	Schaltmagnetventil D - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0983	Schaltmagnetventil D - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0984	Schaltmagnetventil E - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0985	Schaltmagnetventil E - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0986	Schaltmagnetventil E - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0987	Getriebeöldrucksensor E - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0988	Getriebeöldrucksensor E - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0989	Getriebeöldrucksensor E - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0990	Getriebeöldrucksensor E - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0991	Getriebeöldrucksensor E - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0992	Getriebeöldrucksensor F - Fehlfunktion Stromkreis	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0993	Getriebeöldrucksensor F - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0994	Getriebeöldrucksensor F - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0995	Getriebeöldrucksensor F - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0996	Getriebeöldrucksensor F - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Getriebeöldrucksensor, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0997	Schaltmagnetventil F - Bereichs-/Funktionsfehler	Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät

	P0998	Schaltmagnetventil F - Signal zu niedrig	Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät
	P0999	Schaltmagnetventil F - Signal zu hoch	Kurzschluss an Batterie-Plus im Kabelbaum, Schaltmagnetventil, Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät/Getriebesteuergerät