



Auslesen Löschen...

Fehlercode	Gerät	Beschreibung
5 Fehler		
18047 - P1639	Geber 1/2 für Gaspedalstellung	unplausibles Signal, 35-00
17664 - P1256	Geber für Kühlmitteltemperatur	Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, 35-00
17564 - P1156	Geber für Saugrohrdruck	Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, 35-00
17932 - P1524	Kraftstoff...	Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, 35-10, sporadisch
19561 - P3105	Umschal... nhrklappe	Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, 35-10, sporadisch





0.000 km
100.000 km
100.000 km

